

# Sun StorEdge™ N8400 和 N8600 Filer 安装清单

本文档提供 Sun StorEdge N8400 和 N8600 Filer 安装过程的总体任务清单。详细的步骤请参考相应的《Sun StorEdge N8x00 Filer 安装、配置和服务指南》，806-7812-10 或 806-7818-10。

- 1. 打开设备包装并进行机架安装。

注意 – 确保磁盘插槽和 Sun Enterprise 420R/4500 服务器后有足够的空间，以方便电缆的连接，而不会对连接器带来负担。

- 2. 连接互连、光纤、网络、(SCSI) 和电源线。
- 3. 用一根串行电缆将服务器临时连接到任一将在初始系统配置时充当终端的主机的串行端口。
- 4. 接通磁盘插槽的电源。请稍等，伙伴组冷启动大约需要七分钟。
- 5. 接通服务器的电源。
- 6. 从您的系统建立与服务器的通讯。
- 7. 按下 Enter 键，以出现 ok 提示符，然后键入 boot。

开始初始化配置。

- 8. 请在系统提示设置初始化配置时，向系统提供下列信息。
  - a. 选择语言。[3 = 简体中文] 0
  - b. 选择语言环境。[3 = 简体中文] 0
  - c. 选择终端类型。[3 = DEC VT100, 12 = XTERM] 3 或 12
  - d. 键入主机名。 \_\_\_\_\_, F2
  - e. 指定网络是否连通。[是 / 否] F2 (是)
  - f. 提供 IP 地址。 \_\_\_\_\_, F2
  - g. 确认以上信息。[是 / 否] F2 (是)
  - h. 指定服务名称。[NIS、DNS 或 “无”] \_\_\_\_\_, F2  
 如果选择 NIS 或 DNS，请向您的网络管理员咨询并索取：
    - 域名 \_\_\_\_\_, F2
    - 服务器名 \_\_\_\_\_, F2

- i. 确认以上信息。[ 是 / 否 ] F2 (是)
- j. 系统是否为子网的一部分? [ 是 / 否 ] F2 (是)
- k. 键入子网掩码。 \_\_\_\_\_, F2
- l. 确认时间。
  - 地区 \_\_\_\_\_, F2
  - 时区 \_\_\_\_\_, F2
  - 日期和时间 \_\_\_\_\_, F2
  - 确认信息 \_\_\_\_\_, F2
- m. 键入并验证 root 口令。 \_\_\_\_\_, Enter

---

**注意** – 备份当前的设置并将它存放在一个安全的地方, 以供将来参考。

---

9. 等候系统自动重新引导。

当显示登录提示时, 表明系统已经成功引导, 将串行电缆从控制器串行端口和控制台上断开。

Filer 安装完毕并可以运行。有关如何使用和管理 Filer 的说明, 请参考 《*Sun StorEdge N8400 和 N8600 Filer 管理员指南*》(部件号 806-7797-10)。

## Sun 欢迎您提出宝贵意见

Sun 致力于提高文档资料的质量, 欢迎您提出宝贵意见和建议。您可以将意见通过电子邮件发给 Sun, 地址如下:

[docfeedback@sun.com](mailto:docfeedback@sun.com)

请在电子邮件的主题行中包含本文档的部件号 (806-7802-10)。