

# Sun StorEdge™ N8400 與 N8600 Filer 安裝檢核清單

本文件提供安裝 Sun StorEdge N8400 與 N8600 Filers 的進階作業清單。請參閱相關的《Sun StorEdge N8x00 Filer 安裝、配置與維修指南》(806-7813-10 或 806-7819-10) 以取得詳細的程序說明。

- 1. 取出並架裝設備。

注意 — 請確定在磁碟托盤與 Sun Enterprise 420R/4500 伺服器後面預留足夠的空間，以避免連接纜線對接頭造成壓力。

- 2. 連接互連纜線、光纖纜線、網路線 (SCSI) 與電源線。
- 3. 將序列纜線暫時從伺服器連接至在初始網路配置時作為主控台之主機的序列埠。
- 4. 啟動磁碟托盤的電源。請稍待片刻，Partner 群組冷開機需花費約七分鐘。
- 5. 啟動伺服器的電源。
- 6. 建立伺服器與您的系統的通訊。
- 7. 按一下 Enter 以取得 ok 提示符號，然後鍵入 boot。

開始初始配置。

- 8. 當系統提示您設定初始配置時，請提供以下資訊。
  - a. 選擇語言。[0 = 英文] 0
  - b. 選擇語言環境。[0 = 英文] 0
  - c. 選擇終端機類型。[3 = DEC VT100, 12 = XTERM] 3 或 12
  - d. 鍵入主機名稱。 \_\_\_\_\_, F2
  - e. 指定是否有網路連接。[是 / 否] F2 (是)
  - f. 提供 IP 位址。 \_\_\_\_\_, F2
  - g. 確認以上資訊。[是 / 否] F2 (是)
  - h. 命名服務。[NIS、DNS 或無] \_\_\_\_\_, F2
    - 若為 NIS 或 DNS，請洽詢您的網路管理者並提供：
    - 領域名稱 \_\_\_\_\_, F2
    - 伺服器名稱 \_\_\_\_\_, F2

- i. 確認以上資訊。[ 是 / 否 ] F2 ( 是 )
- j. 系統是否為子網路的一部分？[ 是 / 否 ] F2 ( 是 )
- k. 鍵入網路遮罩。 \_\_\_\_\_ , F2
- l. 確認時間。
  - 地區 \_\_\_\_\_ , F2
  - 時區 \_\_\_\_\_ , F2
  - 日期和時間 \_\_\_\_\_ , F2
  - 確認資訊 \_\_\_\_\_ , F2
- m. 鍵入和驗證 root 密碼。 \_\_\_\_\_ , Enter

---

注意 — 將這些設定製作一份備份並存放在安全的地方，以作為未來的參考資料。

---

9. 稍待片刻後系統將自動重新啓動。

當登入提示符號出現時，表示系統已經成功地啓動，拔掉控制器序列埠與主控台的序列纜線。

Filer 已經安裝完成並且可以使用。關於如何使用與管理 Filer 的說明，請參閱 《N8400 與 N8600 Filer 管理員指南》（文件號碼 806-7798-10）。

## Sun 歡迎您的指教

Sun 一直致力於改善相關的說明文件，因此歡迎您提出批評和建議。您可以將意見透過電子郵件寄至：

[docfeedback@sun.com](mailto:docfeedback@sun.com)

請在您電子郵件的主旨行中加入文件的編號 (806-7803-10)。