

Sun[™] Management Center 3.0-Ergänzungssoftware für die Systeme Sun Fire[™] 6800/4810/4800/3800

Sun Microsystems, Inc. 901 San Antonio Road Palo Alto, CA 94303-4900 U.S.A. 650-960-1300

Best.-Nr. 816-0739-10 April 2001, Ausgabe A

Bitte senden Sie Ihre Anmerkungen zu diesem Dokument an: docfeedback@sun.com

Copyright 2001 Sun Microsystems, Inc., 901 San Antonio Road, Palo Alto, CA 94303-4900 U.S.A. Alle Rechte vorbehalten.

Dieses Produkt oder Dokument ist urheberrechtlich geschützt und wird in Lizenz vertrieben. Dadurch sind seine Verwendung, Vervielfältigung, Weitergabe und Dekompilierung eingeschränkt. Ohne die vorherige schriftliche Genehmigung von Sun und den Sun-Lizenzgebern, sofern vorhanden, darf kein Teil dieses Produkts oder Dokuments in irgendeiner Form oder mit irgendwelchen Mitteln reproduziert werden. Software von anderen Herstellern einschließlich aller Schriften ist urheberrechtlich geschützt und von Sun-Lieferanten lizenziert.

Teile dieses Produkts können auf Berkeley BSD-Systemen basieren, die von der University of California lizenziert sind. UNIX ist ein in den USA und anderen Ländern eingetragenes Warenzeichen, das ausschließlich über die X/Open Company, Ltd., lizenziert wird.

Sun, Sun Microsystems, das Sun-Logo, AnswerBook2, docs.sun.com, Netra, OpenBoot, SunSolve Online, Sun Quad Fast Ethernet, Sun ATM, Sun HSI/P, Sun StorEdge und Solaris sind Warenzeichen, eingetragene Warenzeichen oder Dienstleistungsmarken von Sun Microsystems, Inc., in den Vereinigten Staaten und in bestimmten anderen Ländern. Alle SPARC-Warenzeichen werden unter Lizenz verwendet und sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen von SPARC International, Inc., in den Vereinigten Staaten und in bestimmten anderen Ländern. Produkte, die das SPARC-Warenzeichen tragen, basieren auf einer von Sun Microsystems, Inc., entwickelten Architektur.

Die grafischen Benutzerschnittstellen OPEN LOOK und Sun[™] wurden von Sun Microsystems, Inc., für seine Benutzer und Lizenznehmer entwickelt. Sun anerkennt dabei die von der Xerox Corporation geleistete Forschungs- und Entwicklungsarbeit auf dem Gebiet der visuellen oder grafischen Benutzeroberflächen für die Computerindustrie. Sun ist Inhaber einer nicht ausschließlichen Lizenz von Xerox für die grafische Benutzeroberfläche von Xerox. Diese Lizenz gilt auch für Suns Lizenznehmer, die mit den OPEN LOOK-Spezifikationen übereinstimmende Benutzerschnittstellen implementieren und sich an die schriftlichen Lizenzvereinbarungen mit Sun halten.

DIE DOKUMENTATION WIRD IN DER VORLIEGENDEN FORM GELIEFERT, UND ALLE AUSDRÜCKLICHEN ODER IMPLIZITEN REGELUNGEN, ZUSAGEN UND GEWÄHRLEISTUNGEN, EINSCHLIESSLICH JEGLICHER IMPLIZITEN GEWÄHRLEISTUNG HINSICHTLICH HANDELSÜBLICHER QUALITÄT, DER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK UND DER WAHRUNG DER RECHTE DRITTER, WERDEN AUSGESCHLOSSEN, SOWEIT EIN SOLCHER HAFTUNGSAUSSCHLUSS GESETZLICH ZULÄSSIG IST.





Inhalt

Vorwort xiii

 Plattform- und Domainverwaltung für Sun Fire-Systeme 1 Sun Fire-Ergänzungssoftware 1 In diesem Buch verwendete Begriffe 3 Identifikation von Plattformen und Hardware-Domains 6 Zu den in diesem Buch verwendeten Beispielen 8

2. Installation und Konfiguration 11

Installation der Software 11

- ▼ Aktualisierung von Betaversionen 11
- ▼ Installation der Ergänzungssoftware 12

Konfiguration des Sun Fire-Plattform-Verwaltungsmoduls 14

Konfiguration von SNMP auf dem System-Controller 14

- ▼ Konfiguration von SNMP auf Plattformen 14
- Konfiguration von SNMP auf einer Domain 16
 Einrichten der Agenten- und Server-Schichten 18
- Konfiguration des Sun Fire-Plattform-Verwaltungsmoduls auf einem Agentencomputer 18

▼ Konfiguration der Server-Schicht des Sun Fire-Plattform-Verwaltungsmoduls auf einem Server 19

Erstellen und Konfigurieren einer Sun Fire-Plattformagenteninstanz 20

- ▼ Erzeugen einer Plattformagenteninstanz 20
- Konfiguration des Sun Fire-Plattform-Verwaltungsmoduls f
 ür eine neue Plattformagenteninstanz 20
- ▼ Zuordnung von Benutzern zu Administrator- und Operatorgruppen 21

Plattformagenten starten 23

- ▼ Start des Standard-Plattformagenten 23
- ▼ Starten einer Plattformagenteninstanz 23
- ▼ Alle Agenten starten 24

Plattformagenten stoppen 24

- ▼ Stoppen des Standard-Plattformagenten 24
- ▼ Stoppen einer Plattformagenteninstanz 25
- ▼ Alle Agenten stoppen 25

Konfigurationen rückgängig machen und Plattformagenten löschen 26

- Rückgängigmachen der Konfiguration für das Sun Fire-Standard-Plattform-Verwaltungsmodul 26
- Rückgängigmachen der Konfiguration einer Sun Fire-Plattformverwaltungsinstanz 26
- ▼ Löschen eines Plattformagenten 27

Capacity on Demand-Überwachung 27

▼ Einrichtung der Überwachung der Capacity on Demand (COD)-Option 27

Domains einrichten 28

- ▼ Eine Hardware-Domain erstellen 28
- ▼ Eine administrative Domain erstellen 28

3. Verwaltung von Plattformen und Domains mit dem Plattformagenten 29 Sun Fire-Plattform-Verwaltungsmodul 29

▼ Ein Sun Fire-Objekt erstellen 31

Domainszugriff mit dem Plattformagent für den Domainadministrator 34

- ▼ Ändern der virtuellen Schlüsselschaltereinstellung einer Domain 37
- ▼ Einrichten von Domains-Loghosts 38
- ▼ Informationen über ersetzbare Geräte anzeigen 39
- ▼ Host-Details anzeigen 40

Plattformzugriff mit dem Plattformagent für den Plattformadministrator 41

- ▼ Verfügbare Platinen zuweisen 43
- ▼ Zuweisungen von Platinen zurücksetzen 44
- ▼ Ein- oder Ausschalten von Platinen 44
- ▼ Testen einer Platine 45
- ▼ Einrichten des System-Controllers 46
- ▼ Einrichten von Loghosts 47
- ▼ Informationen über ersetzbare Geräte anzeigen 48
- ▼ Host-Details anzeigen 49
- ▼ Ändern einer Domainszugangskontrollliste 50

Physikalische und logische Ansicht eines Sun Fire-Systems 51

▼ Physikalische und logische Ansichten anzeigen 51

Hardware-Regeln für die Plattformverwaltung 57

4. Domainverwaltung mit dem Domainagent 59

Administrative Domains einrichten 59

Agenten starten und stoppen 59

Erzeugen eines Knotens 60

Config-Reader-Modul 60

- Verwendung des Config-Reader-Moduls 60
 Laden des Config-Reader-Moduls 65
- ▼ Laden eines Moduls 65

Dateneigenschaftstabellen des Config-Reader-Moduls 67

System 68 Platinentabelle 68 Tabelle der CPU-Einheiten 69 DIMM-Tabelle 70 Schlüsselschalter 70 Stromversorgungstabelle 70 Tabelle für 48 V Gleichspannung 71 Gestellkühler 71 Lüftergestelltabelle 71 IO Controller-Tabelle 72 Tabelle der E/A-Geräte 72 Festplattentabelle 73 Bandlaufwerk-Tabelle 73 Tabelle der Netzwerkgeräte74 Tabelle der Addressen-Repeater 74 Daten-Crossbartabelle 74 Tabelle für Sun Fire (3800-6800) Daten-Controller75 Tabelle für Sun Fire (3800-6800) Boot Bus-Controller75 Speicher-Controllertabelle 75 Config-Reader-Regeln 76 Sun Fire-Hardware-Regeln 77 Physikalische und logische Ansichten einer Domain 78

5. Capacity on Demand-Verwaltung 79

COD-Überblick 79

COD-Bestellnummer und Lizenzbestimmungen 80

COD-Softwarekomponenten 81

Überwachung von Ressourcen 83

COD-Verwaltung von der Kommandoszeilenschnittstelle 84

- Deaktivierung unlizensierter Komponenten mit Hilfe der System-Controller-Software 84
 - ▼ Aktivierung zusätzlicher RTU-CPU-Prozessoren 84
- Deaktivierung unlizensierter Komponenten mit Hilfe der Betriebsumgebung Solaris 85
 - ▼ Aktivierung zusätzlicher RTU-CPU-Prozessoren 86

COD-Verwaltung mit der Sun Management Center-Konsole 86

- ▼ Anzeige des COD-Belegungsprotokolls 86
- ▼ Das COD-Belegungsprotokoll an Sun senden 91

Glossar 95

Index 97

Abbildungen

ABBILDUNG 1-1	Administrationsansichten für Plattformen und Domains 2
ABBILDUNG 1-2	Plattformagenten ermöglichen den Zugriff auf Sun Fire-System-Controller 3
ABBILDUNG 1-3	Fenster der Hauptkonsole, das eine administrative Domain mit mehreren Host-Computern anzeigt $\ 4$
ABBILDUNG 1-4	Typische Sun Fire-Symbole 4
ABBILDUNG 1-5	Detailansicht einer Sun Fire-Plattform mit mehreren Hardware-Domains 5
ABBILDUNG 1-6	Detailansichtsfenster für Platfform (oben) und Hardware-Domain (unten) 7
ABBILDUNG 1-7	Optionen zum Aufklappen von Symbolen 9
ABBILDUNG 3-1	Hardware-Plattform-Verwaltungsmodul 30
ABBILDUNG 3-2	Das Register "Knoten" im Fenster "Topologie-Objekt erstellen" 32
ABBILDUNG 3-3	Das Register "Gefüge" mit Sun Fire-Systemen 33
ABBILDUNG 3-4	Detailansichtsfenster für ein Sun Fire-Plattformobjekt 34
ABBILDUNG 3-5	Domainstabelle im Fenster "Browser" 35
ABBILDUNG 3-6	Dialogfeld "Schlüsselschalter" 37
ABBILDUNG 3-7	Dialogfeld "Einrichtung der Loghosts" 39
ABBILDUNG 3-8	Dialogfeld "Informationen über ersetzbare Geräte" 40
ABBILDUNG 3-9	Dialogfeld "Zuweisen" 43
ABBILDUNG 3-10	Dialogfeld "Zuweisung zurücksetzen" 44
ABBILDUNG 3-11	Dialogfeld "Ausschalten" 44
ABBILDUNG 3-12	Dialogfeld "Testplatine" 45

- ABBILDUNG 3-13 Dialogfeld "Netzwerk-Einrichtung des System-Controllers" 46
- ABBILDUNG 3-14 Dialogfeld "Einrichtung der Loghosts..." 47
- ABBILDUNG 3-15 Dialogfeld "Informationen über ersetzbare Geräte" 49
- ABBILDUNG 3-16 Dialogfeld "Zugangskontrollliste" 50
- ABBILDUNG 3-17 Fenster "Details" 51
- ABBILDUNG 3-18 Register "Hardware" und Tabelle "Hardware-Ressourcen" 52
- ABBILDUNG 3-19 Menüansichten 53
- ABBILDUNG 3-20 Physikalische Ansicht (Hinteransicht eines Sun Fire 6800-Systems) 54
- ABBILDUNG 3-21 Logische Ansicht 55
- ABBILDUNG 3-22 Schaltfläche "Suchen" in der logischen Ansicht des Detailansichtsfensters 56
- ABBILDUNG 4-1 Detailansichtsfenster 61
- ABBILDUNG 4-2 Config-Reader- und Regel-Symbole 62
- ABBILDUNG 4-3 Config-Reader 63
- ABBILDUNG 4-4 Sun Fire-Regeltabellen 64
- ABBILDUNG 4-5 Register "Module" im Fenster "Details" 66
- ABBILDUNG 5-1 Sun Management Center-Konsole 87
- ABBILDUNG 5-2 Sun Fire-Symbole 87
- ABBILDUNG 5-3 Detailansichtsfenster 88
- ABBILDUNG 5-4 Capacity on Demand-Überwachungssymbol 89
- ABBILDUNG 5-5 Capacity on Demand-Symbole 89
- ABBILDUNG 5-6 COD-Option ist nicht verfügbar 90
- ABBILDUNG 5-7 Auswahl von "View COD Log" 90
- ABBILDUNG 5-8 Typisches COD-Protokoll 91
- ABBILDUNG 5-9 Kontextfenster der COD-Protokollsammlung 92
- ABBILDUNG 5-10 Fenster "Untersuchungs-Viewer" 93

Tabellen

TABELLE 3-1	Menüeinträge für Tabellenaktionen der Domainsansicht	36
TABELLE 3-2	Tabellenaktionen 36	
TABELLE 3-3	Menüeinträge für Tabellenaktionen der Plattformansicht	41
TABELLE 3-4	Menü "Tabellenaktionen" 42	
TABELLE 3-5	Hardware-Regeln für die Plattformverwaltung 57	
TABELLE 4-1	Systemeigenschaften 68	
TABELLE 4-2	Platineneigenschaften 68	
TABELLE 4-3	Eigenschaften der CPU-Einheiten 69	

TABELLE 2-1 Benutzergruppen 22

- TABELLE 4-4 DIMM-Eigenschaften 70
- TABELLE 4-5 Schlüsselschalterigenschaften 70
- TABELLE 4-6 Stromversorgungseigenschaften 70
- TABELLE 4-7 Eigenschaften 48 V Gleichspannung 71
- TABELLE 4-8 Gestellkühler 71
- TABELLE 4-9 Lüftergestelltabelle 71
- TABELLE 4-10 IO Controller-Tabelle 72
- TABELLE 4-11 Tabelle der E/A-Geräte 72
- TABELLE 4-12 Festplattentabelle 73
- TABELLE 4-13 Bandlaufwerk-Tabelle 73

- TABELLE 4-14 Tabelle der Netzwerkgeräte 74
- TABELLE 4-15 Tabelle der Addressen-Repeater 74
- TABELLE 4-16 Daten-Crossbartabelle 74
- TABELLE 4-17 Tabelle für Sun Fire(3800-6800) Daten-Controller 75
- TABELLE 4-18 Tabelle für Sun Fire(3800-6800) Boot Bus-Controller 75
- TABELLE 4-19 Speicher-Controllertabelle 75
- TABELLE 4-20 Config-Reader-Regeln 76
- TABELLE 4-21 Hardware-Regeln für die Domainverwaltung 77
- TABELLE 5-1 CPU-Prozessor- und RTU-Lizenzbestimmungen 81
- TABELLE 5-2 Capacity on Demand (COD)-Kommandos des System-Controllerss 82
- TABELLE 5-3 COD-System-Controller-Kommandos auf der Sun Management Center-Workstation 82

Vorwort

In diesem Buch wird die Verwendung der Sun™ Management Center 3.0-Software auf Sun Fire™-Serversystemen beschrieben.

Typografische Konventionen

Schriftart	Bedeutung	Beispiele
AaBbCc123	Namen von Befehlen, Dateien und Verzeichnissen auf der -Bildschirmausgabe des Computers	Editieren Sie Ihre .login -Datei. Verwenden Sie ls -a zur Auflistung aller Dateien. % Es ist Mail eingegangen.
AaBbCc123	Ihre Eingaben, auf dem Computerbildschirm wiedergegeben.	% su Passwort:
AaBbCc123	Buchtitel, neue Wörter oder Begriffe, Wörter, die hervorgehoben werden sollen.	Siehe Kapitel 6 im <i>Benutzerhandbuch</i> . Diese werden <i>Klassen</i> optionen genannt. Sie <i>müssen</i> als Superuser angemeldet sein, um dies ausführen zu können.
	Befehlszeilenvariable, muss durch einen Namen oder Wert ersetzt werden.	Geben Sie rm <i>Dateiname</i> ein, um eine Datei zu löschen.

Eingabeaufforderung

Shell	Eingabeaufforderung
C-Shell	Rechnername%
C-Shell-Superuser	Rechnername#
Bourne-Shell und Korn-Shell	\$
Bourne-Shell- und Korn-Shell-Superuser	#

Dokumentationsverweise

Applikation	Titel	Bestellnummer
Softwareinstallation	Sun Management Center 3.0 Software Installationshandbuch	806-7241
Softwareeinsatz	Sun Management Center 3.0 Software Benutzerhandbuch	806-7233
Plattformadministration	Sun Fire 6800/4810/4800/3800 System Platform Administration Manual	806-7373
Kommandoreferenz	Sun Fire 6800/4810/4800/3800 System Controller Command Reference Manual	805-7372

Eine List anderer themenverwandter Dokumente finden Sie in den *Sun Management Center 3.0 Software Versionshinweise* auf der Sun Management Center -Website:

http://www.sun.com/sunmanagementcenter

Sun-Dokumentation im World Wide Web

Auf der Website docs.sun.comsm steht eine Auswahl der technischen Dokumentation von Sun online zur Verfügung. Unter docs.sun.com finden Sie ein Archiv, das Sie durchsuchen können. Außerdem haben Sie die Möglichkeit, gezielt nach einem bestimmten Handbuchtitel oder Thema zu suchen. Die Adresse lautet:

http://docs.sun.com

Bestellen von Sun-Dokumentation

Fatbrain.com, ein professioneller Internet-Buchversand, kann ausgewählte Produktinformationen von Sun Microsystems, Inc. liefern.

Eine Liste der verfügbaren Dokumente und Bestellhinweise finden Sie im Sun Documentation Center bei Fatbrain.com-Website unter:

http://www.fatbrain.com/documentation/sun

Ihre Meinung ist gefragt

Wir bemühen uns um eine stetige Verbesserung unserer Dokumentation an sind deshalb an Ihrer Meinung und Ihren Anregungen interessiert. Schicken Sie uns Ihre Kommentare per Email an:

docfeedback@sun.com

und tragen Sie die Bestellnummer des Dokuments (816-0739-10) in die Betreff-Zeile der E-Mail-Nachricht ein.

xvi Sun Management Center 3.0-Ergänzungssoftware für die Systeme Sun Fire 6800/4810/4800/3800 • April 2001

Plattform- und Domainverwaltung für Sun Fire-Systeme

In diesem Kapitel wird die Plattform- und Domainverwaltung der Sun[™] Management Center 3.0-Software beschrieben. Die in diesem Buch enthaltenen Informationen betreffen nur die Systeme Sun Fire[™] 6800, 4810, 4800 und 3800.

Sun Fire-Ergänzungssoftware

Die Sun Management Center 3.0-Software erlaubt Ihnen die Überwachung von Sun-Systemen von Workstations oder Servern aus. Sie können mit der Sun Management Center 3.0-Software auch verschiedene Netzwerkoperationen und –anwendungen überwachen. The Sun Fire-Ergänzungssoftware ermöglicht die Operation der Sun Management Center 3.0-Software mit Sun Fire-Systemen.

Die Capacity on Demand (COD)-Option steht auf einigen Sun Fire-Systemen zur Verfügung. Wenn Ihr Sun Fire-System die COD-Option besitzt, muss die Sun Management Center 3.0-Software ständig laufen, so dass die COD-Software die Lizensierung für die COD-Option automatisch überwachen und per E-Mail Statusreporte zur COD-Verwendung an Sun Microsystems[™], Inc. senden kann.

Ein Sun Fire-System ist in Hardware-Domains aufgeteilt, wobei auf jeder Domain eine separate Instanz der Betriebsumgebung Solaris[™] ausgeführt wird. Je nach Systemfähigkeit und der Anzahl der im System befindlichen Hardwareressourcen kann ein Sun Fire-System bis zur vier Domains unterstützen. (Minimum ist eine Domain.) Auf Grund der Verwendung von Domains besitzt die Sun Fire-Ergänzungssoftware zwei Betriebsarten (ABBILDUNG 1-1):

 Domainadministratoren können Solaris-Domains nur mit einem auf einer Sun Fire-Domains laufenden Sun Management Center-Agent oder durch den Sun Management Center-Plattformagent, der für den auf dem Sun Fire-System-Controller laufenden SNMP-Agent die Proxy-Verwaltung ausführt, anzeigen lassen. Plattformadministratoren können Plattformen von der Konsole des System-Controllers durch den Plattformagenten des Sun Management Center anzeigen lassen.



Plattformadministrator

ABBILDUNG 1-1 Administrationsansichten für Plattformen und Domains

Nach der Installation der Ergänzungssoftware auf einem System (Workstation oder Server) können Sie die Sun Management Center 3.0-Software auf diesem System zum Zugriff auf den System-Controller eines Sun Fire-Systems nutzen. Die Erstinstallation der Ergänzungssoftware erzeugt einen Plattformagent für den Zugriff auf einen System-Controller. Zum Zugriff auf System-Controller anderer Sun Fire-System müssen Sie für jeden dieser System-Controller eine separate Instanz des Agenten installieren (ABBILDUNG 1-2).





In diesem Buch verwendete Begriffe

Hinweis – In diesem Dokument bezeichnet der Begriff "administrative Domäne" eine administrative Domain von Sun Management Center und sollte nicht mit anderen Verwendungen des Begriffes "Domain" in anderen Produkte und Dokumentationen von Sun verwechselt werden.

Administrative Domain — Eine administrative Domain besteht aus einem oder mehreren Host-Systemen.

Plattform — Ein alternativer Begriff für ein komplettes System. Ein wie in diesem Buch beschriebenes Sun Fire 6800-System ist ein Beispiel für eine Plattform.

Domain oder **Hardware-Domain** — Innerhalb einer Sun Fire-Plattform kann eine Domain aus logisch unabhängigen Sektionen innerhalb einer Partition bestehen, wobei auf jeder Domain eine separate Instanz des Betriebssystems ausgeführt wird. Diese Art von Domains besteht im Gegensatz zu einer administrativen Domain, die aus verschiedenen Hardware-Domains und vollständigen Plattformen aufgebaut sein kann, aus Systemplatinen und anderen Geräten. Zum Zwecke der Klarheit wird diese Art von Domains in diesem Buch als "Hardware-Domains" bezeichnet.

ABBILDUNG 1-3 zeigt ein Beispiel einer administrativen Domain. Beachten Sie, dass diese administrative Domain vollständige Systeme und Hardware-Domains umfasst.

Im Gegensatz dazu zeigt ABBILDUNG 1-5 Hardware-Domains in einem Host-Computer.



ABBILDUNG 1-3 Fenster der Hauptkonsole, das eine administrative Domain mit mehreren Host-Computern anzeigt

ABBILDUNG 1-3 zeigt typische Symbole für ein Sun Fire 6800-System. Symbole anderer Typen von Sun Fire-Systemen zeigen entsprechende Modellnummern an.



platform-smtgds1-sc0 Details			
Info Browser Alarms Modules Hardwo Californ-smight-sc0 Hartware Platform Administration Module Platform Platfor	Location Location Hardware Permote Systems		
Clone	Help		

ABBILDUNG 1-5 Detailansicht einer Sun Fire-Plattform mit mehreren Hardware-Domains

Identifikation von Plattformen und Hardware-Domains

Die Detailansichtsfenster für Plattformen und Hardware-Domains sind sich bei der ersten Anzeige sehr ähnlich. Standardmäßig werden beide Fenster im Register "Browser" geöffnet. ABBILDUNG 1-6 vergleicht die Detailansichtsfenster für eine typische Plattform und eine typische Hardware-Domain.

- Plattform: Ein Detailansichtsfenster f
 ür eine Plattform erkennen Sie am Plattformsymbol (ABBILDUNG 1-4) und f
 ünf Registern (Info, Browser, Alarme, Module Hardware).
- Hardware-Domain: Ein Detailansichtsfenster für eine Hardware-Domain erkennen Sie am Hardware-Domainsymbol (ABBILDUNG 1-4) und sieben Registern. Diese Register sind die fünf oben genannten und die Register "Protokoll Anzeigen" und "Anwendungen".



Zu den in diesem Buch verwendeten Beispielen

Viele der in diesem Buch beschriebenen Verfahren bzw. Methoden können auf mehreren Wegen ausgeführt werden. Zum Zwecke der Kürze wird nur ein Weg gezeigt, normalerweise der einfachste oder schnellste.

Im Hauptkonsolenfenster (ABBILDUNG 1-3) gibt es beispielsweise vier verschiedene Wege, um ein Detailansichtsfenster für ein Sun Fire-System zu öffnen:

- Klicken Sie einmal auf das Sun Fire-Symbol in der Hierarchieansicht (in der linken Seite des Fensters), klicken Sie dann auf das Menü "Werkzeuge" in der Leiste am oberen Rand, und dann "Details".
- Führen Sie dieselben Schritte in der Topologieansicht (in der rechten Seite des Fensters) aus.
- Doppelklicken Sie in der Hierarchieansicht auf das Sun Fire-Symbol.
- Doppelklicken Sie in der Topologieansicht auf das Sun Fire-Symbol.

Es gibt gleichermaßen mehrere Wege zum Aufklappen eines Symbols. Wie in ABBILDUNG 1-7 gezeigt, können Sie:

- auf die Schaltfläche "Alle Anzeigen" klicken (in einigen Fenster nicht sichtbar).
- auf das Aufklappsymbol neben dem Symbol klicken.
- Doppelklicken Sie in der Hierarchie- oder Topologieansicht auf das Symbol.



ABBILDUNG 1-7 Optionen zum Aufklappen von Symbolen

Installation und Konfiguration

Dieses Kapitel enthält Anweisungen für:

- "Installation der Software" auf Seite 11
- "Konfiguration des Sun Fire-Plattform-Verwaltungsmoduls" auf Seite 14
- "Plattformagenten starten" auf Seite 23
- "Plattformagenten stoppen" auf Seite 24
- "Konfigurationen rückgängig machen und Plattformagenten löschen" auf Seite 26
- "Capacity on Demand-Überwachung" auf Seite 27
- "Domains einrichten" auf Seite 28

Installation der Software

Aktualisierung von Betaversionen

Wenn die Versionen Beta 1.0 oder Beta 2.0 der Sun Management Center 3.0-Software auf Ihrem System installiert sind, müssen Sie diese Betaversionen wie nachfolgend beschrieben deinstallieren.

Hinweis – Daten, die mit der Betaversion 1.0 generiert wurden, können während der Aktualisierung nicht beibehalten werden. Bei Betaversion 2.0 können Sie wählen, ob Sie existierende Daten beibehalten wollen.

1. Deinstallieren Sie die Beta 2.0-Software durch Ausführung des Skripts es-uninst:

/\$BASEDIR/SUNWsymon/sbin/es-uninst

wobei *\$BASEDIR* das Verzeichnis darstellt, in dem Sun Management Center installiert ist.

Wenn Sun Management Center beispielsweise in /opt/SUNWsymon installiert ist, müssen Sie in das Verzeichnis /opt/SUNWsymon/addons/SunFirePltAdmin/ sbin wechseln.

- Während der Installation müssen Sie die Frage "Möchten Sie Ihre bestehenden Daten bewahren? [y|n|q]." beantworten.
 - Beta 1.0-Anwender: Wählen Sie "n" zum Löschen existierender Daten oder "q" zum Beenden des Deinstallationsprozesses. Beta 1.0-Daten können nicht beibehalten werden.
 - Beta 2.0-Anwender: Wählen Sie "y" zur Beibehaltung existierender Daten, "n" zum Löschen existierender Daten oder "q" zum Verlassen des Deinstallationsprozesses.
- 3. Gehen Sie zum nächsten Abschnitt, um die Aktualisierung durch Installalation der Sun Management Center 3.0 Platform Update 1-Software zu vervollständigen.

▼ Installation der Ergänzungssoftware

Die Ergänzungssoftware befindet sich auf zwei CDs, die das gesamte Sun Management Center 3.0 –Softwarepaket enthalten. Die CDs sind beschriftet:

- Sun Management Center 3.0 Platform Update 1, Disk 1 of 2
- Sun Management Center 3.0 Platform Update 2, Disk 2 of 2
- 1. Installieren Sie das Sun Management Center 3.0-Softwarepaket auf den Domains Sun Fire 6800/4810/4800/3800.
 - Falls das allgemeine Sun Management Center 3.0-Softwarepaket noch *nicht* schon installiert ist, wird diese in diesem Schritt zusammen mit der Sun Fire-Ergänzungssoftware installiert. Vollständige Installationsanweisungen erhalten Sie im *Sun Management Center 3.0-Software Installationshandbuch*, Best.-Nr. 806-7241-10. Ein elektronisches Exemplar des Handbuches ist im CD-Satz enthalten.
 - Falls das allgemeine Sun Management Center 3.0-Softwarepaket schon installiert ist, brauchen Sie nur die Sun Fire-Ergänzungssoftware folgt zu installieren.

a. Um nur die Sun Fire-Ergänzungssoftware zu installieren, müssen Sie den Kommando es-inst im Verzeichnis sbin auf der Aktualisierungs-CD oder im Verzeichnis, in welches das Sun Management Center 3.0-Softwarepaket installiert wurde, ausführen.

Das Skript es-inst fordert Sie zur Eingabe eines Quellverzeichnisses auf.

b. Geben Sie das Quellverzeichnis ein.

Wenn Sie den Kommando es-inst im Installationsverzeichnis ausführen und die CD auf /cdrom/cdrom0 gemounted ist, müssen Sie als Quellverzeichnis / cdrom/cdrom0/image angeben.

Lesen Sie im *Sun Management Center 3.0-Software Installationshandbuch*, Best.-Nr. 806-7241-10 zu Informationen zum Kommando es-inst und seine Optionen nach.



Achtung – Falls das allgemeine Sun Management Center 3.0-Softwarepaket schon installiert ist und Sie *nur* die Sun Fire-Ergänzungssoftware installieren müssen, können Sie n (für Nein) eingeben, wenn Sie aufgefordert werden, den Konfigurationsprozess zu beginnen. Durch Eingabe von $_{\rm Y}$ (für Ja) können Sie benutzerspezifische Konfigurationsinformationen (z.B. Sicherheitsschlüssel) verlieren.

Der korrekte Konfigurationssvorgang für die Ergänzungssoftware wird in "Konfiguration des Sun Fire-Plattform-Verwaltungsmoduls" auf Seite 14 erläutert.

Hinweis – Bei Installation des vollständigen Sun Management Center 3.0-Softwarepakets können Sie das Konfigurationsskript optional am Ende des Installationsvorgangs ausführen. Wenn Sie das Konfigurationsskript nicht zu dieser Zeit ausführen wollen, können Sie dies jederzeit später tun. Das Konfigurationsskript (es-setup) befindet sich in *\$BASEDIR/*bin, wobei *\$BASEDIR* das Verzeichnis darstellt, in dem Sun Management Center installiert ist. Dieser Schritt konfiguriert alle Agenten des Sun Management Center, einschließlich des Plattformagenten.

Wenn Sie nur den Plattformagenten einrichten wollen, müssen Sie ein anderes Konfigurationsskript, es-setup.sh verwenden. (Beachten Sie das .sh-Suffix.) Siehe "Konfiguration des Sun Fire-Plattform-Verwaltungsmoduls auf einem Agentencomputer" auf Seite 18.

2. Installieren Sie das Sun Management Center 3.0-Softwarepaket auf allen Computern (Agentencomputern), die Sie für die Plattformverwaltung der Systeme Sun Fire 6800/4810/4800/3800 einsetzen wollen. Lesen Sie "Achtung" und "Hinweis" in Schritt 1.

Falls die Sun Management Center-Software schon auf den Agentencomputern installiert ist, sollten Sie die Software auf Version 3.0 aktualisieren.

Hinweis – Die folgenden Anweisungen lösen alle im *Sun Management Center 3.0 Software Installationshandbuch* enthaltenen Anweisungen zu Zusatzprodukten ab.

Konfiguration des Sun Fire-Plattform-Verwaltungsmoduls

Die Konfiguration besteht aus drei Teilen:

- Einrichtung des System-Controllers siehe "Konfiguration von SNMP auf dem System-Controller" auf Seite 14.
- Einrichtung der Agentenschicht siehe "Konfiguration des Sun Fire-Plattform-Verwaltungsmoduls auf einem Agentencomputer" auf Seite 18.
- Einrichtung der Serverschicht siehe "Konfiguration der Server-Schicht des Sun Fire-Plattform-Verwaltungsmoduls auf einem Server" auf Seite 19.

Konfiguration von SNMP auf dem System-Controller

Dieser Abschnitt besteht aus zwei Teilen, die Konfiguration von SNMP auf Plattformen und Domains. Führen Sie beide Teile aus.

▼ Konfiguration von SNMP auf Plattformen

Hinweis – Zur Verwaltung eines Sun Fire-System-Controllers dürfen Sie nicht mehrere Plattformverwaltungsagenten einrichten. Dies verursacht eine Verlangsamung der Systemausführungsgeschwindigkeit oder sogar Aufhängen.

- 1. Sie können auf den System-Controller mit dem Kommando telnet(1) (CODE BEISPIEL 2-1) zugreifen.
- 2. Geben Sie im Hauptmenü des System-Controllers 0 (oder P oder p) zum Start der Plattform-Shell ein.

Das Prompt der Plattform-Shell, schostname: SC, wird angezeigt.

CODE -BEISPIEL 2-1 Zugriff auf den System-Controller mit telnet und Start der Plattform-Shell

```
% telnet schostname
System Controller schostname:SC>
Type 0 for Platform Shell
Type 1 for domain A
Type 2 for domain B
Type 3 for domain C
Type 4 for domain D
Input: 0
schostname:SC>
```

Hinweis – schostname ist der Host-Name des System-Controllers.

3. Geben Sie setupplatform -p snmp ein und beantworten Sie die Fragen wie in CODE -BEISPIEL 2-2 gezeigt.

CODE -BEISPIEL 2-2 Konfiguration eines SNMP-Agenten auf einer Plattform

```
schostname:SC> setupplatform -p snmp
SNMP
----
Platform Description [Beschreibung]: Ihre_Beschreibung
Platform Contact [Kontaktname]: Kontakt_Name
Platform Location [Standort]: Ihr_Plattform_Standort
Enable SNMP Agent? [no]: yes
Trap Hosts [Hostname]: Server_Name
Public Community String [String]: Ihr_String1
Private Community String [String]: Ihr_String2
```

Geben Sie für den Eintrag "Trap Hosts" den Host-Name des Sun Management Center-Servers ein, von dem aus Sie Plattformverwaltungsaktionen ausführen.

- 4. Halten Sie die CTRL-Taste gedrückt, während Sie die]-Taste drücken, um zum telnet>-Prompt zu gelangen.
- 5. Geben Sie q ein, um telnet zu verlassen.

▼ Konfiguration von SNMP auf einer Domain

- 1. Sie können auf den System-Controller mit dem Kommando telnet (CODE-BEISPIEL 2-3) zugreifen.
- 2. Geben Sie eine Domain ein. Geben Sie 1, 2, 3 oder 4 (oder auch a, b, c, d oder A, B, C, D) ein, um die Domain-Shell zu starten.

Das Domain-Shell-Prompt, *schostname*: X wird angezeigt, wobei X die von Ihnen ausgewählte Domain darstellt.

```
CODE -BEISPIEL 2-3 Zugriff auf den System-Controller mit telnet und Start der Domain-
Shell
```

```
% telnet schostname
System Controller schostname:SC>
Type 0 for Platform Shell
Type 1 for domain A
Type 2 for domain B
Type 3 for domain C
Type 4 for domain D
Input: 1
schostname:A>
```

Hinweis – *schostname* ist der Host-Name des System-Controllers. In CODE - BEISPIEL 2-3 wird als Beispiel Domain A gezeigt.

- 3. Wenn die Domain aktiv ist und der Schlüsselschalter der Domain auf "on", "diag" oder "secure" gesetzt ist (Sie führen die Solaris-Betriebsumgebung aus, Sie befinden sich in OpenBoot PROM-Modus oder Sie führen POST aus), sollten Sie die folgenden Schritte ausführen:
 - a. Halten Sie die CTRL-Taste gedrückt, während Sie die]-Taste drücken, um zum telnet>-Prompt zu gelangen.
 - b. Geben Sie am telnet>-Prompt send break ein.

CODE -BEISPIEL 2-3 zeigt eine Verbindung zu Domain A.

4. Geben Sie setupdomain -p snmp ein und beantworten Sie die Fragen wie in CODE -BEISPIEL 2-4 gezeigt.

CODE -BEISPIEL 2-4 Konfiguration eines SNMP-Agenten auf einer Domain

```
schostname:A> setupdomain -p snmp
SNMP
----
Domain Description [Beschreibung]: Ihre_Beschreibung
Domain Contact [Kontaktname]: Kontakt_Name
Trap Hosts [Hostname]: Server_Name
Public Community String [String1]: Ihr_String1
Private Community String [String2]: Ihr_String2
```

Geben Sie für den Eintrag "Trap Hosts" den Host-Name des Sun Management Center-Servers ein, von dem aus Sie Plattformverwaltungskationen ausführen.

Geben Sie bei den Parametern "Public Community String" und "Private Community String" für jede Domain und Plattform einen unterschiedlichen String ein.

- 5. Geben Sie disconnect ein, um die Verbindung zu beenden und die Domain-Shell zu gelangen.
- 6. Wiederholen Sie Schritt 2 bis Schritt 5 für jede zusätzliche Domain, falls vorhanden.
- 7. Halten Sie die CTRL-Taste gedrückt, während Sie die]-Taste drücken, um zum telnet>-Prompt zu gelangen.
- 8. Geben Sie q ein, um telnet zu verlassen.

Einrichten der Agenten- und Server-Schichten

Konfiguration des Sun Fire-Plattform-Verwaltungsmoduls auf einem Agentencomputer

Wenn der Agentencomputer sowohl Server- als auch Agentenschichten besitzt, richtet dieser Vorgang automatisch beide Schichten ein.

- 1. Melden Sie sich mit dem Kommando su als Superuser an.
- Wechseln Sie in das Verzeichnis \$BASEDIR/addons/SunFirePltAdmin/sbin, wobei \$BASEDIR das Verzeichnis darstellt, in dem Sun Management Center installiert ist.

Wenn Sun Management Center beispielsweise in /opt/SUNWsymon installiert ist, müssen Sie in das Verzeichnis /opt/SUNWsymon/addons/SunFirePltAdmin/ sbin wechseln.

3. Führen Sie das Skript es-setup.sh aus:

Geben Sie zur Einrichtung dieses Moduls für die standardmäßige Plattformagenteninstanz ein:

./es-setup.sh

Das Skript fragt nach den folgenden Informationen:

- IP-Adresse des Sun Fire-System-Controllers.
- Die Read- und Write-Community-Strings f
 ür den System-Controller und alle Domains. Falls das Skript die Domainadresse nicht vom System-Controller ermitteln kann, fragt es nach der PI-Adresse aller Domains.
- Geben Sie die Port-Nummer der Sun Management Center-Agenten auf allen Domains ein.

Tip – Dieses Skript kann zur Änderung der in der vorherigen Konfiguration angegebenen Informationen wiederholt ausgeführt werden.

Die Sun Management Center 3.0-Software wird mit einem Plattformagenten namens "platform" ausgeliefert.

Nach Einrichtung des Moduls können Sie den jeweiligen Agenten starten. Mehr Informationen zum Startvorgang erhalten Sie in "Plattformagenten starten" auf Seite 23.

▼ Konfiguration der Server-Schicht des Sun Fire-Plattform-Verwaltungsmoduls auf einem Server

Dieser Vorgang konfiguriert nur die Server-Schicht. Zur Konfiguration von Server-, Agenten- und Konsolenschichten siehe "Konfiguration des Sun Fire-Plattform-Verwaltungsmoduls auf einem Agentencomputer" auf Seite 18.

Hinweis – Wenn Sie nur die Server-Schicht (ohne Konsolen- oder Agentenschicht) einrichten wollen, werden der Datei /etc/group Benutzergruppen nur automatisch hinzugefügt, wenn Sie die Option –S, wie in diesem Vorgang gezeigt, angeben. Eine Liste von Benutzergruppen finden Sie in TABELLE 2-1.

- 1. Melden Sie sich mit dem Kommando su als Superuser an.
- 2. Wechseln Sie in das Verzeichnis *\$BASEDIR*/addons/SunFirePltAdmin/sbin, wobei *\$BASEDIR* das Verzeichnis darstellt, in dem Sun Management Center installiert ist.

Wenn Sun Management Center beispielsweise in /opt/SUNWsymon installiert ist, müssen Sie in das Verzeichnis /opt/SUNWsymon/addons/SunFirePltAdmin/ sbin wechseln.

3. Führen Sie das Skript es-setup.sh mit der Option -S aus:

./es-setup.sh -S

Nach Einrichtung des Moduls können Sie den jeweiligen Agenten starten. Die Sun Management Center 3.0-Software wird mit einem Plattformagenten namens "platform." ausgeliefert. Mehr Informationen zum Startvorgang erhalten Sie in "Plattformagenten starten" auf Seite 23.

Erstellen und Konfigurieren einer Sun Fire-Plattformagenteninstanz

Das standardmäßige Plattform-Verwaltungsmodul kann ein Sun Fire-System überwachen. Zur Überwachung mehrerer Sun Fire-Systeme müssen Sie für jedes zusätzliche Sun Fire-System eine Plattformagenteninstanz erstellen.

▼ Erzeugen einer Plattformagenteninstanz

- 1. Melden Sie sich mit dem Kommando su als Superuser an.
- 2. Wechseln Sie in das Verzeichnis *SBASEDIR*/sbin, wobei *SBASEDIR* das Verzeichnis darstellt, in dem Sun Management Center installiert ist.

Wenn Sun Management Center beispielsweise in /opt/SUNWsymon installiert ist, müssen Sie in das Verzeichnis /opt/SUNWsymon/sbin wechseln.

3. Führen Sie das Skript es-platform aus:

./es-platform -a InstanzName

wobei InstanzNameInstanzName der Name der Plattformagenteninstanz ist.

Das Skript fragt nach der Port-Nummer für den neuen Plattformagenten und dem Sicherheitsausgangswert (Security Seed). Wenn Sie nicht den bei der Konfiguration des Sun Management Server verwendete Standardausgangswert nutzen wollen, müssen Sie für den Agenten Ihren Ausgangswert angeben.

- Konfiguration des Sun Fire-Plattform-Verwaltungsmoduls für eine neue Plattformagenteninstanz
 - 1. Melden Sie sich mit dem Kommando su als Superuser an.
 - 2. Wechseln Sie in das Verzeichnis *\$BASEDIR*/addons/SunFirePltAdmin/sbin, wobei *\$BASEDIR* das Verzeichnis darstellt, in dem Sun Management Center installiert ist.

Wenn Sun Management Center beispielsweise in /opt/SUNWsymon installiert ist, müssen Sie in das Verzeichnis /opt/SUNWsymon/addons/SunFirePltAdmin/ sbin wechseln.
3. Geben Sie ein:

./es-setup.sh -I InstanzName

wobei InstanzName der Name der Plattformagenteninstanz ist.

Das Skript es-setup.sh fragt nach den folgenden Informationen:

- IP-Adresse des Sun Fire-System-Controllers.
- Die Read- und Write-Community-Strings f
 ür den System-Controller und alle Domains. Falls das Skript die Domainadresse nicht vom System-Controller ermitteln kann, fragt es nach der PI-Adresse aller Domains.
- Geben Sie die Port-Nummer der Sun Management Center-Agenten auf allen Domains ein.

Hinweis – Dieses Skript kann zur Änderung der in der vorherigen Konfiguration angegebenen Informationen wiederholt ausgeführt werden.

Nach Einrichtung des Moduls können Sie den jeweiligen Agenten starten. Mehr Informationen zum Startvorgang erhalten Sie in "Plattformagenten starten" auf Seite 23.

Zuordnung von Benutzern zu Administratorund Operatorgruppen

Wenn Ihr Name in der Datei esusers erscheint, können Sie sich im Sun Fire-System anmelden, wo Sie Lesezugriff auf Domainverwaltungsagenten haben. Um Plattformoder Domaininformationen im Plattformagent lesen oder schreiben zu können, muss Ihr Benutzername auch in der Datei group auf dem Server aufgelistet sein. Der Konfigurationsvorgang erstellt bis zu 10 Gruppen auf einem Sun Fire-Server. Diese Gruppen sind:

Gruppenname	Benutzerkategorie	Zugriffstyp
spltadm	Administrator	Plattform
sdaadm	Administrator	Domain A
sdbadm	Administrator	Domain B
sdcadm	Administrator	Domain C
sddadm	Administrator	Domain D
spltop	Operator	Plattform
sdaop	Operator	Domain A
sdbop	Operator	Domain B
sdcop	Operator	Domain C
sddop	Operator	Domain D

- 1. Melden Sie sich mit dem Kommando su als Superuser an.
- 2. Fügen Sie jeder entsprechenden Gruppe in der Datei /etc/group die jeweiligen Benutzer hinzu.
 - Fügen Sie Sun Fire-*Plattform*administratoren der Gruppe spltadm hinzu, um ihnen die Verwaltung der Plattform durch die Plattformansicht eines Plattformagenten zu ermöglichen.
 - Fügen Sie Sun Fire-Domainadministratoren der entsprechenden Domainadministratorgruppe hinzu. Wenn Sie beispielsweise einen Domainadministrator der Gruppe sdaadm hinzufügen, kann dadurch dieser Domainadministrator die Domain A durch den Plattformagenten verwalten.
- 3. Fügen Sie jeden Benutzer der Datei /var/opt/SUNWsymon/cfg/esusers hinzu.

Plattformagenten starten

Das Skript es-start hat drei Optionen:

- Die Option –A startet alle Agenten.
- Die Option –1 startet den Standard-Plattformagenten.
- Die Option -y startet nur den angegebenen Plattformagenten.

▼ Start des Standard-Plattformagenten

- 1. Melden Sie sich mit dem Kommando su als Superuser an.
- 2. Wechseln Sie in das Verzeichnis *\$BASEDIR*/sbin, wobei *\$BASEDIR* das Verzeichnis darstellt, in dem Sun Management Center installiert ist.
- 3. Starten Sie den Standard-Plattformagent durch Eingabe von:

```
# ./es-start -1
```

Starten einer Plattformagenteninstanz

- 1. Melden Sie sich mit dem Kommando su als Superuser an.
- 2. Wechseln Sie in das Verzeichnis *\$BASEDIR*/sbin, wobei *\$BASEDIR* das Verzeichnis darstellt, in dem Sun Management Center installiert ist.
- 3. Starten Sie den spezifischen Plattformagent durch Eingabe von:

```
# ./es-start -y InstanzName
```

Wenn P1 beispielsweise der Name der Plattformagenteninstanz ist, müssen Sie eingeben:

./es-start -y P1

▼ Alle Agenten starten

- 1. Melden Sie sich mit dem Kommando su als Superuser an.
- 2. Wechseln Sie in das Verzeichnis *SBASEDIR*/sbin, wobei *SBASEDIR* das Verzeichnis darstellt, in dem Sun Management Center installiert ist.
- 3. Starten Sie alle Agenten durch Eingabe von:

./es-start -A

Plattformagenten stoppen

Das Skript es-stop hat drei Optionen:

- Die Option A stoppt alle Agenten.
- Die Option -1 stoppt den Standard-Plattformagenten.
- Die Option –y stoppt nur den angegebenen Plattformagenten.

▼ Stoppen des Standard-Plattformagenten

- 1. Melden Sie sich mit dem Kommando su als Superuser an.
- 2. Wechseln Sie in das Verzeichnis *\$BASEDIR*/sbin, wobei *\$BASEDIR* das Verzeichnis darstellt, in dem Sun Management Center installiert ist.
- 3. Stoppen Sie den Standard-Plattformagent durch Eingabe von:

./es-stop -l

Stoppen einer Plattformagenteninstanz

- 1. Melden Sie sich mit dem Kommando su als Superuser an.
- 2. Wechseln Sie in das Verzeichnis *\$BASEDIR*/sbin, wobei *\$BASEDIR* das Verzeichnis darstellt, in dem Sun Management Center installiert ist.
- 3. Stoppen Sie den spezifischen Plattformagent durch Eingabe von:

```
# ./es-stop -y InstanzName
```

Wenn P1 beispielsweise der Name der Plattformagenteninstanz ist, müssen Sie eingeben:

./es-stop -y P1

▼ Alle Agenten stoppen

- 1. Melden Sie sich mit dem Kommando su als Superuser an.
- 2. Wechseln Sie in das Verzeichnis *\$BASEDIR*/sbin, wobei *\$BASEDIR* das Verzeichnis darstellt, in dem Sun Management Center installiert ist.
- 3. Stoppen Sie alle Agenten durch Eingabe von:

./es-stop -A

Konfigurationen rückgängig machen und Plattformagenten löschen

Wenn Sie ein Sun Fire-System nicht mehr überwachen müssen, können Sie Systemressourcen durch Rückgängigmachen der Konfiguration für den entsprechenden Plattformagent bzw. die Instanz und deren anschließendes Löschen sparen.

Rückgängigmachen der Konfiguration für das Sun Fire-Standard-Plattform-Verwaltungsmodul

1. Wechseln Sie in das Verzeichnis *\$BASEDIR*/addons/SunFirePltAdmin/sbin, wobei *\$BASEDIR* das Verzeichnis darstellt, in dem Sun Management Center installiert ist.

Wenn Sun Management Center beispielsweise in /opt/SUNWsymon installiert ist, müssen Sie in das Verzeichnis /opt/SUNWsymon/addons/SunFirePltAdmin/sbin wechseln.

2. Machen Sie den Standard-Plattformagent rückgängig, indem Sie eingeben:

./es-setup.sh -u

- Rückgängigmachen der Konfiguration einer Sun Fire-Plattformverwaltungsinstanz
 - 1. Melden Sie sich mit dem Kommando su als Superuser an.
 - 2. Wechseln Sie in das Verzeichnis *\$BASEDIR*/addons/SunFirePltAdmin/sbin, wobei *\$BASEDIR* das Verzeichnis darstellt, in dem Sun Management Center installiert ist.

Wenn Sun Management Center beispielsweise in /opt/SUNWsymon installiert ist, müssen Sie in das Verzeichnis /opt/SUNWsymon/addons/SunFirePltAdmin/ sbin wechseln. 3. Machen Sie die Konfiguration einer spezifischen Plattformagenteninstanz rückgängig, indem Sie eingeben:

```
# ./es-setup.sh -u -I InstanzName
```

Hinweis – Durch Rückgängigmachen dieser Konfiguration wird der Sun Management Center-Agent gestoppt. Starten Sie den Agenten neu.

▼ Löschen eines Plattformagenten

- 1. Melden Sie sich mit dem Kommando su als Superuser an.
- 2. Wechseln Sie in das Verzeichnis *SBASEDIR*/sbin, wobei *SBASEDIR* das Verzeichnis darstellt, in dem Sun Management Center installiert ist.

Wenn Sun Management Center beispielsweise in /opt/SUNWsymon installiert ist, müssen Sie in das Verzeichnis /opt/SUNWsymon/sbin wechseln.

3. Löschen Sie den Standard-Plattformagent durch Eingabe von:

./es-platform -d InstanzName

Capacity on Demand-Überwachung

▼ Einrichtung der Überwachung der Capacity on Demand (COD)-Option

Hinweis – Für COD ist keine spezielle Konfiguration erforderlich.

Zur Überwachung der Capacity on Demand (COD)-Option müssen Sie die folgenden Schritte abarbeiten:

1. Verbinden Sie den System-Controller mit Hilfe des Ethernet-Ports (einer Netzwerkanbindung) mit dem System.

- 2. Vergewissern Sie sich, dass der System-Controller für die Sun Management Center-Workstation zur Verwaltung zur Verfügung steht.
- 3. Führen Sie Sun Management Center-Server und Agenten ohne Unterbrechung aus und stellen Sie sicher, dass diese stets mit dem System-Controller kommunizieren können.
- 4. Stellen Sie sicher, dass die Sun Management Center-Workstation E-Mail an Sun Microsystems, Inc. Senden kann.

Zum Zwecke der COD-Überwachung kommuniziert die COD-Software mit dem System-Controller und erzeugt und verwaltete eine COD-Protokolldatei, die per E-Mail an Sun gesendet werden muss.

Domains einrichten

Die Anweisungen in diesem Dokument beziehen sich auf zwei Arten von Domains:

- Sun Management Center administrative Domain Eine Gruppe eines oder mehrerer Host-Systeme. Eine administrative Domain kann beispielsweise alle Server und Workstations eines Computer-Labors umfassen.
- Hardware-Domain Eine Untermenge von Komponenten einer Sun Fire-Plattform. Eine Plattform mit mehreren CPU-Platinen und mehreren E/A-Karten kann in mehrere Domains aufgeteilt werden, jede mit einer oder mehrerer CPU-Platinen und einer oder mehrerer Netzwerkverbindungen. Auf jeder Hardware-Domain wird eine separate Instanz der Betriebsumgebung Solaris betrieben.

▼ Eine Hardware-Domain erstellen

Das Sun Fire-System wird mit einer vorkonfigurierten Hardware-Domain, Domain A, ausgeliefert. Der Systemadministrator kann wahlweise zusätzliche Hardware-Domains erstellen. Ein Sun Fire 6800-System kann bis zu vier Hardware-Domains besitzen. Ein Sun Fire 4810/4800/3800-System kann bis zu vier Hardware-Domains besitzen.

• Informationen zum Erstellen von zusätzlichen Hardware-Domains auf einem Sun Fire-System erhalten Sie im Handbuch Sun Fire 6800/4810/4800/3800-Systemplattform-Verwaltungshandbuch, Best.-Nr. 805-7373.

▼ Eine administrative Domain erstellen

• Informationen zum Erstellen und Konfigurieren einer administrativen Domain erhalten Sie im Sun Management Center 3.0 Softwarebenutzerhandbuch, Best.-Nr. 806-7233.

Verwaltung von Plattformen und Domains mit dem Plattformagenten

In diesem Kapitel werden Methoden und Funktionen zur Plattformverwaltung für Sun Fire 6800/4810/4800/3800-Server beschrieben.

Die folgenden Themen werden erläutert:

- "Sun Fire-Plattform-Verwaltungsmodul" auf Seite 29
- "Domainszugriff mit dem Plattformagent für den Domainadministrator" auf Seite 34
- "Plattformzugriff mit dem Plattformagent f
 ür den Plattformadministrator" auf Seite 41
- "Physikalische und logische Ansicht eines Sun Fire-Systems" auf Seite 51

Sun Fire-Plattform-Verwaltungsmodul

Auf einem Sun Fire-System verwenden Plattformverwaltungsmethoden das Sun Fire-Plattform-Verwaltungsmodul. Dieses Modul wird unter der Kategorie "Hardware" im Register "Browser" des Fensters "Objekt-Details" geladen.

Nur Benutzer mit den entsprechenden Zugriffsrechte können sich die Daten in den entsprechenden Ansichten anzeigen lassen. Ein Benutzer mit Zugriffsrechte für Plattform und Domain A kann sich beispielsweise nur Daten für Plattform und Domain A, aber nicht für Domain B, Domain C oder Domain D anzeigen lassen. ABBILDUNG 3-1 zeigt die Modulhierarchie, nachdem der Benutzer auf das Plattform-Verwaltungsmodul zugegriffen hat.



ABBILDUNG 3-1 Hardware-Plattform-Verwaltungsmodul

▼ Ein Sun Fire-Objekt erstellen

1. Wählen Sie in der Menüleiste des Hauptkonsolenfensters Bearbeiten ➤ Objekt erstellen

Das Fenster "Topologie-Objekt erstellen" wird angezeigt. In der Standardeinstellung öffnet sich das Fenster mit dem Register "Knoten" im Vordergrund (ABBILDUNG 3-2).

Hinweis – In den folgenden Beispielen wird nur ein Sun Fire-Objekt dargestellt. In realen Situationen können auch andere Objekttypen angezeigt werden.

ABBILDUNG 3-3 zeigt das Register "Gefüge", das alle Plattformen auflistet.

2. Klicken Sie auf die Objektklasse, "Knoten" oder "Gefüge", und wählen Sie dann aus der Objektliste einen Objekttyp.

Ein dem ausgewählten Objekt entsprechendes Symbol wird neben der Objektliste angezeigt.

- 3. Machen Sie die notwendigen Eingaben.
- 4. Vervollständigen Sie den Vorgang mit einer der folgenden Aktionen:
 - Klicken Sie auf "OK", um die von Ihnen gemachten Änderungen zu akzeptieren und dieses Fenster zu schließen.
 - Klicken Sie auf "Anwenden", um Ihre Änderungen ohne Schlie
 ßen des Fensters zu übernehmen.
 - Klicken Sie auf "Hilfe", um die Hilfeseite f
 ür dieses Dialogfeld im Hilfe-Browser anzuzeigen.
 - Klicken Sie zum Abbrechen Ihrer Anforderung auf "Abbrechen".

Bei Auftreten eines Fehlers wird im Statusfeld eine Fehlermeldung angezeigt.

Hinweis – Durch Klick auf die Schaltfläche "Hilfe" wird die Hilfeseite zur Objekterstellung in Sun Management Center angezeigt.

printer beauty		
	- Create Topology Object	
Group	Composite	Node Segment
	Monitor Via:	Sun Management Center Agent - Host 🛛 👻
	Node Label: Description:	
	Hostnamer	
Host-Name muss angegeben werden	IP Alders:	Parte 161
Port muss ngegeben werden	OK .	Apply Cancel Help

ABBILDUNG 3-2 Das Register "Knoten" im Fenster "Topologie-Objekt erstellen"

	- Create Topology Object			
	Group Composite	Node Segment		
	Otject	Sen Fin 8000 Sen Fin 4600 Sen Fin 3000 Sen Fin 4610		а <mark>(1</mark>)
	Latert Description:			
Bezeichnung	Agent Histname:	[-	
Agenten-Hostname muss angegeben werden	April 9 Address		Post	
Port muss angegeben werden	OK.	Apply	Cancel	Hulp

ABBILDUNG 3-3 Das Register "Gefüge" mit Sun Fire-Systemen

Domainszugriff mit dem Plattformagent für den Domainadministrator

Ein Domainadministrator kann sich alle Tabellen für den entsprechenden Domainknoten, den dieser Administrator verwaltet, anzeigen lassen. Der Domainadministrator für Domain A kann sich beispielsweise alle Tabellen unter Domain A anzeigen lassen (ABBILDUNG 3-4).



ABBILDUNG 3-4 Detailansichtsfenster für ein Sun Fire-Plattformobjekt

Wenn Sie mit der rechten Maustaste auf einen Eintrag in der Datentabelle klicken, wird in einem Kontextmenü eine Reihe von Aktionen angezeigt (ABBILDUNG 3-5). Die Liste der in diesem Menü angezeigten Aktionen kann je nach den Spaltenwerten in der ausgewählten Zeile und Eintragstyp unterschiedlich sein.



ABBILDUNG 3-5 Domainstabelle im Fenster "Browser"

In TABELLE 3-1 sind die Eintragstypen aufgeführt, die in den Menüs erscheinen, sowie die Aktionen, die damit ausgelöst werden können.

Tabelle	Aktion
Steckplatz- und Komponententabellen, die Indexeinträge zu ersetzbaren Geräten besitzen	Anzeigen von Informationen über ersetzbare Geräte
Domains	Anzeige und Verwaltung von Details zu Schlüsselschaltern, Einrichtung der Loghosts und Hosts

 TABELLE 3-1
 Menüeinträge für Tabellenaktionen der Domainsansicht

In TABELLE 3-2 sind einige häufig auftretende Aktionen und deren entsprechende Funktionen aufgeführt.

TABELLE 3-2	Tabellenaktionen
-------------	------------------

Aktion	Funktion
Schlüsselschalter	Zur Änderung der virtuellen Schlüsselschalterposition einer Domain. ABBILDUNG 3-6 zeigt das bei der Auswahl von "Schlüsselschalter" angezeigte Dialogfeld.
Einrichtung der Loghosts	Zur Änderung des SNMP-Traps und der Syslog-Hosts für eine Domain. ABBILDUNG 3-7 zeigt das bei der Auswahl von "Einrichtung der Loghosts" angezeigte Dialogfeld.
Informationen über ersetzbare Geräte	Zur Anzeige von Informationen über ersetzbare Geräte zur ausgewählten Komponente. ABBILDUNG 3-15 zeigt das angezeigte Dialogfeld.
Tabellensortierung	Zur Sortierung der Domainstabelle nach verschiedenen Kriterien. Beim Klick auf eine Spaltenkopfzeile der Domainstabelle wird die Tabelle nach diesem Kriterium sortiert. Ein Klicke auf die Spalte "Status" sortiert die Einträge beispielsweise nach dem Status. Sie können die Sortierreihenfolge (aufsteigend oder absteigend) durch nochmaligen Klick auf dieselbe Spaltenkopfzeile ändern. Die Kopfzeile der aktuell sortierten Spalte wird fett und die Sortierreihenfolge als nach oben bzw. unten zeigender Pfeil dargestellt. Standardmäßig wird die Domainstabelle aufsteigend nach Domains-IDs sortiert.
Host-Details	Das Fenster "Host-Details" der entsprechenden Domain wird angezeigt.

In den folgenden Abschnitten wird die Implementierung dieser Aktionen erläutert.

Ändern der virtuellen Schlüsselschaltereinstellung einer Domain

Der Menüeintrag "Schlüsselschalter" ist für die einzelnen Domains (Domain A, B, C oder D) verfügbar.

- 1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste in die Datentabelle, um ein Kontextmenü anzuzeigen.
- 2. Schlüsselschalter auswählen...

In der Hierarchieansicht ist der Pfad zu diesem Befehl Hardware > Plattform-Verwaltungsmodul > Domain X > Domains > Datentabellenmenü > Schlüsselschalter....

Das Dialogfeld "Schlüsselschalter" (ABBILDUNG 3-6) wird angezeigt. Dieses Dialogfeld zeigt die aktuelle Position des virtuellen Schlüsselschalters an.



ABBILDUNG 3-6 Dialogfeld "Schlüsselschalter"

Wenn der System-Controller an das Netzwerk angebunden ist, können Sie für die Schlüsselschalterposition einen aus fünf Modi wählen. Wenn der System-Controller nicht an das Netzwerk angebunden ist, können Sie keine Option wählen. Die fünf Modi sind.

Ein

Wenn die Domain schon eingeschaltet ist, ändert ein Klick auf die Schaltfläche "Ein" nur die Position des virtuellen Schlüsselschalters.

Aus

Wenn auf der Domain die Betriebsumgebung Solaris läuft, wird bei der Auswahl von "Aus" ein Dialogfeld zur Bestätigung angezeigt. Durch Auswahl dieses Modus werden die Zustände aller Platinen der ausgewählten Domain auf "Aus" gesetzt und die Platinen in den Stromsparmodus gebracht, so dass sie physikalisch aus dem Chassis entfernt werden können.

Diagnostik

Wenn die Domain schon eingeschaltet ist, ändert "Diagnostik" nur die Position des virtuellen Schlüsselschalters.

Sicher

Wenn die Domain schon eingeschaltet ist, ändert "Sicher" nur die Position des virtuellen Schlüsselschalters.

Standby

Wenn auf der Domain die Betriebsumgebung Solaris läuft, wird bei der Auswahl von "Standby" ein Dialogfeld zur Bestätigung angezeigt. Durch die Auswahl dieses Modus werden die Zustände aller Platinen der ausgewählten Domain auf "Standby" geändert, die Platinen jedoch nicht in den Niedrigspannungsmodus gebracht.

3. Vervollständigen Sie den Vorgang mit einer der folgenden Aktionen:

- Klicken Sie auf "OK", um die von Ihnen gemachten Änderungen zu akzeptieren und dieses Fenster zu schließen.
- Klicken Sie zum Abbrechen Ihrer Anforderung auf "Abbrechen".

Bei Auftreten eines Fehlers wird dieser im Statusfeld des Dialogfelds angezeigt.

▼ Einrichten von Domains-Loghosts

1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste in die Datentabelle, um ein Kontextmenü anzuzeigen.

2. Wählen Sie "Einrichtung der Loghosts..."

In der Hierarchieansicht sind die Pfade zu diesem Befehl:

- Wählen Sie Hardware ➤ Plattform-Verwaltungsmodul ➤ Domain X ➤ Domains
 ➤ Datentabellenmenü ➤ Einrichten der Loghosts....
- Wählen Sie Hardware ➤ Plattform-Verwaltungsmodul ➤ Plattform ➤ Chassis ➤ Datentabellenmenü ➤ Einrichten der Loghosts....

Das Dialogfeld "Einrichten der Loghosts" (ABBILDUNG 3-7) wird angezeigt.

- Setup Lo	oghosts	+
System Controller: Sertyme Loghoste	1-100	
Samp Trap Host System Loginists	0.264	
	OK	Cancel

ABBILDUNG 3-7 Dialogfeld "Einrichtung der Loghosts..."

3. Sie können die Werte für SNMP-Trap-Hosts und Syslog-Loghosts ändern.

Sie können mehrere Loghosts durch Eingabe einer IP-Adresse oder eines Knotens pro Zeile angeben.

- 4. Vervollständigen Sie den Vorgang mit einer der folgenden Aktionen:
 - Klicken Sie auf "OK", um die von Ihnen gemachten Änderungen zu akzeptieren und dieses Fenster zu schließen.
 - Klicken Sie zum Abbrechen Ihrer Anforderung auf "Abbrechen".

Bei Auftreten eines Fehlers wird im Statusfeld eine Fehlermeldung angezeigt.

▼ Informationen über ersetzbare Geräte anzeigen

Dieses Dialogfeld zeigt Informationen über ersetzbare Geräte für eine spezifische Komponente an.

Diese Informationen können nicht geändert werden. Das Dialogfeld liest nur Daten.

- 1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste in die Datentabelle, um ein Kontextmenü anzuzeigen.
- 2. Wählen Sie Informationen über ersetzbare Geräte...

In der Hierarchieansicht ist der Pfad zu diesem Befehl Hardware ≻ Plattform-Verwaltungsmodul ≻ Plattform (oder Domain *X*) ≻ Steckplätze (oder Komponenten) ≻ *Kategorie* ≻ *Datentabellenmenü* ≻ Informationen über ersetzbare Geräte...

Das Dialogfeld "Informationen über ersetzbare Geräte" (ABBILDUNG 3-15) wird angezeigt.

3. Klicken Sie auf "OK", um dieses Fenster zu schließen.

FRU Information		
warmon.		
PRU Index	5	
PRU Description	ASSY, ME CENTERPLANE, SEREND	
PRU Type	(Dx703	
P/ILI Manufacture Date	Fn Aug 04 14 54:07 PBT 2000	
FPU Manufactore Location	INTERCONNECT PRODUCT WOBUS	
PRU Part Number	801-4970-00-08	
FRU Serial Number	000047	
PRU Vendor Name	Qe 1c	
PRU Initial Hardware Dash Level	8	
FRU Initial Hantware Perv Level	(a	
FRU Speed	0	
PRU Sibi	0	
PRU Board Speed	150	
FRU Bootbus Timing		
FRU No Updates	0	
FRU Lant PowerOn		
FRU Total Enters	0	
RINI Todal Investo	n .	

ABBILDUNG 3-8 Dialogfeld "Informationen über ersetzbare Geräte"

▼ Host-Details anzeigen

- 1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste in die Datentabelle, um ein Kontextmenü anzuzeigen.
- 2. Wählen Sie "Host-Details..."

In der Hierarchieansicht ist der Pfad zu diesem Befehl Hardware > Plattform-Verwaltungsmodul > Plattform (oder Domain X) > Domains > Datentabellenmenü > Host-Details....

Das Fenster "Host-Details" der entsprechenden Hardware-Domain wird angezeigt.

3. Klicken Sie auf "OK", um dieses Fenster zu schließen.

Plattformzugriff mit dem Plattformagent für den Plattformadministrator

Der Plattformadministrator kann sich alle Tabellen unter Plattform-Verwaltungsmodul ➤ Plattform anzeigen lassen.

Wenn Sie mit der rechten- Maustaste auf einen Eintrag in der Tabelle klicken, wird in einem Kontextmenü eine Reihe von Aktionen angezeigt. Die Liste der Aktionen kann je nach den Spaltenwerten in der von Ihnen ausgewählten Zeile und Entitätstyp unterschiedlich sein.

In TABELLE 3-3 sind die verschiedenen Einträge und deren entsprechende Aktionen aufgeführt.

Tabelle	Aktion
Chassis	Einrichtung der LoghostsInformationen über ersetzbare Geräte
Steckplätze ≻ Freie Steckplätze	Keine, wenn Platine nicht verfügbar ist.Zuweisen oder Zuweisung zurücksetzen, wenn Platine verfügbar ist.
Steckplätze ➤ CPU- Platinen	 Test Informationen über ersetzbare Geräte Ein-/Ausschalten Zuweisen oder Zuweisung zurücksetzen, wenn Platine verfügbar ist.
Steckplätze ➤ E/A- Platinen	 Informationen über ersetzbare Geräte Ein-/Ausschalten Zuweisen oder Zuweisung zurücksetzen, wenn Platine verfügbar ist.
Steckplätze≻ L2- Repeater	Informationen über ersetzbare Geräte
Steckplätze ➤ Lüfter	Ein-/AusschaltenInformationen über ersetzbare Geräte
Steckplätze ► Stromversorgung	Ein-/AusschaltenInformationen über ersetzbare Geräte
Steckplätze ► SC	SC-NetzwerkeinrichtungInformationen über ersetzbare Geräte
Domains	ZugangskontrolllisteHost-Details
Komponenten ► Alle Tabellen	Keine

TABELLE 3-3 Menüeinträge für Tabellenaktionen der Plattformansicht

In TABELLE 3-4 sind alle verfügbaren Aktionen und deren entsprechende Funktionen aufgeführt.

TABELLE 3-4 Menü "Tabellenaktionen"

Aktion	Funktion
Zuweisen/ Zuweisung zurücksetzen	Zum Zuweisen und Zurücksetzen der Zuweisung für eine Platine. In ABBILDUNG 3-9 ist das Dialogfeld dargestellt, das bei Auswahl des Menüeintrags "Zuweisen" geöffnet wird. Bei Auswahl des Menüeintrags "Zuweisung zurücksetzen" wird ein Dialogfeld zur Bestätigung angezeigt. Je nach Platinenstatus ist entweder der Menüeintrag "Zuweisen" oder der Eintrag "Zuweisung zurücksetzen" verfügbar. Wenn die Platine schon zugewiesen wurde, ist der Menüeintrag "Zuweisen" nicht verfügbar. Wenn sich die Platine im Aktiv-Zustand befindet, ist diese Option nicht verfügbar.
Einschalten/ Ausschalten	Zum Ein- und Ausschalten der Platine. Ein Dialogfeld wird zur Bestätigung dieser Aktion angezeigt. Wenn sich die Platine im Aktiv-Zustand befindet, ist diese Option nicht verfügbar.
Test	Zum Testen einer Platine. Ein Dialogfeld wird zur Bestätigung dieser Aktion angezeigt (ABBILDUNG 3-12). Wenn sich die Platine im Aktiv-Zustand befindet, ist diese Option nicht verfügbar.
Zugangskontrollliste	Zur Bearbeitung der Zugangskontrollliste (ACL). ABBILDUNG 3-13 zeigt das angezeigte Dialogfeld.
Host-Details	Das Fenster "Host-Details" der entsprechenden Domain wird angezeigt.
Einrichtung des System-Controllers	Zur Anzeige und Änderung der Informationen zur SC-Einrichtung. ABBILDUNG 3-13 zeigt das bei der Auswahl von " Einrichtung des System-Controllers" angezeigte Dialogfeld.
Einrichtung der Loghosts	Zum Einrichten von Loghosts und Traps für ein Chassis. ABBILDUNG 3-14 zeigt das bei der Auswahl von "Einrichtung der Loghosts" angezeigte Dialogfeld.
Informationen über ersetzbare Geräte	Zur Anzeige von Informationen über ersetzbare Geräte zur ausgewählten Komponente. ABBILDUNG 3-15 zeigt das Dialogfeld, das bei Auswahl von "Informationen über ersetzbare Geräte" angezeigt wird.
Tabellensortierung	Zur Sortierung der Tabellenzeilen. Diese Aktion wirkt sich nur auf Tabellenspalten aus. Die Auswahl eines Spaltenkopfes der Steckplatztabelle sortiert die Zeilen in aufsteigender Reihenfolge dieser Spalte. Die Auswahl der Spalte "Power" sortiert beispielsweise die Tabelle mit den ausgeschalteten Platinen zuerst und dann den eingeschalteten Platinen. Sie können die Sortierordnung (aufsteigend oder absteigend) durch nochmaligen Klick auf dieselbe Spaltenkopfzeile ändern. Die Kopfzeile der gegenwärtig sortierten Spalte wird fett angezeigt. Ein nach unten oder oben zeigender Pfeil geben die aktuelle Sortierreihenfolge der Spalte an. Standardmäßig wird die Steckplatztabelle aufsteigend nach Steckplatznummern sortiert.

Bei Auftreten eines Fehlers wird im Statusfeld des Fensters "Object Details Browser" eine Fehlermeldung angezeigt.

▼ Verfügbare Platinen zuweisen

- 1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf einen Platineneintrag in der Datentabelle, um ein Kontextmenü anzuzeigen.
- 2. Wählen Sie "Zuweisen".

Hinweis – Eine Platine kann nur einer Domain zugewiesen werden.

Das Dialogfeld "Zuweisen" (ABBILDUNG 3-9) wird angezeigt.



ABBILDUNG 3-9 Dialogfeld "Zuweisen"

- 3. Klicken Sie zur Anzeige einer Liste aller Domains mit der rechten Maustaste auf die Schaltfläche "Zuweisen zur Domain:".
- 4. Wählen Sie aus der Liste eine Domain und klicken Sie dann auf die Schaltfläche "OK", um die ausgewählte Platine dieser Domain zuzuweisen.
- 5. Vervollständigen Sie den Vorgang mit einer der folgenden Aktionen:
 - Klicken Sie auf "OK", um die gewählte Platine der Domain zuzuweisen und dieses Fenster zu schließen.
 - Klicken Sie zum Abbrechen Ihrer Anforderung auf "Abbrechen".

Bei Auftreten eines Fehlers wird im Statusfeld des Dialogfelds "Zuweisen" eine Fehlermeldung angezeigt.

▼ Zuweisungen von Platinen zurücksetzen

- 1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf einen Platineneintrag in der Datentabelle, um ein Kontextmenü anzuzeigen.
- 2. Wählen Sie "Zuweisung zurücksetzen".

Das Dialogfeld "Zuweisung zurücksetzen" (ABBILDUNG 3-10) wird angezeigt.

-	Confirmation	
A ;	nasolige. ne you sure you want to	unassign ?
	ок	Cancel

ABBILDUNG 3-10 Dialogfeld "Zuweisung zurücksetzen"

- 3. Vervollständigen Sie den Vorgang mit einer der folgenden Aktionen:
 - Klicken Sie auf "OK", um die Zuweisung der gewählten Platine zur Domain aufzuheben und dieses Fenster zu schließen.
 - Klicken Sie zum Abbrechen Ihrer Anforderung auf "Abbrechen".

Bei Auftreten eines Fehlers wird im Statusfeld des Dialogfelds "Zuweisung zurücksetzen" eine Fehlermeldung angezeigt.

Ein- oder Ausschalten von Platinen

1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf einen Platineneintrag in der Datentabelle, um ein Kontextmenü anzuzeigen.

Der Platinenstromversorgungsstatus ist entweder Eingeschaltet oder Ausgeschaltet und kann von einem in den anderen Zustand geschaltet werden.

2. Wählen Sie "Ausschalten" (oder "Einschalten")

Das entsprechende Dialogfeld wird angezeigt. ABBILDUNG 3-11 zeigt das Dialogfeld "Ausschalten".



ABBILDUNG 3-11 Dialogfeld "Ausschalten"

- 3. Vervollständigen Sie den Vorgang mit einer der folgenden Aktionen:
 - Klicken Sie auf "OK", um die gewählte Platine ein- bzw. auszuschalten und dieses Fenster zu schließen.
 - Klicken Sie zum Abbrechen Ihrer Anforderung auf "Abbrechen".

Bei Auftreten eines Fehlers wird im Statusfeld des Dialogfelds "Einschalten/ Ausschalten" eine Fehlermeldung angezeigt.

▼ Testen einer Platine

- 1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste in die Datentabelle, um ein Kontextmenü anzuzeigen.
- 2. Wählen Sie "Test".

Das Dialogeld "Test" wird angezeigt. In ABBILDUNG 3-12 werden das Dialogfeld "Testplatine" für eine ausgewählte Platine und eine Meldung zur Testzeit angezeigt.

A	Start Test		
	This may take a minu	take a minutes to hours to co	to complete
	and it cannot be interrupted or stopped.		
	Start test now ?		

ABBILDUNG 3-12 Dialogfeld "Testplatine"

Hinweis – Dieses Dialogfeld wird nur für Platinen angezeigt, die zugewiesen, aber nicht verbunden sind, oder für verfügbare Platinen.

Bei Klick auf die Schaltfläche "Abbrechen" wird das Dialogfeld ohne Ausführung einer Aktion geschlossen.

3. Klicken Sie zum Start eines Tests auf die Schaltfläche "Start".

Sie können wählen, welche Art Test Sie ausführen möchten. Der Teststatus wird im Statusfeld am unteren Rand des Dialogfelds angezeigt. Der Test kann unter Umständen eine längere Zeit dauern. Solange ein Test läuft, wird ein spezieller Cursor angezeigt.

Beim Fehlschlagen des Tests wird im Statusfeld eine Fehlermeldung angezeigt.

- 4. Vervollständigen Sie den Vorgang mit einer der folgenden Aktionen:
 - Klicken Sie auf "OK", um dieses Fenster zu schließen.
 - Klicken Sie zum Abbrechen Ihrer Anforderung auf "Abbrechen". Nach dem Start des Tests wird die Schaltfläche "Abbrechen" solange deaktiviert, bis der Test vollständig beendet wurde oder ein Fehler auftritt.
- ▼ Einrichten des System-Controllers
 - 1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste in die Datentabelle, um ein Kontextmenü anzuzeigen.
 - 2. Wählen Sie "Einrichten des System-Controllers".

Das Dialogfeld "Netzwerk-Einrichtung des System-Controllers" (ABBILDUNG 3-13) wird angezeigt.

- System Controller Network Setup	
System Controller: \$5-C#	
Network	
Time Zone: PST	
IP Addition (2P xxx x xxx	
Hetwork Marsk: 255 256 256 0	
Celault Routere	
DHS Domain Name: Eng Sus COM	
DWS Resolvens: 129 xxx, x, xxx 129 xxx, x xxx	
OK Carcel	

ABBILDUNG 3-13 Dialogfeld "Netzwerk-Einrichtung des System-Controllers"

3. Passen Sie die Informationen wie gewünscht durch Editieren der einzelnen Felder an.

Hinweis – Die von Ihnen gemachten Änderungen werden nicht überprüft.

- 4. Wählen Sie eine der folgenden Aktionen aus:
 - Klicken Sie auf "OK", um die von Ihnen gemachten Änderungen zu akzeptieren und dieses Fenster zu schließen.
 - Klicken Sie zum Abbrechen Ihrer Anforderung auf "Abbrechen".
 - Klicken Sie auf "Hilfe", um die Hilfeseite f
 ür dieses Dialogfeld im Hilfe-Browser anzuzeigen.

Bei Auftreten eines Fehlers während des Ladens von Informationen wird im Statusfeld eine Fehlermeldung angezeigt.

5. Bei Änderung einer IP-Adresse:

a. Fahren Sie den System-Controller neu hoch.

Die Änderung der IP-Adresse wird erst nach dem Neustart des System-Controllers wirksam.

b. Führen Sie das Einrichtungsskript für das Sun Fire-Plattform-Verwaltungsmodul auf dem Agenten-Computer erneut aus.

Siehe "Konfiguration des Sun Fire-Plattform-Verwaltungsmoduls auf einem Agentencomputer" auf Seite 18.

▼ Einrichten von Loghosts

Sie können das Dialogfeld "Einrichtung der Loghosts" zur Konfiguration von SNMP-Trap- und Syslog-Hosts für ein System verwenden.

- 1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste in die Datentabelle, um ein Kontextmenü anzuzeigen.
- 2. Wählen Sie "Einrichtung der Loghosts..."

Das Dialogfeld "Einrichten der Loghosts" (ABBILDUNG 3-14) wird angezeigt.

- Se	tup Loghosts
System Controller:	snig-deviid0
SWMP Trap Host Systeg Loghests	sgs-1500-2 sgs-1500-1 symon27
	OK Cancel

ABBILDUNG 3-14 Dialogfeld "Einrichtung der Loghosts..."

- 3. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Schaltfläche "System-Controller", um eine Liste der System-Controller anzuzeigen.
- 4. Wählen Sie einen System-Controller aus.

Im Dialogfeld werden Informationen zum SNMP-Trap-Host und zum Syslog-Host für den ausgewählten System-Controller angezeigt.

5. Sie können Syslog-Loghosts hinzufügen oder ändern.

Sie können mehrere Syslog-Hosts angeben, einen pro Zeile.

6. Vervollständigen Sie den Vorgang mit einer der folgenden Aktionen:

- Klicken Sie auf "OK", um die von Ihnen gemachten Änderungen zu akzeptieren und dieses Fenster zu schließen.
- Klicken Sie zum Abbrechen Ihrer Anforderung auf "Abbrechen".

Bei Fehlschlagen einer Aktion wird im Statusfeld am unteren Rand des Dialogfelds eine Fehlermeldung angezeigt.

▼ Informationen über ersetzbare Geräte anzeigen

Dieses Dialogfeld zeigt Informationen über ersetzbare Geräte für eine spezifische Komponente an.

Informationen können nicht geändert werden, da dieses Dialogfeld nur Daten liest.

1. Wählen Sie "Informationen über ersetzbare Geräte..."

Das Dialogfeld "Informationen über ersetzbare Geräte" (ABBILDUNG 3-15) wird angezeigt.

FRU Info	mation -
FRU Index	5
PRU Description	ASSY, ME CENTERPLANE, SEREND
PRU Type	0x703
PRU Manufacture Date	Fri Aug 04 14 54 07 PDT 2000
FPU Manufactore Location	INTERCONNECT PRODUCT WOBUP
PRU Part Number	001-4970-02-08
FRU Serial Number	000047
PRU Vandor Harris	Ox1c
PRU Initial Hardware Dash Level	p
FRO Initial Hantware Per Level	9
FRU Speed	(c
PRU Size	(a
PRU Board Speed	150
FRU Bootbus Timing	
FRU No Updates	0
FRU Last PowerOn	
FRU Total Enters	lo .
REELI Toolal Issuedia	n (100)

ABBILDUNG 3-15 Dialogfeld "Informationen über ersetzbare Geräte"

2. Klicken Sie auf "OK", um dieses Fenster zu schließen.

▼ Host-Details anzeigen

- 1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste in die Datentabelle, um ein Kontextmenü anzuzeigen.
- 2. Wählen Sie "Host-Details..."

Das Fenster "Host-Details" der entsprechenden Hardware-Domain wird angezeigt.

3. Klicken Sie auf "OK", um dieses Fenster zu schließen.

▼ Ändern einer Domainszugangskontrollliste

1. Wählen Sie "Zugangskontrollliste..."

Das Dialogfeld "Zugangskontrollliste" (ABBILDUNG 3-16) wird angezeigt.

ABBILDUNG 3-16 Dialogfeld "Zugangskontrollliste"

Eine Liste der nicht in der Zugangskontrollliste für eine ausgewählte Domain enthaltenen Steckplätze wird im Listenfeld "Zur Zugangskontrollliste hinzufügen" angezeigt. Eine Liste der in der Zugangskontrollliste für eine ausgewählte Domain enthaltenen Steckplätze wird im Listenfeld "Steckplätze in der Zugangskontrollliste" angezeigt.

2. Wählen Sie einen oder mehrere Einträge im Listenfeld "Zur Zugangskontrollliste hinzufügen" und klicken Sie auf die Schaltfläche "Hinzufügen >> ".

Die ausgewählten Platinen werden der Liste "Steckplätze in der Zugangskontrollliste" hinzugefügt.

3. Wählen Sie einen oder mehrere Einträge im Listenfeld "Steckplätze in der Zugangskontrollliste" und klicken Sie auf die Schaltfläche ">> Entfernen".

Die ausgewählten Platinen werden aus der Liste "Steckplätze in der Zugangskontrollliste" entfernt.

- 4. Vervollständigen Sie den Vorgang mit einer der folgenden Aktionen:
 - Klicken Sie auf "OK", um die von Ihnen gemachten Änderungen zu akzeptieren und dieses Fenster zu schließen.
 - Klicken Sie zum Abbrechen Ihrer Anforderung auf "Abbrechen".

Bei Fehlschlagen einer Operation wird im Statusfeld eine Fehlermeldung angezeigt.

Wenn Sie mit der rechten Maustaste auf einen Tabellenzeile klicken, wird ein Kontext-menü angezeigt.

Physikalische und logische Ansicht eines Sun Fire-Systems

Diese Ansichten sind sowohl für den Plattformadministrator als auch für den Domainadministrator verfügbar.

▼ Physikalische und logische Ansichten anzeigen

1. Klicken Sie in der Sun Management Center-Konsole auf ein Sun Fire-Systemsymbol. Das Dialogfeld "Details" (ABBILDUNG 3-17) wird angezeigt.

	platform-smtgds1-sc0 Details
Info Browser Alarms Modules I	ag plauterin-senges r-sco
ย่ย่	
 Image: Antipation in a constraint of the constraint	Location: Hastivan Hastivan Perrote Systems
0	ose Peip

ABBILDUNG 3-17 Fenster "Details"

2. Wählen Sie im Fenster "Details" das Register "Hardware".

Die Tabelle "Hardware-Ressourcen" (ABBILDUNG 3-18) wird angezeigt.



ABBILDUNG 3-18 Register "Hardware" und Tabelle "Hardware-Ressourcen"

3. Wählen Sie im Menü "Views" "System" entweder "Physikalische Ansicht" oder "Logische Ansicht" (ABBILDUNG 3-19).

Die ausgewählte Ansicht wird angezeigt.

 Bei Auswahl von "Physikalische Ansicht" (ABBILDUNG 3-20) sollten Sie den Cursor langsam über das Abbild des Systems bewegen. Ersetzbare Geräte (FRUs) werden hervorgehoben, wenn sich der Cursor über diesen befindet. Wenn Sie den Cursor für einige Sekunden an der selben Position halten, werden im Fenster "Eigenschaften" die entsprechende Eigenschaften und Werte angezeigt Bei Auswahl von "Logische Ansicht" (ABBILDUNG 3-21) sollten Sie zur Anzeige von Eigenschaften im Fenster "Eigenschaften" auf ein Symbol klicken. Sie können zur Anzeige verschiedener Komponententeile auf einige Symbole doppelklicken oder zur Anzeige aller Komponententeile auf die Schaltfläche "Alle anzeigen" klicken. Verschiedene Eigenschaften und Werte werden im Fenster "Eigenschaften" angezeigt.

Die in der physikalischen und logischen Ansicht angezeigten Eigenschaften und Werte werden vom Config Reader-Modul gelesen. Tabellen verfügbarer Eigenschaften und Werte finden Sie in "Dateneigenschaftstabellen des Config-Reader-Moduls" auf Seite 67. Eine Liste von Alarmregeln für die Plattformverwaltung finden Sie in TABELLE 3-1.

a subscription of the subs		plauoim-s	migds1-sco Dea	uis	
		l _o pla	tform-smtgds1-sc0	1	
Info B	owser Alarms Mc	odules Hardware			
Views	Hardware Summary	•			
	Hertiware Summary	y			
	Platom				
	Logical View Platform				
Hanthean	Summary information	n in net available.			
Hartherard	Summary information	n in nut available.			
Harthonard	Summary information	n in net availate.			
Harthman	Summary information	n in not available.			
Hantharan	Summary information	n in not available.			
Hantwar	Summary information	e in eet availatee.			
Hantbook	Summary information	n in not available.			
Harthony	Summery information	n in not available.			
Hantsong	Exempty information	e in eert availatee.			
Hartheort	Summery information	n in not available.			
Harthoog	Summery information	n is not available.		Help	

ABBILDUNG 3-19 Menüansichten

fo Browser Alarms Mos	ules Hardware	
kws. Platom	•	
Potate Current V	ew chassis - Point + History chassis - Point +	🗌 Petresk Details
	Property	Value
CONTRACTOR OF A DESCRIPTION OF A DESCRIP	Chassis Description smigdist	-900
1 Martin Constant of the Constant of the Constant	Chassis Fru Index 5	
- Anno March State France Training	Chassis SC Name smights	-508
Contraction of the local division of the loc	Chassis Location SunMC	14.575.5
	Chassis Contact Ram	2
	Chassis Log Host sqa~456	0-2
	Chassis Trop Hosts smig-di	la
	Checaio Skota 27	201 - C
	Chaosis CPU Sicts 6	
	Chaosis IO Sicts 4	
	Chessis Uptime 430999	
	Chassis Model Sun	
2 mm	Chassis Donains 4	
2 2 2 2 2 2 2 2 2	Chassis Partition Mode DualPar	Hion
	Chassis DomainA Ethernet Address 8:0:2008	tb3te9
Trans In Car ball	Chassis Domanil Ethernet Address B:0:20dd	lbites
Khall Caral	Chassis DomainC Ethernet Address 8(6:2068	00500
Terrane Contraction of the Contr	Chassis DomainD Ethernet Address R 0:20:00	tbitec
Canada Cana	Chassis MasterSC Etherret Address R0:20dd	EbChard
En la	Chassis BlaveSC Ethemot Address Bit(2008	listee
Max and the state	Control shares entrol personal	
omounest stassis		
	in the second se	(internet in the second se

ABBILDUNG 3-20 Physikalische Ansicht (Hinteransicht eines Sun Fire 6800-Systems)



ABBILDUNG 3-21 Logische Ansicht

Die logische Ansicht besitzt drei zusätzliche Schaltflächen – "Suchen", "Alle anzeigen" und "Details Aktualisieren".

- Die Schaltfläche "Suchen" öffnet ein Suchfenster (ABBILDUNG 3-22). Geben Sie im Suchfenster den Namen oder den Pfad einer Komponente ein und klicken Sie dann auf die Schaltfläche "Suchen", um die erste Instanz des Suchbegriffs zu finden. Die Suchfunktion klappt die logische Ansicht aus, falls notwendig, und hebt den gefundenen Begriff hervor. Klicken Sie zum Finden der nächsten Instanz auf die Schaltfläche "Weiter". Klicken Sie zum Schließen des Suchfensters auf die Schaltfläche "Abbrechen".
- Die Schaltfläche "Alle anzeigen" klappt den Inhalt aller in der logischen Ansicht angezeigten Symbole aus und erlaubt Ihnen somit die Anzeige aller Komponenten und Submodule usw. Der Schaltflächenname wird in "Standardeinstellung wiederherstellen" geändert, und Sie können wieder auf die Schaltfläche klicken, um die Symbolanzeige wieder einzuklappen.

 Die Schaltfläche "Details Aktualisieren" aktualisiert die Eigenschafts-/ Wertetabelle (im rechten Bereich des Ansichtsfensters).

4		Searc	h
Ente	r Compone	ant Name C	r Path To Search
simi	m		
	Find	Next	Cancel

ABBILDUNG 3-22 Schaltfläche "Suchen" in der logischen Ansicht des Detailansichtsfensters

Tip – Die Suchfunktion beachtet Groβ- und Kleinschreibung. Die Fehlermeldung "Knoten nicht gefunden" wird am unteren Rand des Detailansichtsfensters angezeigt, wenn die Komponente in Ihrem System nicht gefunden wurde.

Die Suchfunktion wird beim Erreichen der untersten Ebene des Fensters "Logische Ansicht" abgebrochen, und die Fehlermeldung "Knoten nicht gefunden" wird am unteren Rand des Detailansichtsfensters angezeigt.

Tip – Sie können die Anzeigen des Registers "Browser" zum Vergleich von Daten zwischen ähnlichen Komponenten verwenden. Sie können die physikalischen und logischen Ansichten des Registers "Hardware" zur Anzeige von Daten zu einer individuellen Komponente im System verwenden. Klicken Sie zum Beispiel auf das DIMM-Tabellensymbol im Register "Browser", wird eine Tabelle angezeigt, die Eigenschaften aller DIMMs im System aufführt. Zur Anzeige von Eigenschaften von dimm(0) sollten Sie die Schaltfläche "Suchen" in der logischen Ansicht verwenden.

Mehr Informationen zu physikalischen und logischen Ansichten erhalten Sie im *Sun Management Center 3.0 Software Benutzerhandbuch.*
Hardware-Regeln für die Plattformverwaltung

In TABELLE 3-5 sind Alarmbedingungen für Hardware-Regeln der Sun Fire-Plattformverwaltung aufgeführt.

Regel-ID	Grad	Beschreibung
rspa1000 Fehler/ Information		Diese Regel erzeugt: • Fehleralarm, wenn sich der Status eines Steckplatzes in "Failed" ändert. • Informationsalarm, wenn sich der Status eines Steckplatzes in "OverTemp" oder "UnderTemp" ändert.
rspa1001	Information	Fehlerumschaltung des Systemtakts zum Slave.
rspa1002	Information	Solaris-Domain befindet sich nicht in ordnungsgemäßem Zustand.
rspa1003	Information	Status des Schlüsselschalters hat sich geändert.
rspa1004	Information	Fehlerumschaltung des Master-SC zum Slave.
rspa1005	Information	Diese Regel erzeugt einen Informationsalarm, wenn: • der System-Controller hochfährt oder • sich eine IP-Adresse des SC geändert hat.
rspa1006	Information	An domainloghost, domaintraphost, chassisloghost oder chassistraphost wurden Änderungen vorgenommen.
rspa1007	Information	SC oder SC-SNMP-Agent reagieren nicht.

TABELLE 3-5 Hardware-Regeln für die Plattformverwaltung

Regeln zur Domainverwaltung finden Sie in TABELLE 4-20 und TABELLE 4-21.

Domainverwaltung mit dem Domainagent

In diesem Kapitel wird die Sun Management Center 3.0-Domainverwaltung mit dem Domainagent der Sun Fire 6800/4810/4800/3800-Server beschrieben.

Dieses Kapitel enthält die folgenden Themen:

- "Administrative Domains einrichten" auf Seite 59
- "Agenten starten und stoppen" auf Seite 59
- "Erzeugen eines Knotens" auf Seite 60
- "Config-Reader-Modul" auf Seite 60
- "Dateneigenschaftstabellen des Config-Reader-Moduls" auf Seite 67
- "Config-Reader-Regeln" auf Seite 76
- "Sun Fire-Hardware-Regeln" auf Seite 77
- "Physikalische und logische Ansichten einer Domain" auf Seite 78

Administrative Domains einrichten

Dies ist ein allgemeiner Vorgang, wie im allgemeinen Benutzerhandbuch beschrieben. Anweisungen dazu finden Sie im *Sun Management Center 3.0 Software Benutzerhandbuch*, Best.-Nr. 806-7233.

Agenten starten und stoppen

Anweisungen dazu finden Sie im *Sun Management Center 3.0 Software Benutzerhandbuch*, Best.-Nr. 806-7233.

Erzeugen eines Knotens

Dies ist ein allgemeiner Vorgang, wie im allgemeinen Benutzerhandbuch beschrieben. Anweisungen dazu finden Sie im *Sun Management Center 3.0 Software Benutzerhandbuch*, Best.-Nr. 806-7233.

Config-Reader-Modul

Ein Config-Reader-Modul, Config-Reader-Sun Fire (3600-6800), wird während der Installation automatisch geladen. Sie können das Config-Reader-Modul zur Anzeige der physikalischen und logischen Ansicht Ihres Hosts verwenden.

Das Config-Reader-Modul überwacht außerdem die Hardware und benachrichtigt Sie beim Auftreten von Problemen. Dieses Modul prüft beispielsweise auf Fehler im DIMM--Speicher, überwacht Platinentemperaturen und Stromversorgungszustände usw.

Das Config-Reader-Symbol befindet sich unter dem Hardware-Symbol im Detailansichtsfenster (ABBILDUNG 4-3).

▼ Verwendung des Config-Reader-Moduls

1. Klicken Sie in der Sun Management Center-Konsole auf ein Sun Fire-Systemsymbol.

Das Dialogfeld "Details" (ABBILDUNG 4-2) wird angezeigt.

-	mtg-ds1a Details
Info Browser Alarms Modules View Log	Applications Hardwars
 Inte-de la Hattware Connting System Containg System Containg System Containg System Containg System Containg System 	Karthware Harthware Coperating System Local Applications Femore Systems
Close	Help

ABBILDUNG 4-1 Detailansichtsfenster

2. Doppelklicken Sie im Fenster "Details" das Symbol "Hardware".

Das Symbol des Config-Reader-Sun Fire (3800-6800) und das der Sun Fire (3800-6800)-Regeln werden angezeigt (ABBILDUNG 4-2).



ABBILDUNG 4-2 Config-Reader- und Regel-Symbole

3. Sie können jetzt wahlweise:

- auf das Config-Reader-Sun Fire (3800-6800)-Symbol doppelklicken, um alle Geräte im System anzuzeigen (ABBILDUNG 4-3) und dann auf ein Gerätesymbol doppelklicken, um Eigenschaften und Werte dieses Gerätes anzuzeigen.
- auf das Sun Fire (3800-6800)-Symbol doppelklicken, um Regelsymbole anzuzeigen (ABBILDUNG 4-4) und dann auf ein Regelsymbol doppelklicken, um Eigenschaften und Werte anzuzeigen.

Verfügbare Eigenschaften und Werte finden Sie in "Dateneigenschaftstabellen des Config-Reader-Moduls" auf Seite 67. Eine Liste von Ausfällen, welche einen Config Reader-Alarm auslösen, finden Sie in "Sun Fire-Hardware-Regeln" auf Seite 77.



ABBILDUNG 4-3 Config-Reader

	- smtg-ds1 a Details · .				
Info Browser Alarms Modules View Log Applications Hardware					
D' 🖃		9			
smig-ds ta 18 Haztware	Location: Hantware/San Fire(386-4860)-Rales/systog	Aule-s			
e Su San Fire(3600-6600)-Rules	systog/fules				
Pareston Pulos	Property Value				
C domainExectRules	CPU CE Error				
A Orantino Sustem	ECC Memory Error				
	Disk Error Wrong Magic Nu				
States and the second	Date Wersen				
or Rende Systems	Runo Space Vibrain				
	FP Vering				
	Lus Wening				
	PLOSI Verning				
	ECC BIt Corrected				
	QLOBIC Notice				
	Clear ECC				
	Dick Okay Info				
	Disk Online Info				
	Disk Graze into				
Close	Help				

ABBILDUNG 4-4 Sun Fire-Regeltabellen

Laden des Config-Reader-Moduls

Wenn das Symbol für das Config-Reader-Sun Fire (3800-6800)-Modul oder das Sun Fire (3800-6800)-Regelmodul nicht im Register "Browser" oder im Detailansichtsfenster Ihres Sun Fire-Systems angezeigt wird, ist das entsprechende Modul nicht geladen. In diesem Falle können Sie eines oder beide Module wie unten gezeigt laden.

▼ Laden eines Moduls

1. Klicken Sie in der Sun Management Center-Konsole auf das Sun Fire-Systemsymbol.

Das Dialogfeld "Details" (ABBILDUNG 4-2) wird angezeigt.

2. Wählen Sie im Fenster "Details" das Register "Module".

Die Moduldaten (ABBILDUNG 4-5) werden angezeigt.

to Browser Alarms M	Indules View Log	Appli	cations Ha	dwaru	
Andulars with Load Status					
Module Name *	Linkied	Siche	ICU NO	Linided	Unionat
Agent Statistics	Yes	12 N	a	Yes	
Config-Reader-Sun Fire(2)	Yes	SE NA	0	Yes	Langet Norse
Discovery Table	Yes	E N	a	Yes	1 2011
File Scanning (System Log)	Yes	ji N	a	Yes	
Kernel Reader (Bimple)	Yes	14	a	Ves	Enature
MIB-II Bystem (Bimple)	Yes	SE N	a	Yes	
Sun Fire(3800-6800)-Rules	Vez	Se Na		Yes	Charitae
weiteble Modules:					Rules
waitable Modules: Module Name Data Locate: Resister			Matu-mitan	c#	Fisher
Multitute Modules: Module Harne Data Logging Registry Directory Size Monitoring			Muto-natan	:*	Elist
Available Modules: Module Name Data Logging Registry Directory Size Monitoring File Monitoring			Mutu-mitan Mutu-mitan No Yos Yos	ce	Elist
Available Modules: Module Name Data Logging Registry Directory Size Monitoring File Monitoring File Scanning			Mutti-mitten Mutti-mitten Mitte Mittes Mittes Mittes	ce.	Elect
Anailattin Modules: Module Name Data Logging Registry Directory Size Monitoring File Monitoring File Scanning HP JetDirect			Muttr-mitten 11 No 13 Yes 13 Yes 13 Yes	ce	Elect
Available Modules: Module Name Data Logging Registry Directory Size Monitoring File Monitoring File Scanning HP JetDirect Hardware Diagnostic Suite		•	Matu-natan Matu-natan Matu-natan Yes Yes Yes Yes Yes	ce	Elect
Weilletile Modules: Module Nerre Data Logging Registry Directory Size Monitoring File Monitoring File Scenning HP JetDirect Hardware Diagnostic Suite Health Monitor		•	Muto-nutan 19 No 19 Yes 19 Yes 19 Yes 19 Yes 19 No 19 No	te	Elect
Weillable Modules: Module Name Data Logging Registry Directory Size Monitoring File Monitoring HP JetDirect Hardware Diagnostic Suite Health Monitor IPv6 Instrumentation		*	Mutte-mission Bill Has Big Yess Big Yess Big Yess Bill Has Bill Has Bill Has Bill Has	ce	Electric Content of Co
Available Modules: Module Harrie Data Logging Registry Directory Size Monitoring File Monitoring HP JetDirect Hardware Diagnostic Suite Health Monitor IPv6 Instrumentation Kernel Reader			Muto-nutan Muto-nutan Muto-nutan Muto Muto Muto Muto Muto Muto Muto Muto	t#	Plates
Available Modules: Module Harrie Data Logging Registry Directory Size Monitoring File Monitoring HP JetDirect Hardware Diagnostic Suite Health Monitor IPv6 Instrumentation Karnel Reader Logview ACL		-	Muto-nutan Muto-nutan Mito Mito Mito Mito Mito Mito Mito Mito	t#	Plates

ABBILDUNG 4-5 Register "Module" im Fenster "Details"

3. Wählen Sie in der Liste "Verfügbare Module" den Eintrag "Config-Reader-Sun Fire (3800-6800)" oder "Sun Fire (3800-6800)-Rules" und klicken Sie dann auf "Laden".

Das Fenster "Modullader" wird angezeigt.

4. Klicken Sie im Fenster "Modullader" auf "OK".

Wenn Sie genügend Sicherheitsrechte haben, wird das Fenster geschlossen, und das Modul wird in die Liste "Module mit Ladestatus" aufgenommen.

Falls Sie nicht genügend Sicherheitsrechte besitzen, zeigt das Fenster eine Fehlermeldung an.

Dateneigenschaftstabellen des Config-Reader-Moduls

Dieser Abschnitt enthält die Dateneigenschaftstabellen des Config-Reader-Moduls:

- "System" auf Seite 68
- "Platinentabelle" auf Seite 68
- "Tabelle der CPU-Einheiten" auf Seite 69
- "DIMM-Tabelle" auf Seite 70
- "Schlüsselschalter" auf Seite 70
- "Stromversorgungstabelle" auf Seite 70
- "Tabelle f
 ür 48 V Gleichspannung" auf Seite 71
- "Gestellkühler" auf Seite 71
- "Lüftergestelltabelle" auf Seite 71
- "IO Controller-Tabelle" auf Seite 72
- "Tabelle der E/A-Geräte" auf Seite 72
- "Festplattentabelle" auf Seite 73
- "Bandlaufwerk-Tabelle" auf Seite 73
- "Tabelle der Netzwerkgeräte" auf Seite 74
- "Tabelle der Addressen-Repeater" auf Seite 74
- "Daten-Crossbartabelle" auf Seite 74
- "Tabelle für Sun Fire (3800-6800) Daten-Controller" auf Seite 75
- "Tabelle für Sun Fire (3800-6800) Boot Bus-Controller" auf Seite 75
- "Speicher-Controllertabelle" auf Seite 75

In den folgenden Tabellen werden die in jeder der Config-Reader-Dateneigenschaftstabellen enthaltenen Dateneigenschaften beschrieben. Wenn ausgewählt, werden die Config-Reader-Dateneigenschaftstabellen im Register "Browser" des Detailansichtsfensters dargestellt. Mehr Informationen dazu erhalten Sie im Kapitel "Browser" des *Sun Management Center 3.0 Software Benutzerhandbuchs*.

System

Eigenschaft	Beschreibung
Name	Name der Instanz
Betriebssystem	Auf Computer laufendes Betriebssystem
Betriebssystem Version	Betriebssystemversion
Systemtakt	Taktfrequenz
Architektur	Architektur des Rechners
Hostname des Systems	Hostname des Systems
Rechnername	Rechnertyp
Systenplattform	Hradware-Plattform des Systems
Seriennummer	Seriennummer des Rechners
Zeitmarke	Wert der Zeitmarke
Rohe Zeitmarke	Wert der rohen Zeitmarke
Gesamtzahl Festplatten	Gesamtzahl der im System vorhandenen Festplatten
Gesamtzahl Speicher	Gesamter im System vorhandener Speicher
Gesamtzahl Prozessoren	Gesamtanzahl der im System vorhandenen Prozessoren
Gesamtzahl Bandlaufwerke	Gesamtanzahl der im System vorhandenen Bandlaufwerke

TABELLE 4-1 Systemeigenschaften

Platinentabelle

Eigenschaft	Beschreibung
Name	Systemname dieses Moduls
Platine Nr.	Steckplatznummer der Platine
Ersetzbare Funktionseinheit	Ist Modul ersetzbar oder nicht?
Hot-Plugged	Wurde Platine bei laufendem System eingesteckt oder nicht?
Hot-Pluggable	Kann Platine bei laufendem System eingesteckt werden oder nicht?
Speichergröße	Speichergröße in MB

TABELLE 4-2 Platineneigenschaften

Eigenschaft	Beschreibung
Status	Aktiv oder anderer Status
Тур	Platinentyp
Temperatur	Temperatur in Grad Celsius am Sensor 1
Temperatur	Temperatur in Grad Celsius am Sensor 2
Temperatur	Temperatur in Grad Celsius am Sensor 3
Temperatur	Temperatur in Grad Celsius am Sensor 4
1,5 V Gleichspannung	Eigentliche Spannung am Eingang
3,3 V Gleichspannung	Eigentliche Spannung am Eingang
5 V Gleichspannung	Eigentliche Spannung am Eingang
12 V Gleichspannung	Eigentliche Spannung am Eingang

 TABELLE 4-2
 Platineneigenschaften (Fortsetzung)

Tabelle der CPU-Einheiten

TABELLE 4-3	Eigenschaften d	ler CPU-Einheiten

Eigenschaft	Beschreibung		
Name	Systemname dieser Einheit		
Platine Nr.	Nummer der Platine, auf der sich dieser Prozessor befindet		
Taktfrequenz	Frequenz des Timers in MHz		
СРИ-Тур	Prozessortyp		
Größe Dcache	Größe des Dcache-Speichers in kB		
Größe Ecache	Größe des Ecache-Speichers in MB		
Ersetzbare Funktionseinheit	Ist Modul ersetzbar oder nicht?		
Größe Icache	Größe des Icache-Speichers in kB		
Modell	Prozessormodell		
Prozessor-ID	Identifikationsnummer des Prozessors		
Status	Online oder Offline		
Einheit	Identifikationsnummer des Moduls		

DIMM-Tabelle

Eigenschaft	Beschreibung
Name	Systemname dieser Einheit
Bank-Nr.	Banknummer
Bankgröße	Bankgröße in MB
Bank-Status	Betriebszustand, bestanden oder fehlgeschlagen
Ersetzbare Funktionseinheit	Ist Modul ersetzbar oder nicht?

TABELLE 4-4 DIMM-Eigenschaften

Schlüsselschalter

TABELLE 4-5 Schlüsselschalterigenschaften

Eigenschaft	Beschreibung	
Name	Systemname dieser Einheit	
Stellung	Betriebsart	

Stromversorgungstabelle

TABELLE 4-6	Stromverso	rgungsei	igenschafter
-------------	------------	----------	--------------

Eigenschaft	Beschreibung
Name	Systemname dieser Einheit
HPU	Ja oder Nein — Stromversorgung kann bei laufendem System angeschlossen werden
Einheit Nr.	Nummer des Moduls
Тур	Stromversorgungstyp

Tabelle für 48 V Gleichspannung

Eigenschaft	Beschreibung
Name	Systemname dieser Einheit
48V_Gleichsp_0	Spannung
Temp_0	Temperatur in Grad Celsius
Strom_0	Ausgangsstrom
Status	Status (grün = Normalbetrieb)

TABELLE 4-7 Eigenschaften 48 V Gleichspannung

Gestellkühler

TABELLE 4-8 Gestellkühler

Eigenschaft	Beschreibung
Name	Systemname dieser Einheit
Status	Betriebsstatus

Lüftergestelltabelle

 TABELLE 4-9
 Lüftergestelltabelle

Eigenschaft	Beschreibung	
Name	Systemname dieser Einheit	
Status	Betriebsstatus	
Einheit Nr.	Nummer des Moduls	
Тур	Тур	

IO Controller-Tabelle

Eigenschaft	Beschreibung
Name	Systemname dieser Einheit
Platinennummer	Platinennummer
Taktfrequenz	Taktfrequenz
Gerätetyp	Gerätetyp
Instanz Nummer	Nummer der Instanz
Modell	Gerätemodell
Reg	Registeradresse
UPA Mid	UPA Mid
UPA Portid	UPA Portid
Versionsnummer	Versionsnummer

TABELLE 4-10 IO Controller-Tabelle

Tabelle der E/A-Geräte

TABELLE 4-11 Tabelle der E/A-Geräte

Eigenschaft	Beschreibung	
Name	Systemname dieser Einheit	
Gerätetyp	Gerätetyp	
Plattenzählung	Anzahl der dieser Funktionseinheit zugewiesenen Laufwerke	
Instanz Nummer	Nummer der Instanz	
Modell	Modell	
Netzwerkzählung	Anzahl der dieser Funktionseinheit zugewiesenen Netzwerke	
Reg	Register	
Bandzählung	Anzahl der dieser Funktionseinheit zugewiesenen Laufwerke	

Festplattentabelle

TABELLE 4-12 Festplattentabelle

Eigenschaft	Beschreibung
Name	Systemname dieser Einheit
Gerätetyp	Gerätetyp
Festplattenname	Controller-Name
Ersetzbare Funktionseinheit	Ist Modul ersetzbar oder nicht?
Instanz Nummer	Nummer der Instanz
Festplattenziel	Festplattenziel

Bandlaufwerk-Tabelle

TABELLE 4-13 Bandlaufwerk-Tabelle

Eigenschaft	Beschreibung
Name	Systemname dieser Einheit
Gerätetyp	Gerätetyp
Ersetzbare Funktionseinheit	Ist Modul ersetzbar oder nicht?
Instanz Nummer	Nummer der Instanz
Modell	Modell
Bandlaufwerksname	Bandlaufwerksname
Status	Betriebsstatus
Bandlaufwerk-Ziel	Nummer des Bandlaufwerksziels

Tabelle der Netzwerkgeräte

TABELLE 4-14 Tabelle	der	Netzwer	kgeräte
----------------------	-----	---------	---------

Eigenschaft	Beschreibung
Name	Systemname dieser Einheit
Gerätetyp	Gerätetyp
Ethernet-Adresse	Ethernet-Adresse
Internet-Adresse	Internet-Adresse
Schnittstellenname	Schnittstellenname
Symbolischer Name	Symbolischer Name

Tabelle der Addressen-Repeater

TABELLE 4-15	Tabelle	der	Add	lressen-	Repeater
--------------	---------	-----	-----	----------	----------

Eigenschaft	Beschreibung
Name	Systemname dieser Einheit
Temperatur	Temperatur in Grad Celsius
Platine Nr.	Platinennummer
Status	Betriebsstatus

Daten-Crossbartabelle

TABELLE 4-16 Daten-	Cross	barta	bel	le
---------------------	-------	-------	-----	----

Eigenschaft	Beschreibung
Name	Systemname dieser Einheit
Temperatur	Temperatur in Grad Celsius
Platine Nr.	Platinennummer
Status	Betriebsstatus

Tabelle für Sun Fire (3800-6800) Daten-Controller

Eigenschaft	Beschreibung
Name	Systemname dieser Einheit
Temperatur	Temperatur in Grad Celsius
Platine Nr.	Platinennummer
Status	Betriebsstatus

TABELLE 4-17 Tabelle für Sun Fire (3800-6800) Daten-Controller

Tabelle für Sun Fire (3800-6800) Boot Bus-Controller

TABELLE 4-18 Tabelle für Sun Fire (3800-6800) Boot Bus-Controller

Eigenschaft	Beschreibung	
Name	Systemname dieser Einheit	
Temperatur	Temperatur in Grad Celsius	
Platine Nr.	Platinennummer	
Status	Betriebsstatus	

Speicher-Controllertabelle

 TABELLE 4-19 Speicher-Controllertabelle

Eigenschaft	Beschreibung
Name	Systemname dieser Einheit
Kompatibel	Kompatible Software-Packages
Gerätetyp	Gerätetyp
Port-ID	Port-ID
Reg	Register

Config-Reader-Regeln

In TABELLE 4-20 sind Alarmregeln für die Regeln des Config-Reader-Moduls aufgeführt.

Regel-ID	Grad	Beschreibung
rcrse201	Kritisch	Erzeugt einen Fehler für jeden der vier Gerätetypen: • Addressen-Repeater • Daten-Crossbar • Daten-Controller • Boot Bus Controller
rcrse207	Kritisch	Erzeugt einen Fehleralarm, wenn in den Systemprotokoll- Meldungen ein LUN-Fehler auftaucht.
rcrse225	Kritisch	ST-Statusregel: Diese Regel wird erzeugt, wenn der Status des Bandlaufwerks nicht "OK" ist.

TABELLE 4-20 Config-Reader-Regeln

Sun Fire-Hardware-Regeln

In TABELLE 4-21 sind Alarmbedingungen für Hardware-Regeln der Sun Fire-Domainverwaltung aufgeführt.

Regel-ID	Grad	Beschreibung
rsr1000	Fehler	Ein CPU correctable error trat auf.
rsr1001	Fehler	Ein ECC-Speicherfehler trat auf.
rsr1002	Warnung	Eine SCSI-Festplatte hat eine falsche Magic Number.
rsr1003	Warnung	Ein Interrupt-Level wurde nicht bedient.
rsr1004	Warnung	De letzte Zeit des Herunterfahrens war später als die Zeit auf dem Time-Of-Day-Chip.
rsr1005	Warnung	Maximum-Swapspeicher ist kleiner als der freie Speicher.
rsr1006	Warnung	FP-Warnung trat in Systemprotokollmeldungen auf.
rsr1007	Fehler	LUN-Fehler trat in Systemprotokollmeldungen auf.
rsr1008	Fehler	PLOGI-Fehler trat in Systemprotokollmeldungen auf.
rsr1009	Information	ECC-Datenbit wurde korrigiert.
rsr1010	Warnung/ Information	Generiert einen Warnalarm, wenn die Qlogic-Schleife offline geht.Generiert einen Informationsalarm, wenn die Qlogic-Schleife online geht.
rsr1011	Warnung	Clear ECC-Warnung trat in Systemprotokollmeldungen auf.
rsr1012	Information	"SCSI-Festplatte OK"-Meldungen traten in den Systemprotokollmeldungen auf.
rsr1013	Information	SCSI-Festplatte ist jetzt online.
rsr1014	Fehler/Warnung	Der Temperatursensor einer Komponente hat seinen Schwellwert überschritten.
rsr1015	Fehler/Warnung	Eine Stromversorgung ist ausgefallen, oder Spannungsschwankungen wurden erkannt
rsr1016	Information	Der Schlüsselschalterstatus einer Domain hat sich geändert.

TABELLE 4-21 Hardware-Regeln für die Domainverwaltung

Physikalische und logische Ansichten einer Domain

Mit dem Register "Hardware" im Detailansichtsfenster können Sie physikalische und logische Hardware-Konfigurationen eines Sun Fire-Systems anzeigen lassen. Anweisungen erhalten Sie unter "Physikalische und logische Ansicht eines Sun Fire-Systems" auf Seite 51.

Wenn das System in mehrere Domains aufgeteilt ist, können Sie als Domainadministrator Deatilinformationen nur für die Domains anzeigen lassen, für die Sie die entsprechenden Zugriffsberechtigungen haben. Wenn Sie versuchen, sich eine Domain anzeigen zu lassen, für die Sie keine entsprechende Zugriffsrechte haben, wird am unteren Rand des Konsolenfensters die Meldung "Sicherheitsrechte unzureichend zum Abrufen der Modulinformatione" angezeigt.

Capacity on Demand-Verwaltung

Dieses Kapitel beschreibt Vorraussetzungen zur Installation der Capacity on Demand (COD)-Software, erläutert, was COD-Software ist, erklärt die Softwarekomponenten, erläutert die COD-Bestellnummer und Lizensierungsbestimmungen und beschreibt die Überwachung von Ressourcen.

Hinweis – Wenn Sie kein Sun-Serviceanbieter sind, könnte nur ein Kommando in diesem Kapitel für Sie von Nutzen sein. Siehe "Das COD-Belegungsprotokoll an Sun senden" auf Seite 91.

In diesem Kapitel werden die folgenden Themen behandelt:

- "COD-Überblick" auf Seite 79
- "COD-Bestellnummer und Lizenzbestimmungen" auf Seite 80
- "COD-Softwarekomponenten" auf Seite 81
- "Überwachung von Ressourcen" auf Seite 83
- "COD-Verwaltung mit der Sun Management Center-Konsole" auf Seite 86

Siehe Kapitel 2 zu Installations- und Einrichtungsvorraussetzungen.

COD-Überblick

Die COD-Software stellt CPU-Prozessorlizensierung für die folgenden Systemfamilien zur Verfügung:

- Sun Fire 6800
- Sun Fire 4810
- Sun Fire 4800
- Sun Fire 3800

Bei der Bestellung eines COD-Systems erwerben Sie ein vollständig konfiguriertes System mit der Maximalanzahl an installierten CPU-Prozessoren. Bei einem COD-System sollten nur die von Ihnen RTU-lizensierten CPU-Prozessoren aktiviert sein. Mit der COD-Software können Sie bei Bedarf dynamisch zusätzliche Ressourcen aufrüsten. Bei der Verwendung zusätzlicher Ressourcen sind Sie vertraglich verpflichtet, für diese Resourcen mehrere RTU-Lizenzen zu erwerben. Bei Ausfall eines CPU-Prozessors können Sie beispielsweise mit dem COD-System einen nicht genutzten CPU-Prozessor verwenden, um die Ausfallzeiten gering zu halten.

RTU-Lizenzen werden für die von Ihnen erworbenen und zur Nutzung freigegebenen Ressourcen ausgestellt. Die RTU-Lizenzen werden im System Controller installiert. RTU-Lizenzen, die mit Ihrem Systemkauf erworben wurden, werden vor Auslieferung vorinstalliert. Zur Installation später erworbener zusätzlicher RTU-Lizenzen können Sie den System-Controller-Kommando addcodlicense verwenden.

Der System-Controller überwacht die Belegung der CPU-Prozessoren in regelmäßigen Abständen. Das COD-Belegungsprotokoll wird gesammelt und per E-Mail zur Überprüfung in monatlichen Abständen mit der Sun Management Center-Software an Sun Microsystems, Inc. gesandt.

COD-Bestellnummer und Lizenzbestimmungen

Ein COD-System hat eine Bestellnummer, die sich von der eines Systems ohne COD unterscheidet.

Nachfolgend sind zusätzliche Lizenzbestimmungen aufgeführt:

- Sie müssen für jedes COD-System einen Service-Vertrag erwerben.
- Für eine CPU-/Speicherplatine mit vier CPU-Prozessoren müssen Sie vier RTU-Lizenzen haben. Jede Lizenz gilt für einen CPU-Prozessor.
- Sie können CPU-Lizenzen, die für ein COD-System ausgestellt wurden, nicht auf ein anderes COD-System übertragen.
- Sie können CPU-/Speicherplatinen eines COD-Systems nicht auf ein System ohne COD betreiben.

Systemkonfiguration	Anzahl CPU-Prozessoren	Minimalanzahl CPU- Prozessoren	Minimalanzahl auszustellender RTU-Lizenzen bei Auslieferung
Sun Fire 6800 System (Konfiguration 1)	24 CPU-Prozessoren	8 CPU-Prozessoren	8
Sun Fire 6800 System (Konfiguration 2)	12 CPU-Prozessoren	4 CPU-Prozessoren	4
Sun Fire 4810 system	12 CPU-Prozessoren	4 CPU-Prozessoren	4
Sun Fire 4800 system	12 CPU-Prozessoren	4 CPU-Prozessoren	4
Sun Fire 3800 system	8 CPU-Prozessoren	8 CPU-Prozessoren	2

TABELLE 5-1 CPU-Prozessor- und RTU-Lizenzbestimmungen

COD-Softwarekomponenten

COD-Software ist immer im System-Controller enthalten und Teil der System-Controller-Firmware. Die COD-Überwachungssoftware wird zur Verwaltung Ihres Systems zusätzlich dazu als ein Sun Management Center-Zusatzmodul auf einer anderen Workstation, auf der die Sun Management Center 3.0-Software installiert ist, installiert.

Das Sun Management Center -Modul ist Teil des Plattformagenten des Systems für Sun Management Center 3.0. Es gibt keine spezifischen Installations- oder Konfigurationsvorschriften zu beachten. In TABELLE 5-2 sind die COD-Kommandos des System-Controllers, die COD auf dem System-Controller verwalten, beschrieben.

COD-Funktion	Kommandos des System-Controllers	Beschreibung
COD-Lizenzverwaltung	addcodlicense	Erlaubt es Ihnen, erworbene COD-Lizenzen hinzuzufügen.
	deletecodlicense	Erlaubt es Ihnen, installierte COD-Lizenzen zu entfernen.
	showcodlicense	Zeigt alle in der Lizenzdatenbank gespeicherten COD-Lizenzen für das System an.
COD-Verwendung	showcodusage	Erlaubt es Ihnen, sich die Belegung aktueller COD-lizenzierter Resourcen anzusehen.
COD-Protokollierungs- historie	showcodlog	Zeigt die aktuelle Protokollierungskonfiguration an.

TABELLE 5-2 Capacity on Demand (COD)-Kommandos des System-Controllerss

Kommandossyntax, Kommandosbeschreibungen und Beispiele finden Sie im *Sun Fire 6800/4810/4800/3800 System Controller Command Reference Manual*, Best.-Nr. 805-7372.

Zusätzlich dazu sind auf der Sun Management Center-Workstation (TABELLE 5-3) die drei folgenden System-Controller-COD-Kommandos verfügbar.

TABELLE 5-3	COD-System-Controller-Kommandos auf der Sun Management Center-
	Workstation

COD-Funktion	COD-Kommando	Beschreibung
Sendet E-Mail an Sun Microsystems, Inc.	sendcodlog	Sendet die COD-Protokolldatei per E-mail and das COD-Überwachungszentrum bei Sun Microsystems, Inc.
Überprüft die COD- Protokolldatei	checkcodlog	Prüft die COD-Protokolldatei auf Gültigkeit.
Begrenzt die Größe der COD- Protokolldatei	rotatecodlog	Stellt sicher, dass die COD-Protokolldatei nicht zu umfangreich wird.

Mehr Informationen zu dieses Kommandosn mit Beispielen finden Sie in Sun Management Center 3.0. Dieses Dokument ist online verfügbar:

http://www.sun.com/sunmanagementcenter

Überwachung von Ressourcen

Bei Mid-Range-Systemen stellen nur CPU-Prozessoren COD-Ressourcen dar. Ausgestellte RTU-Lizenzen gelten immer für ein spezifisches System und sind *nicht* an individuelle CPU-/Speicherplatinen oder einen spezifischen CPU-Prozessor gebunden.

Lizensierte CPU-Prozessoren können in einer Domain oder von mehreren Domains verwendet werden. Die CPU-Belegung wird nur überwacht, wenn die CPU-Prozessoren Teil einer vollständig funktionierenden Solaris-Domain sind.

Einer Domain können ganze CPU-/Speicherplatinen zugeordnet werden. Standardmäßig werden alle CPU-Prozessoren auf einer CPU-/Speicherplatine are von der Betriebsumgebung Solaris gestartet und von der COD-Überwachungssoftware als "Belegt" gezählt.

Wenn für alle CPU-Prozessoren *nicht* genügend RTU-Lizenzen vorhanden sind, ist das eine Verletzung der COD-Bestimmungen.

Hinweis – Sie dürfen keine zusätzlichen unlizensierten CPU-/Speicherplatinen verwenden, die durch die Betriebsumgebung Solaris verwendet werden.

Sie können diese CPU-/Speicherplatinen mit zwei Methoden aus der Betriebsumgebung Solaris entfernen:

- Deaktivierung von Komponenten (Blacklisting) mit Hilfe der System Controller-Software
- Deaktivierung von Komponenten mit Hilfe der Betriebsumgebung Solaris

Im folgenden werden dieses Schritte beschrieben.

COD-Verwaltung von der Kommandoszeilenschnittstelle

- Deaktivierung unlizensierter Komponenten mit Hilfe der System-Controller-Software
 - Deaktivieren Sie überschüssige CPU-Prozessoren durch Verwendung des System-Controller-Kommandos disablecomponent:

ds1-sc0:A> disablecomponent Komponenten_name [Komponenten_name...]

Vollständige Informationen zu diesem Kommando erhalten Sie im Sun Fire 6800/ 4810/4800/3800 System Controller Command Reference Manual.

Die Deaktivierung des CPU-Prozessors stellt sicher, dass die Betriebsumgebung Solaris diesen nicht verwenden kann. Ein Nachteil dieses Ansatzes besteht darin, dass sich zusätzliche RTU-CPU-Prozessoren nur kompliziert aktivieren lassen.

Aktivierung zusätzlicher RTU-CPU-Prozessoren

1. Installieren Sie die zusätzlichen RTU-Lizenzen im System Controller mit dem Kommando addcodlicense:

ds1-sc0:A> addcodlicense Lizenzschlüssel

wobei Lizenzschlüssel die Lizenz ist.

- 2. Fahren Sie die Betriebsumgebung Solaris herunter.
- 3. Aktivieren Sie die Komponente mit dem System-Controller-Kommando disablecomponent:

ds1-sc0:A> enablecomponent Komponenten_name [Komponenten_name...]

Vollständige Informationen zu diesem Kommando erhalten Sie im Sun Fire 6800/ 4810/4800/3800 System Controller Command Reference Manual.

4. Starten Sie die Betriebsumgebung Solaris.

Deaktivierung unlizensierter Komponenten mit Hilfe der Betriebsumgebung Solaris

1. Geben Sie als Superuser den Solaris-Kommando ${\tt psradm(1M)}$ ein.

Mit diesem Kommando können Sie beliebig CPU-Prozessoren in jeder Solaris-Konfiguration aktivieren bzw. deaktivieren. So verletzt das System keine Bestimmungen zu COD-Prozessorlizensen.

2. Führen Sie auf jeder Solaris-Domain manuell das Kommando psrinfo(1M) aus.

Dieser Kommando ermittelt die Gesamtanzahl der gegenwärtig in der Domain verwendeten CPU-Prozessoren.

Zählen Sie die Anzahl der von jeder Domain verwendeten CPU-Prozessoren zusammmen, um die Gesamtanzahl der vom System verwendeten CPU-Prozessoren zu ermitteln. Stellen Sie fest, ob die Gesamtanzahl der gegenwärtig verwendeten CPU-Prozessoren gegen die COD-Prozessorlizensierung verstößt.

3. Falls die Gesamtanzahl gegenwärtig verwendeter CPU-Prozessoren COD-Bestimmungen zur Prozessorlizensierung verletzt, müssen Sie die Anzahl der zu deaktivierenden CPU-Prozessoren auswählen.

Hinweis – Es wird dringend empfohlen, unlizensierte CPU-Prozessoren mit dem System-Controller-Kommando disablecomponent zu deaktivieren, anstatt den Solaris-Kommando psradm(1M) zu verwenden. Die Kommandossyntax und andere Informationen zum Kommando disablecomponent finden Sie in "Deaktivierung unlizensierter Komponenten mit Hilfe der System-Controller-Software" auf Seite 84.

Sie können den Solaris-Kommando psradm(1M) zur Deaktivierung der ausgewählten Prozessoren verwenden.

```
# psradm -f proc # [proc #]
```

Sie können dieses Kommando einem /etc/init.d-Skript hinzufügen.

4. Vergewissern Sie sich mit dem Kommando psrinfo(1M), dass die Prozessoren deaktiviert wurden.

Die COD-Überwachung zählt CPU-Prozessoren, die bereits in der Betriebsumgebung Solaris deaktiviert wurden, *nicht* mit.

Aktivierung zusätzlicher RTU-CPU-Prozessoren

1. Installieren Sie die zusätzlichen RTU-Lizenzen im System Controller mit dem Kommando addcodlicense:

ds1-sc0:A> addcodlicense Lizenzschlüssel

wobei Lizenzschlüssel die Lizenz ist.

- 2. Legen Sie fest, ob in den jeweiligen Domains CPU-Prozessoren aktiviert werden müssen.
- 3. Aktivieren Sie die gewünschten CPU-Prozessoren mit dem Solaris-Kommando psradm(1M).

Zum Beispiel:

psradm -n proc # [proc #]

Die Deaktivierung unlizensierter CPU-Prozessoren mit der Betriebsumgebung Solaris erlaubt es Ihnen, nach Erhalt der entsprechenden Lizenzen mit dem Kommando psradm(1M) zusätzliche CPU-Prozessoren zu aktivieren, ohne dass die Domain heruntergefahren werden muss.

COD-Verwaltung mit der Sun Management Center-Konsole

Sie können die Konsole verwenden, um:

- das Configuration on Demand (COD)-Belegungsprotokoll anzuzeigen.
- eine Kopie des Belegungsprotokolls an Sun Microsystems, Inc. zu senden, falls Sie ein autorisierter Sun-Serviceanbieter damit beauftragt.

▼ Anzeige des COD-Belegungsprotokolls

Wenn Ihr System keine COD-Option besitzt, hat es auch kein COD-Belegungsprotokoll.

1. Starten Sie die Konsole des Sun Management Centers ABBILDUNG 5-1).

File Edit View Go Tools	Sun Management Center	1.1
2 → Δ = Q	?	
Sun Management Center Dom Default Domain (Home)	alee Domaie Status Summary	
Cosmoskeo Cosmos	Interaction: Default Domain	

ABBILDUNG 5-1 Sun Management Center-Konsole

2. Klicken Sie in der Sun Management Center-Konsole auf ein Sun Fire-Systemsymbol.

ABBILDUNG 5-2 zeigt typische Symbole für ein Sun Fire 6800-System.





Plattformsymbole

Symbole für Hardware-Domains

ABBILDUNG 5-2 Sun Fire-Symbole

Das Dialogfeld "Details" (ABBILDUNG 5-3) wird angezeigt.



ABBILDUNG 5-3 Detailansichtsfenster

3. Doppelklicken Sie auf das Symbol "Hardware", um dessen Inhalt anzuzeigen.

Das Symbol des Plattform. Verwaltungsmoduls und das Capacity on Demand-Überwachungssymbol werden angezeigt.

4. Doppelklicken Sie auf das Capacity on Demand-Überwachungssymbol (ABBILDUNG 5-4), um dessen Inhalt anzuzeigen.



ABBILDUNG 5-4 Capacity on Demand-Überwachungssymbol

Wenn Ihr System die COD-Option besitzt, werden die Symbole zu COD Status, COD-Ressourcen und COD-Protokollsammlung angezeigt (ABBILDUNG 5-5).

Wenn Ihr System keine COD-Option besitzt, wird nur das COD-Statussymbol angezeigt (ABBILDUNG 5-6). Ihr System besitzt kein COD-Belegungsprotokoll.



ABBILDUNG 5-5 Capacity on Demand-Symbole



ABBILDUNG 5-6 COD-Option ist nicht verfügbar

5. Klicken Sie zur Protokollanzeige mit der rechten Maustaste auf "COD-Protokoll-Sammler" und wählen Sie "View COD Log" (ABBILDUNG 5-7).



ABBILDUNG 5-7 Auswahl von "View COD Log"

Das Protokoll (ABBILDUNG 5-8) wird angezeigt. Beachten Sie, dass die Liste in alphabetischer Reihenfolge nach Wochentag angezeigt wird, nicht in chronologischer Reihenfolge.

- Constant of the local division of the loca			Probe Viewer		10000 B
finn Dec 04 / finn Dec 05 / Das	11/01/03 PHT 11/01/04 PHT 11/20/37 PHT 11/20/38 PHT 11/20/38 PHT 11/20/38 PHT 11/20/38 PHT 11/20/38 PHT 11/20/38 PHT 11/20/38 PHT 05/15/48 PHT 05/15/48 PHT 10/20/20/20 PHT 10/20/20 PHT 10/20/20 PHT 10/20/20 PHT	2000,973936462,783,91,0 2000,973956464,766,91,0 2000,975957637,399,91,0 2000,975957637,399,91,0 2000,975957637,399,91,0 2000,97595838,642,91,0 2000,97595838,642,91,0 2000,9759598674,115,91,0 2000,9759789462,082,91,0 2000,9759789462,082,91,0 2000,97507364,488,91,0 2000,975037328,516,91,0 2000,975037328,516,91,0 2000,975037328,516,91,0 2000,975037328,516,91,0 2000,975037328,516,91,0 2000,9750437328,516,91,0 2000,975044756,039,91,0 2000,975044756,039,91,0	Probe Viewer #70006;F1.0-871005;01;0;2 870005;F1.0-871005;01;0;2	(0016) 006 process (0016) 006 process (0016) Conf process (0018) Heartbeat (0018) H	started, T400essETTH - 1 01:0.0.3;21bac708:7 started;EleDObw/MM 1 01:0.3;3/geF99ge started;EleDObw/MTH started;EleDObw/MTH 1 01:0.3;3/geF99ge started;9/CffLeeBiTt 1 01:0.3;3/geF99ge tarted;9/CffLeeBiTt 1 01:0.3;3/geF9ge 1 01:0.3;3/tfbe42ATH 1 01:0.3;3/
Tas Dec as	10134200 731	2003994041240.012391.0-	a vadus (#1.0-8 vadus (#1.012	rucio: Meartheat: C	1 110.0.1/10/14/00

ABBILDUNG 5-8 Typisches COD-Protokoll

▼ Das COD-Belegungsprotokoll an Sun senden

Wenn Ihr System keine COD-Option besitzt, hat es auch kein COD-Belegungsprotokoll. Überspringen Sie diesen Schritt.

- 1. Zeigen Sie den Inhalt des COD-Symbols, wie im vorigen Abschnitt von Schritt 1 bis Schritt 4 gezeigt, an.
- 2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf der linken Seite des Detailansichtsfensters auf das Symbol "COD-Protokoll-Sammler".

Ein Kontextfenster wird angezeigt (ABBILDUNG 5-9).

Hinweis – Klicken Sie nicht auf das entsprechende Symbol auf der rechten Seite des Detailansichtsfensters. Das rechte Symbol unterstützt das Kontextfenster nicht.



ABBILDUNG 5-9 Kontextfenster der COD-Protokollsammlung
3. Wählen Sie die Option "Send COD Log via Email to Sun".

Nach dem Senden des Protokolls wird das Fenster "Untersuchungs-Viewer" angezeigt (ABBILDUNG 5-10).

- Probe Viewer	
Probe command returned no data.	
Palcad	Cancel

ABBILDUNG 5-10 Fenster "Untersuchungs-Viewer"

4. Klicken Sie im Fenster "Untersuchungs-Viewer" auf die Schaltfläche "Abbrechen", um das Fenster zu schließen.



Achtung – Klicken Sie *nicht* auf die Schaltfläche "Erneut laden". Ein Klick auf diese Schaltfläche schickt weitere unnötige Kopien des Protokolls ab.

Glossar

Eine administrative Domain in Sun Management Center besteht aus einem oder mehreren Host-Systemen. Der Begriff sollte nicht mit anderen Verwendungen des Begriffes "Domain" in diesem Buch verwechselt werden. Siehe auch <i>Hardware-Domain</i> .
Anzeige verborgener Unterabschnitte eines Symbols.
Das Stammverzeichnis, in dem Sun Management Center installiert ist. Wenn Sun Management Center beispielsweise in /opt/SUNWsymon installiert ist, ist das Stammverzeichnis /opt/SUNWsymon/addons/SunFirePltAdmin/sbin.
Diese Funktion, auch als COD bezeichnet, besteht aus zusätzlichen Hardware- Ressourcen wie z.B. CPUs, die beim Hersteller vorinstalliert wurden. Wenn Ihr Unternehmen erweitert wird und Sie zusätzliche Rechenleistung benötigen, können Sie zusätzliche CPU-Lizenzen von Sun erwerben und die vorinstallierten CPUs sofort einsetzen, ohne auf Lieferung oder Installation warten zu müssen. Die COD-Komponenten werden von einem Sun Management Center 3.0-Modul überwacht, das per E-Mail periodische Statusreporte an Sun Microsystems, Inc. sendet. Wenn Ihr System mit der COD-Option ausgerüstet ist, müssen Sie auf einem Server oder einer Workstation ständig einen Sun Management Center 3.0- Überwachungsagent betreiben.
Siehe Capacity on Demand
Siehe administrative Domain und Hardware-Domain.
In diesem Buch bezieht sich "Domainverwaltung" auf die Verwaltung einer Hardware-Domain. (Siehe <i>Hardware-Domain</i> .) Domainverwaltung befasst sich sowohl mit Hardware-Ressourcen <i>innerhalb</i> eines Host-Systems als auch mit Software und Applikationen, die auf diesen Hardware-Ressourcen laufen. In anderen Dokumenten, wie z.B. im <i>Sun Management Center 3.0-Software</i> <i>Benutzerhandbuch</i> , besitzt der Begriff "Domainverwaltung" eine zweite Bedeutung, nämlich die Verwaltung einer Gruppe mehrerer Host-Systeme. (Siehe <i>administrative Domain</i> .)

Hardware-Domain	Eine Sun Fire-Domain ist eine logische Gruppierung von Systemplatinen und anderen Geräten, die in einem einzelnen Host-System enthalten sind. In diesem Buch wird diese Art von Domain als "Hardware-Domain" bezeichnet und ist nicht mit einer "administrativen Domain" zu verwechseln. Siehe auch administrative Domain.
Plattformverwaltung	Verwaltung und Überwachung eines kompletten Sun Fire-Systems. Plattformverwaltung schließt die Fähigkeit zur Aufteilung der Sun Fire- Systemkomponenten in verschiedene Hardware-Domains ein. Individuelle Hardware-Domains können von Domainadministratoren verwaltet und überwacht werden, während der Plattformadministrator die Möglichkeit erhält, zusätzlich zur gesamten Plattform auch alle individuellen Hardware- Domains zu verwalten.
Plattformagenten- instanz 1	Das standardmäßige Plattformadministrationsmodul kann ein Sun Fire-System überwachen. Zur Überwachung mehrerer Sun Fire-Systeme müssen Sie für jedes zusätzliche Sun Fire-System eine Plattformagenteninstanz erstellen.
Ргоху	Eine Kopie eines Standard-Plattformagenten. Das standardmäßige Plattformadministrationsmodul kann ein Sun Fire-System überwachen. Zur Überwachung mehrerer Sun Fire-Systeme müssen Sie für jedes zusätzliche Sun Fire-System eine Plattformagenteninstanz erstellen.
Standardplattformagent	Bei Installation der Sun Management Center 3.0-Ergänzungssoftware wird ein Agent für das Plattformverwaltungsmodul generiert. Dieses standardmäßige Plattformadministrationsmodul kann ein Sun Fire-System überwachen. Zur Überwachung mehrerer Sun Fire-Systeme müssen Sie für jedes zusätzliche Sun Fire-System eine Plattformagenteninstanz erstellen.

Index

Α

ACL, siehe Zugangskontrolliste addcodlicense, 82 administrative Domäne, Definition, 3 Administratoren Domänenadministrator und Plattformadministrator, Vergleich, 1 Aktualisierung Beibehalten existierender Daten. 11 von Beta-Software, 11 Alarmgenerierungsregeln, 77 ändern der virtuellen Schlüsselschaltereinstellung einer Domäne, 37 ändern einer Domänenzugangskontrolliste (ACL). 50 Ansichten anzeigendes System, 51 Knotenansicht. 32 anzeigen Alarmregeln, 62 aller Geräte im System, 62 logische Ansicht eines Systems, 51 physikalische Ansicht eines Systems, 51 von Informationen über ersetzbare Geräte. 48

В

\$BASEDIR, Basisverzeichnis, 18, 19, 26
Beibehalten existierender Daten, 11
Benutzer

Gewährung von Zugriffsrechten, 21
Zuordnung zu Gruppen, 21

Bestellen von Sun-Dokumentation, xv
Beta-Softwareaktualisierung, 11

С

Capacity on Demand-Option, definiert, 1 Chassis-Informationstabelle Ein- und Ausschalten, 42 einrichten von Loghosts, 42 Informationen über ersetzbare Geräte, 42 System-Controller, Einrichtung, 42 Tabellensortierung, 42 Test. 42 verschieben, 42 zuweisen, Zuweisungen zurücksetzen, 42 checkcodlog, 82 Computerzugriffsrechte für Benutzer, 21 Config Reader-Eigenschaftstabellen, 67 - 75 Config-Reader-Modul Symbol position, 60 zeigt physikalische und logische Ansichten des Systems an, 60

Configuration on Demand addcodlicense, 82 checkcodlog, 82 deletecodlicense, 82 rotatecodlog, 82 sendcodlog, 82 showcodlicense, 82 showcodlog, 82 showcodlog, 82 configuration on Demand-Bestimmungen, Verletzung, 83

D

Daten, während Aktualisierung beibehalten, 11 Dateneigenschaftstabellen, 67 - 75 Deaktivierung unlizensierter Komponenten, 84 - 86 deletecodlicense, 82 docs.sun.com website. xv Dokumentation Bestellen von Dokumentationsexemplaren, xv Zugang zu Archiven mit technischer Dokumentation von Sun Microsystems, Inc., xv Domänen, Definition, 95 Domänenadministrator, Zugang für, 1 Domänentabellenaktionen ACL.... 36 Domänenverwaltung, 36 Einrichtung der Loghosts..., 36 Schlüsselschalter.... 36 Tabellensortierung, 36 Domänentypen, Definition, 3 Domänenzugriff, 34

Ε

Eigenschaftstabellen, 67 - 75 Einrichten des System-Controllers, 14, 46 von Domänen-Loghosts, 38 von Loghosts, 47 Erstellen eines Objekts, 31 erwerben von RTU-Lizenzen, 80 es-platform-Vorgang, 20 es-setup-Vorgang, 18,19 es-start-Vorgang, 23 es-stop-Vorgang, 24

F

Fatbrain.com, xv

G

Generierung eines Systemalarms, 77

Η

Hardware, Module zu, 60hilfreiche Hinweise, Suchfunktion beachtet Großund Kleinschreibung., 56

I

Installation und Einstellung Plattformagenteninstanz, Konfiguration, 20 Installation und Konfiguration administrative Domäne, erstellen, 28 Agenteninstanz, Konfiguration rückgängig machen, 26 Benutzer, Zuordnung zu Gruppen, 21 Capacity on Demand, Vorbereitung für, 27 Hardware-Domäne, erstellen, 28 Installation der Ergänzungssoftware, 12 Plattformagenteninstanz, Erstellen einer zusätzlichen, 20 spezifischen Plattformagent, löschen, 27 Standard-Plattform-Verwaltungsmodul, Einrichtung rückgängig machen, 26

Κ

Knotenansicht eines Serengeti-Systems, 32 Konfiguration von SNMP Domäne, 16 Plattform, 14

L

laden von Modulen, 65
Lizenzen, RTU, 79
Loghosts

Eingabe mehrerer Loghosts, 39
einrichten, 38

logische Ansicht, angezeigt vom Config-Reader-Modul, 60

Μ

Modul Hardware, 60 laden, 65 Modulehierarchie zeigt Plattformansicht und Domänenansichten an, 30

Ν

nicht genutzte CPU-Prozessoren, 80

Ρ

physikalische Ansicht, angezeigt vom Config-Reader-Modul, 60
"platform", Standardname für Plattformagent, 18, 19
Platine kann nur einer Domäne zugewiesen werden, 43
Plattformadministrator, Zugang für, 2
Plattformagenten alle Agenten, starten, 24 alle Plattformagenten, stoppen, 25 spezifische Agenteninstanz, Starten, 23 spezifischen Plattformagent, stoppen, 25 Standardplattformagent, stoppen, 24 Standard-Plattformagenten, starten, 23
Plattform-Verwaltungsmodul, 29

R

Regeln, Alarmgenerierung, 77 rotatecodlog, 82 RTU-Lizenzbestimmungen (Tabelle), 81 RTU-Lizenzen, 79

S

Schlüsselschalter. siehe virtueller Schlüsselschalter sendcodlog, 82 Serengeti-Objekt, 31 Service-Vertrag für COD-System, 80 setupdomain-Befehl, 17 setupplatform-Befehl, 15 showcodlicense, 82 showcodlog. 82 showcodusage, 82 SNMP, Konfiguration auf Domänen. 16 auf Plattform, 14 Starten alle Plattformagenten, 24 eine spezifische Plattformagenteninstanz, 23 Standard-Plattformagent, 23 stoppen alle Plattformagenten, 25 einen spezifische Plattformagenten, 25 Standardplattformagent, 24 Sun Fire-Ergänzungssoftware definiert. 1 sunmanagementcenter website, xiv Symbole für Sun Fire-System (Abbildung), 4 System-Controller, Einrichtung, 14

Т

telnet-Befehl, 14, 16 testen einer Platine, 45

V

Verletzung von Configuration on Demand-Bestimmungen, 83 virtueller Schlüsselschalter, 37 Modi Aus, 38 Diagnostik, 38 Ein, 38 Sicher, 38 Standby, 38

W

Websites docs.sun.com, xv Fatbrain.com, xv Sun Management Center-Website, xiv

Ζ

Zugangskontrolliste, ändern, 50 Zugriffsprivilegien, 29 Zugriffsrechte für Benutzer, 21 Zuordnung von Benutzern zu Gruppen, 21 zuweisen verfügbarer Platinen, 43 Zuweisungen von Platinen zurücksetzen, 44