

Guide de l'administrateur™ système de Sun StorEdge Network Data Replicator 3.0

Sun Microsystems, Inc. 901 San Antonio Road Palo Alto, CA 94303-4900 U.S.A 650-960-1300

Référence 816-1358-10 Juillet 2001, Révision A

Envoyez tout commentaire relatif à ce document à l'adresse : docfeedback@sun.com

Copyright 2001 Sun Microsystems, Inc., 901 San Antonio Road, Palo Alto, CA 94303-4900 Etats-Unis. Tous droits réservés.

Ce produit ou document est distribué avec des licences qui en restreignent l'utilisation, la copie, la distribution, et la décompilation. Aucune partie de ce produit ou document ne peut être reproduite sous aucune forme, par quelque moyen que ce soit, sans l'autorisation préalable et écrite de Sun et de ses bailleurs de licence, s'il y en a. Le logiciel détenu par des tiers, et qui comprend la technologie relative aux polices de caractères, est protégé par un copyright et licencié par des fournisseurs de Sun.

Des parties de ce produit pourront être dérivées des systèmes Berkeley BSD licenciés par l'Université de Californie. UNIX est une marque déposée aux Etats-Unis et dans d'autres pays et licenciée exclusivement par X/Open Company, Ltd.

Sun, Sun Microsystems, le logo Sun, AnswerBook2, docs.sun.com, Sun StorEdge, SunATM, et Solaris sont des marques de fabrique ou des marques déposées, ou marques de service, de Sun Microsystems, Inc. aux Etats-Unis et dans d'autres pays. Toutes les marques SPARC sont utilisées sous licence et sont des marques de fabrique ou des marques déposées de SPARC International, Inc. aux Etats-Unis et dans d'autres pays. Les produits portant les marques SPARC sont basés sur une architecture développée par Sun Microsystems, Inc.

L'interface d'utilisation graphique OPEN LOOK et Sun™ a été développée par Sun Microsystems, Inc. pour ses utilisateurs et licenciés. Sun reconnaît les efforts de pionniers de Xerox pour la recherche et le développement du concept des interfaces d'utilisation visuelle ou graphique pour l'industrie de l'informatique. Sun détient une licence non exclusive de Xerox sur l'interface d'utilisation graphique Xerox, cette licence couvrant également les licenciés de Sun qui mettent en place l'interface d'utilisation graphique OPEN LOOK et qui en outre se conforment aux licences écrites de Sun.

LA DOCUMENTATION EST FOURNIE "EN L'ETAT" ET TOUTES AUTRES CONDITIONS, DECLARATIONS ET GARANTIES EXPRESSES OU TACITES SONT FORMELLEMENT EXCLUES, DANS LA MESURE AUTORISEE PAR LA LOI APPLICABLE, Y COMPRIS NOTAMMENT TOUTE GARANTIE IMPLICITE RELATIVE A LA QUALITE MARCHANDE, A L'APTITUDE A UNE UTILISATION PARTICULIERE OU A L'ABSENCE DE CONTREFAÇON.





Table des matières

Préface xv

1. Généralités 1

Description du logiciel Sun SNDR 2

Fonctions 3

Capacité requise pour les volumes 5

Ensembles de volumes un-à-plusieurs et à connexion multiple entre deux nœuds 6

Compatibilité des commandes avec le logiciel Sun SNDR version 2.0 7

Utilisation du logiciel de services de données Sun StorEdge dans un environnement Sun Cluster 8

Logiciel Sun StorEdge Instant Image 10

Protocoles réseau 10

Que se passe-t-il lorsque les ensembles de volumes ne correspondent pas 11

Démarrage : Résumé des tâches 12

2. Fichiers de configuration et bitmaps 13

Utilisation d'un fichier de configuration 14

Fichiers de configuration de la version 2.0 15

Bitmaps 16

Taille requise pour les bitmaps 16

Utilisation de plus de 64 ensembles de volumes du logiciel Sun SNDR 17

3. Commandes du logiciel Sun SNDR 19

Résumé des paramètres et des options de commande 20

Fichier journal 20

Compatibilité des commandes avec la version 2.0 20

Opérations de groupes E/S et commandes de Sun SNDR 22

Commandes Sun SNDR et opérations Sun Cluster 22

Format du fichier de configuration à l'aide de -f fichier-config 23

A partir de quel hôte exécuter les commandes ? 27

Activation du logiciel Sun SNDR 28

Utilisation d'un nom d'ensemble de volumes 28

sndradm -e 28

sndradm -E 29

Désactivation du logiciel Sun SNDR 30

sndradm -d 30

 Pour supprimer les volumes du contrôle de SV et de la configuration de Sun StorEdge 31

Ajout et suppression de volumes du logiciel Instant Image 32

sndradm -I a 32 sndradm -I d 33

Démarrage d'une synchronisation complète (copie entre volumes) 34

sndradm -m 34 sndradm -m -r 35

Démarrage d'une resynchronisation (mise à jour entre volumes) 36

sndradm -u 36

sndradm -u -r 37

Attente de la fin d'une synchronisation 38

sndradm -w 38

Arrêt des opérations du logiciel Sun SNDR et démarrage de l'enregistrement 39 sndradm -1 39

Attribution d'un nouveau scoreboard à un ensemble de volumes 40 sndradm -R b 40Affichage de l'état de l'ensemble de volumes et du groupe E/S 41 sndradm -p 41 sndradm -P 41 Affichage d'une liste des noms de groupes et ensembles de volumes en cours 42 sndradm -i 42 Affichage de l'état de la liaison 43 sndradm -H 43 Déplacement d'un ensemble de volumes vers un autre groupe E/S 44 sndradm -R g 44 Mise à jour de la configuration de l'ensemble de volumes 45 sndradm-R -f 45 Mise à jour du nom de repère de cluster de disques 46 sndradm -R C 46 Réinitialisation du mode de duplication d'un ensemble de volumes 47 47 sndradm-R m Pour supprimer un ensemble de volumes d'un groupe et changer son mode ▼ de duplication 48 Inversion de l'état d'autosynchronisation du logiciel Sun SNDR 49 sndradm -a 49 Définition de la file d'attente asynchrone 50 sndradm -W 50 sndradm -F 50 Statistiques du logiciel Sun SNDR et de Storage Cache : La commande scmadm 51 51 scmadm -S Exemple scmadm -S Ecran 53 Exemple scmadm -S Ecran 55

Utilisation du logiciel Sun SNDR pour restaurer des volumes et des sites 59 Préparation à l'utilisation du logiciel Sun SNDR 60

Définition des sites principal et secondaire et du type de liaison réseau 60

Sélection de volumes 61

Utilisation de l'interface de Storage Volume 62

Contrôle des opérations du logiciel Sun SNDR 62

Considérations sur la sauvegarde mutuelle 62

Utilisation du logiciel Sun SNDR avec Sun StorEdge Instant Image 63

Synchronisation avancée complète : Première création d'images dupliquées 64

Volumes principal existant et secondaire récemment formaté 64

 Pour synchroniser complètement des volumes distants spécifiques lors de nouvelles mises à jour 64

Flux de données 65

Gestion des interruptions 66

Enregistrements principaux pendant les interruptions 66

Mise à jour de la resynchronisation avancée : Resynchronisation de volumes après une interruption 66

▼ Pour activer la synchronisation de mise à jour 67

Flux de données 68

Autosynchronisation après une interruption 69

Autosynchronisation avec le logiciel Instant Image configuré 69

Restauration de volumes après une défaillance du site secondaire 71

Restauration d'un volume secondaire défaillant 71

Pour restaurer un ensemble de volumes sur un site distant 71
Flux de données 72

Restauration d'un serveur secondaire défaillant 73

▼ Pour effectuer une opération de mise à jour 73

▼ Pour effectuer une synchronisation complète 73

Basculement vers une autre fibre (ATM uniquement) 73

Simulation de la reprise en cas de sinistre 74

Simulation de la reprise à partir de volumes secondaires 74

Mises à jour secondaires lors d'une simulation de prise en charge 75

Flux de données 75

Répétition de mises à jour après une simulation de prise en charge 77

▼ Pour effectuer une répétition secondaire 77

Défaillances du site principal 78

Disque principal défaillant 78

Flux de données 79

▼ Exemple : Pour restaurer un volume principal défaillant 80

Reprise après un sinistre sur le site principal 82

Synchronisation inverse : Mise à jour du site principal à partir du site secondaire 83

 Pour démarrer la synchronisation inverse à partir du volume secondaire sur le volume principal 83

Flux de données 84

- Synchronisation inverse complète : Restauration complète du site principal à partir du site secondaire 85
- ▼ Exécution d'une synchronisation inverse complète 85

Désactivation de la duplication à distance 86

 Interruption définitive des services de resynchronisation et de duplication à distance du logiciel Sun SNDR 87

Glossaire GL-1

Figures

FIGURE 1-1	Ensembles de volumes un-a-plusieurs et a connexion multiple entre deux nœuds 7
FIGURE 4-1	Synchronisation complète (copie de volume à volume) à l'aide d'ATM 65
FIGURE 4-2	Synchronisation de mise à jour d'un ensemble de volumes secondaires 68
FIGURE 4-3	Restauration d'un volume secondaire défaillant 72
FIGURE 4-4	Enregistrement du scoreboard secondaire 76
FIGURE 4-5	Lectures directes pour contourner la défaillance du disque local 79
FIGURE 4-6	Synchronisation inverse complète 81
FIGURE 4-7	Synchronisation de mise à jour inverse 84
FIGURE 4-8	Restauration du site principal à partir du site secondaire 86

x Guide de l'administrateur système de Sun StorEdge Network Data Replicator 3.0 • Juillet 2001

Exemples de code

EXEMPLE DE CODE 3-1	scmadm -S Affichage de l'état de la liaison 54	
EXEMPLE DE CODE 3-2	Exemple scmadm -s Affichage des statistiques du cache 56	
EXEMPLE DE CODE 3-3	Exemple scmadm -s Affichage des statistiques cumulées du cache	56

Tableaux

TABLEAU 1-1	Fonctions de Sun SNDR 3
TABLEAU 1-2	Résumé des tâches de démarrage 12
TABLEAU 2-1	Champs de format de fichiers de configuration facultatifs 14
TABLEAU 3-1	Commandes $\tt rdcadm$ et $\tt sndradm$: différences entre les versions 2.0 et 3.0 du logiciel Sun SNDR 21
TABLEAU 3-2	Options de commande 23
TABLEAU 3-3	Tâches du logiciel Sun SNDR et paramètres de commande connexes 25
TABLEAU 3-4	A partir de quel hôte exécuter les commandes 27
TABLEAU 3-5	Touches utilisées dans l'affichage scmadm 51
TABLEAU 3-6	Options scmadm -s 52
TABLEAU 3-7	Champs pour l'écran du logiciel Sun SNDR 53
TABLEAU 3-8	Champs scmadm -S 55

xiv Guide de l'administrateur système de Sun StorEdge Network Data Replicator 3.0 • Juillet 2001

Préface

Le Guide de l'administrateur système de Sun StorEdge Network Data Replicator 3.0 décrit Sun StorEdge[™] Network Data Replicator (Sun SNDR) et son utilisation. Ce guide s'adresse aux administrateurs système familiarisés avec l'environnement d'exploitation Solaris[™] et les systèmes de stockage sur disque.

Avant de lire ce guide

Pour tirer pleinement parti des informations présentées dans ce document, vous devez avoir une connaissance approfondie des sujets abordés dans les manuels suivants :

- Guide d'installation de Sun StorEdge Network Data Replicator 3.0
- Notes de mise à jour de Sun StorEdge Network Data Replicator 3.0

Le logiciel Sun SNDR doit être installé comme décrit dans la documentation d'installation et de mise à jour.

Structure de ce guide

Chapitre 1 donne des informations générales sur le logiciel Sun SNDR et décrit sa terminologie.

Chapitre 2 décrit le fichier de configuration et les volumes bitmap du logiciel Sun SNDR.

Chapitre 3 décrit les commandes du logiciel Sun SNDR.

Chapitre 4 explique les opérations du logiciel Sun SNDR, notamment la synchronisation, les simulations de reprise et les partitions en miroir.

Le glossaire contient les définitions des différents termes utilisés dans ce document.

Utilisation des commandes UNIX

Ce document peut ne pas contenir d'informations sur les commandes et procédures $\text{UNIX}^{\textcircled{B}}$ de base, telles que la mise hors tension ou l'amorçage du système et la configuration des périphériques.

Consultez à ce sujet la documentation logicielle fournie avec votre système.

Règles typographiques

Police ou symbole	Signification	Exemples
AaBbCc123	Noms des commandes, fichiers et répertoires affichés à l'écran.	Modifiez votre fichier .login. Utilisez ls -a pour afficher la liste de tous les fichiers. % Vous avez du courrier.
AaBbCc123	Ce que vous tapez, par opposition avec ce qui est affiché à l'écran.	% su Mot de passe :
AaBbCc123	Titres de publications, nouveaux termes ou mots en évidence. Variable de ligne de commande ; remplacez-la par un nom ou une valeur.	Reportez-vous au chapitre 6 du <i>Guide de l'utilisateur.</i> On parle d'options <i>classe.</i> Vous <i>devez</i> être un superutilisateur pour effectuer cette opération. Pour supprimer un fichier, tapez rm <i>nom</i> <i>du fichier.</i>
[]	D'après les règles syntaxiques, les crochets indiquent que l'argument est facultatif.	scmadm [-d sec] [-r n[:n][,n]] [-z]
{ arg arg}	D'après les règles syntaxiques, les accolades et les barres indiquent que l'un des arguments doit être spécifié.	sndradm -R b {p s}

Invites shell

Shell	Invite
Shell C	nom_ordinateur%
Superutilisateur du shell C	nom_ordinateur#
Shells Bourne et Korn	\$
Superutilisateur du shell Bourne et Korn	#

Documentation connexe

Application	Titre	Numéro de référence
Pages du manuel	sndradm scmadm svadm iiadm	S.O.
Dernières informations	Notes de mise à jour de Sun StorEdge Network Data Replicator 3.0	816-1368-10
	Notes de mise à jour de Sun StorEdge Instant Image 3.0	816-1348-10
Installation et utilisateur	Guide d'installation de Sun StorEdge Network Data Replicator 3.0	816-1363-10
	Guide d'installation de Sun StorEdge Instant Image 3.0	816-1343-10
	SunATM 3.0 Installation and User's Guide Sun ATM 4.0 Installation and User's Guide	805-0331 805-6552
	Sun Gigabit Ethernet FC-AL/P Combination Adapter Installation Guide	806-2385
	Sun Gigabit Ethernet/S 2.0 Adapter Installation and User's Guide Sun Gigabit Ethernet/P 2.0 Adapter Installation and User's Guide	805-2784
	Sun Enterprise 10000 InterDomain Networks User Guide	806-4131
Administration du système	Guide de l'administrateur système de Sun StorEdge Network Data Replicator 3.0	816-1358-10
	TCP/IP and Data Communications Administration Guide	805-4003
Configuration	Guide de configuration de Sun StorEdge Network Data Replicator 3.0	816-1373-10
	Sun Enterprise 10000 InterDomain Network Configuration Guide	806-5230

Accès en ligne à la documentation Sun

Une large sélection de la documentation système Sun se trouve sur :

http://www.sun.com/products-n-solutions/hardware/docs

Pour une documentation complète de Solaris et de nombreux autres titres, consultez :

http://docs.sun.com

Pour la dernière version de la documentation des logiciels de stockage, visitez : http://www.sun.com/products-n-solutions/hardware/docs/Software/

Commande de documentation Sun

Fatbrain.com est une librairie spécialisée via Internet qui propose de la documentation sur certains produits de Sun Microsystems, Inc.

Pour obtenir la liste des documents disponibles et les commander, visitez le Centre de documentation Sun sur le site Fatbrain.com à l'adresse :

http://www.fatbrain.com/documentation/sun

Vos commentaires nous intéressent

Sun souhaite améliorer sa documentation, vos commentaires et suggestions sont les bienvenus. Vous pouvez envoyer vos commentaires à Sun par courrier électronique à l'adresse :

docfeedback@sun.com

Veuillez préciser la référence Référence 816-1358-10 sur la ligne Objet du message.

xx Guide de l'administrateur système de Sun StorEdge Network Data Replicator 3.0 • Juillet 2001

CHAPITRE 1

Généralités



Attention – N'installez et n'utilisez pas les logiciels noyau et de services de données Sun StorEdge Version 3.0 sur des serveurs dans un environnement Sun Cluster 3.0. **Le logiciel Version 3.0 peut pas co-exister avec l'environnement Sun Cluster 3.0.** Le logiciel Version 3.0 **peut** co-exister avec l'environnement Sun Cluster 2.2, où il n'interférera pas avec le basculement. Les logiciels noyau et de services de données de la Version 3.0 sont " cluster aware " dans l'environnement Sun Cluster 3.0 Update 1 et offrent une grande disponibilité du logiciel Sun StorEdge.

Ce chapitre décrit le logiciel Sun StorEdge Network Data Replicator (Sun SNDR) et ses possibilités. Ce chapitre comprend les rubriques suivantes :

- "Description du logiciel Sun SNDR" à la page 2
- "Logiciel Sun StorEdge Instant Image" à la page 10
- "Protocoles réseau" à la page 10
- "Que se passe-t-il lorsque les ensembles de volumes ne correspondent pas" à la page 11"
- "Démarrage : Résumé des tâches" à la page 12

Description du logiciel Sun SNDR

Sun SNDR est un logiciel de duplication à distance pour l'environnement d'exploitation[™] Solaris. Le logiciel Sun SNDR est conçu pour être utilisé dans un plan de reprise après sinistreet dans des stratégies de continuité de gestion pour fournir un stockage redondant d'informations indispensables sur des sites physiquement distincts.

Il permet de dupliquer des volumes de disques entre des hôtes principal et secondaire physiquement distincts en temps réel. Pour effectuer le transport de données, le logiciel Sun SNDR utilise n'importe quelle carte d'interface réseau Sun prenant en charge TCP/IP.

Un ensemble de volumes du logiciel Sun SNDR se compose d'un volume principal résidant sur un hôte local et d'un volume secondaire résidant sur un hôte distant. L'ensemble de volumes comprend également un volume bitmap sur chaque hôte pour indiquer les opérations d'écriture et les différences entre les volumes.

Le logiciel Sun SNDR permet de regrouper des ensembles de volumes. Il est possible d'attribuer des ensembles de volumes spécifiques à un groupe pour effectuer une duplication sur ces ensembles et non sur ceux que vous avez configurés. Le regroupement d'ensembles de volumes garantit l'ordre d'écriture : les opérations d'écriture sur le volume secondaire se font dans le même ordre que sur le volume primaire.

Vous pouvez également regrouper des ensembles de volumes en fonction de leur repère de cluster ou de ressource pour efectuer la duplication dans un environnement en grappes. Le logiciel Sun SNDR version 3.0 est :

- Coexistant dans l'environnement Sun Cluster 2.2. Il n'interfère pas avec le basculement.
- Pas coexistant dans l'environnement Sun Cluster 3.0.
- Cluster aware dans l'environnement Sun Cluster 3.0 Update 1 et offre une grande disponibilité du logiciel Sun StorEdge.

Reportez-vous à la section "Utilisation du logiciel de services de données Sun StorEdge dans un environnement Sun Cluster" à la page 8.

Vous pouvez mettre les données à jour sur le volume secondaire en activant une commande pour *resynchroniser* les volumes. Vous pouvez également restaurer des données à partir du volume secondaire sur le volume principal en exécutant une commande pour *inverser la resynchronisation* des volumes.

Les volumes secondaires peuvent être mis à jour de façon synchrone en temps réel ou asynchrone à l'aide d'une technique de stockage et retransmission. En général, un volume principal est tout d'abord copié explicitement sur un volume secondaire désigné pour définir les contenus correspondants. A mesure que les applications effectuent des opérations d'écriture sur le volume principal, le logiciel Sun SNDR reproduit les modifications sur le volume secondaire, assurant la cohérence des deux images.

En mode synchrone, une opération d'écriture n'est pas confirmée comme étant terminée tant que le volume distant n'a pas été mis à jour. En mode asynchrone, une opération d'écriture est confirmée comme étant terminée avant que le volume distant ait été mis à jour.

Fonctions

TABLEAU 1-1 décrit les fonctions de Sun SNDR.

TABLEAU 1-	t Sun	SNDR	Fonctions
INDEENO I	Juli	DIVDIV	1 Offettonis

Cette fonction	permet de			
Consignation active	Poursuivre les opérations d'enregistrement du scoreboard si Sun SNDR est désactivé ou interrompu.			
Compatibilité descendante de la commande rdcadm	Maintenir l'intégrité des scripts que vous avez écrits et que vous voulez continuer à utiliser. La commande sndradm de la version 3.0 est liée à la commande rdcadm et est généralement compatible avec la commande rdcadm du logiciel Sun SNDR version 2.0. Voir le TABLEAU 3-1 à la page 213-1.			
Répétition d'une simulation d'un sinistre	Simuler un sinistre sans consigner les modifications sur les volumes.			
Possibilité de configurer la granularité	Configurer le logiciel Sun SNDR pour fonctionner sur un volume logique ; vous pouvez exclure des opérations Sun SNDR les volumes contenant des données non essentielles.			
Groupes d'ensembles de volumes de Sun SNDR	Contrôler simultanément les ensembles de volumes du logiciel Sun SNDR en les regroupant. Cette fonction est nécessaire dans des installations exigeant que le contenu d'un groupe de volumes reste cohérent.			
	Un groupe est une accumulation d'ensembles logiciels de Sun SNDR portant le même nom, les mêmes interfaces principale et secondaire et le même mode mirroring. Les groupes mixtes sont impossibles (où le mode mirroring est synchrone pour un ensemble et asynchrone pour un autre).			
	Sun SNDR conserve l'ordre d'écriture pour les volumes d'un groupe pour garantir que les données des volumes secondaires soient des copies cohérentes des volumes principaux correspondants.			
Ensembles à connexion multiple entre deux nœuds	Dupliquer les données d'un volume principal vers un volume secondaire ; ce dernier les duplique de nouveau vers un autre volume secondaire, et ainsi de suite. Reportez-vous à la section "Ensembles de volumes un-à-plusieurs et à connexion multiple entre deux nœuds" à la page 6.			
Sauvegarde mutuelle	Transmettre des copies doubles à distance à son équivalent distant et en reçoit simultanément. Egalement appelée <i>relation bilatérale</i> .			

TABLEAU 1-1	Sun	SNDR	Fonctions	(suite)
INDEENO I I	oun	DIVDIV	1 onenons	(Surce)

Cette fonction	permet de
Ensembles un-à- plusieurs	Dupliquer les données depuis un volume principal vers plusieurs volumes secondaires résidant sur un ou plusieurs hôtes. Lorsque vous effectuez une resynchronisation vers l'avant, vous pouvez synchroniser un ou tous les ensembles de volumes. Exécutez une commande distincte pour chaque ensemble. Vous pouvez aussi mettre à jour le volume principal à l'aide d'un volume secondaire spécifique. Reportez-vous à la section "Ensembles de volumes un-à-plusieurs et à connexion multiple entre deux nœuds" à la page 6.
Resynchronisation optimisée	Resynchroniser les volumes suite à des coupures au niveau du disque, de lal liaison, du système et de l'alimentation ; vous ne dupliquez que les blocs qui ont été modifiés
Prise en charge RAID	Utiliser des volumes RAID dans votre stratégie Sun SNDR. Les volumes peuvent avoir n'importe quel niveau RAID.
Protocoles de sécurité et Internet, version 3.0	Utiliser la version 3.0 de manière sûre et efficace dans les environnements d'exploitation Sun Solaris 7 et 8, qui prennent en charge Internet Security Protocol (IPsec). L'environnement d'exploitation Solaris 8 prend également en charge le protocole Internet version 6 (IPv6). (L'environnement d'exploitation Solaris 7 ne prend pas en charge IPv6.)
	La version 3.0 n'exige pas l'utilisation d'un fichier .rhosts. Vous placez les hôtes à utiliser dans le fichier /etc/hosts de chaque hôte exécutant la version 3.0 de Sun SNDR dans votre configuration.
Contrôle de l'arrêt et du démarrage de la duplication à distance par volume logique	Affiner le contrôle de la duplication au niveau des volumes logiques.
Intégration du logiciel Sun StorEdge Instant Image	Effectuer des copies ponctuelles de vos données pour obtenir une meilleure coordination et une meilleure reprise ponctuelles.
Duplication de volumes synchrone et asynchrone entre des sites physiquement distincts	Prévoir la reprise après sinistre et assurer une continuité de gestion en utilisant des sites principal et secondaire physiquement distincts. La conception du logiciel Sun SNDR est neutre au niveau de la liaison, ce qui signifie qu'elle peut utiliser n'importe quelle carte réseau Sun prenant en charge TCP/IP.
	du disque local (selon la configuration de Sun SNDR).
Capacité de cluster	Reportez-vous à la section "Utilisation du logiciel de services de données Sun StorEdge dans un environnement Sun Cluster" à la page 8.

Capacité requise pour les volumes

Remarque – La capacité d'un volume n'est vérifiée que lorsque vous lancez une synchronisation ou une resynchronisation.

Les volumes principal et secondaire doivent avoir la même capacité. Si vous lancez une resynchronisation sur un ensemble de volumes Sun SNDR alors que la capacité du volume secondaire est plus importante que celle du volume principal, un message d'avertissement s'affiche mais le démarrage peut continuer. Si vous lancez une resynchronisation sur un ensemble de volumes Sun SNDR alors que la capacité du volume secondaire est plus faible que celle du volume principal, Sun SNDR ne peut pas poursuivre.

Ensembles de volumes un-à-plusieurs et à connexion multiple entre deux nœuds

Le logiciel Sun SNDR permet de créer des ensembles de volumes un-à-plusieurs et à connexion multiple entre deux nœuds.

Dans un ensemble de volumes un-à-plusieurs, vous pouvez dupliquer des données à partir d'un volume principal vers plusieurs volumes secondaires résidant sur un ou plusieurs hôtes. Un volume hôte principal et chaque volume hôte secondaire est un ensemble de volumes unique (chaque volume secondaire exige son propre volume bitmap secondaire unique). Lorsque vous effectuez une resynchronisation vers l'avant, vous pouvez synchroniser un ou tous les ensembles de volumes ; dans ce cas, exécutez une commande distincte pour chaque ensemble. Vous pouvez aussi mettre à jour le volume principal à l'aide d'un volume secondaire spécifique. La FIGURE 1-1 illustre un volume hôte principal et trois volumes hôtes secondaires, donc trois ensembles de volumes : A et B1, A et B2 et A et B3.

Conseil – Vous pouvez regrouper des ensembles un-à-plusieurs qui partagent un volume principal dans un groupe E/S unique pour agir sur tous le ensembles en même temps au lieu d'activer une commande distincte pour chaque ensemble. Consultez les "Opérations de groupes E/S et commandes de Sun SNDR" à la page 22.

Dans un ensemble à connexion multiple entre deux nœuds, le volume hôte secondaire d'un ensemble de volumes peut être le volume hôte principal d'un autre ensemble de volumes. La FIGURE 1-1 illustre un volume hôte principal et un volume hôte secondaire ; le volume hôte secondaire B devient volume hôte principal A1 pour le volume hôte secondaire B1.



Compatibilité des commandes avec le logiciel Sun SNDR version 2.0

En général, l'interface de ligne de commande (ILC) de Sun SNDR 3.0 /usr/opt/SUNWesm/sbin/sndradm est compatible avec l'interface de ligne de commande rdcadm de Sun SNDR 2.0. La commande sndradm de la version 3.0 est également liée à la commande rdcadm, si bien que, si vos scripts font référence à la commande rdcadm, le logiciel de la version 3.0 utilisera la commande sndradm pour effectuer les opérations spécifiées.

Voir le TABLEAU 3-1 à la page 21.

Il existe deux manières possibles d'utiliser l'interface de ligne de commande pour exécuter des commandes :

- Comme faisant partie d'un fichier script existant ou nouveau
- A partir de l'invite du superutilisateur de l'environnement d'exploitation Solaris

Utilisation du logiciel de services de données Sun StorEdge dans un environnement Sun Cluster



Attention – N'installez et n'utilisez pas les logiciels noyau et de services de données Sun StorEdge Version 3.0 sur des serveurs dans un environnement Sun Cluster 3.0. **Le logiciel Version 3.0 ne peut pas co-exister avec l'environnement Sun Cluster 3.0.** Le logiciel Version 3.0 **peut** co-exister avec l'environnement Sun Cluster 2.2, où il n'interférera pas avec le basculement. Les logiciels noyau et de services de données de la Version 3.0 sont " cluster aware " dans l'environnement Sun Cluster 3.0 Update 1 et offrent une grande disponibilité du logiciel Sun StorEdge.

Vous pouvez utiliser les options C *repère* et -C *repère* de la commande sndradm décrites au Chapitre 3 dans un environnement Sun Cluster 3.0 Update 1 uniquement. Si, par mégarde, vous utilisez ces options dans un environnement sans grappes, l'opération Sun SNDR spécifiée ne s'exécute pas.

Vous ne pouvez pas utiliser Sun StorEdge Fast Write Cache (FWC), pas même le logiciel SUNWnvm Version 3.0, dans un environnement Sun Cluster, car les données mises en cache ne sont pas accessibles à partir d'autres ordinateurs d'une grappe. En compensation, vous pouvez utiliser un plateau de mise en cache, comme le plateau de disques Sun StorEdge A3500.

Remarque – Les volumes du logiciel de services de données Sun StorEdge, tels que utilisés avec les logiciels Sun SNDR et Instant Image version 3.0, n'effectuent pas de basculement dans un environnement Sun Cluster 2.2.

Dans un environnement Sun Cluster 2.2, le logiciel de services de données Sun StorEdge version 3.0 exige l'installation des fichiers correctifs suivants :

Environnement d'exploitation Solaris 7 Correctif réf. 109209-06

Environnement d'exploitation Solaris 8 Correctif réf. 109210-05

Avant de lancer un Sun Cluster, assurez-vous que les ensembles de volumes Sun SNDR n'ont pas de copie ou de mise à jour en cours.

Pendant un basculement ou une prise en charge sur un hôte logique Sun Cluster, la liste de tous les volumes déportés est vérifiée afin de déterminer s'ils font partie d'un ou plusieurs ensembles de volumes du logiciel de services de données Sun StorEdge. Pour chaque volume qui fait partie d'un tel ensemble de volumes :

- Tous les processus qui accèdent à ces volumes ou à des périphériques bruts seront poliment arrêtés.
- Tous les systèmes de fichiers montés (nfs, ufs ou VxFS) ne seront plus partagés ou seront démontés.
- Les ensembles de volumes du logiciel de services de données Sun StorEdge seront désactivés, puis supprimés de la configuration des services de données et du gestionnaire de volumes de stockage.

Après un basculement ou une prise en charge Sun Cluster, les ensembles de volumes restent désactivés et exigent une reconfiguration manuelle avec le logiciel Sun SNDR pour pouvoir être utilisés.

Logiciel Sun StorEdge Instant Image

Le logiciel Sun StorEdge Instant Image version 3.0 est un composant logiciel facultatif. Vous pouvez associer le logiciel Sun SNDR avec des volumes Instant Image pour créer des copies multiples de chaque périphérique. Reportez-vous à la section "Ajout et suppression de volumes du logiciel Instant Image" à la page 32.

Le logiciel Instant Image est un service de données de copie ponctuelle de volumes pour l'environnement d'exploitation Solaris. Avec le logiciel Instant Image, vous pouvez créer une paire de volumes : une copie de volume logique ponctuelle (double) à partir du volume logique original (maître) que vous spécifiez. Une fois le volume en double créé, vous pouvez lire et écrire sur ce volume en double et sur le volume maître.

Il est préférable d'utiliser le logiciel Instant Image juste avant d'effectuer une resynchronisation pour garantir l'existence d'une copie de données cohérente. Dans ce cas, si la resynchronisation est interrompue, vous disposez au moins d'une copie utilisable de données cohérentes.

Pendant la procédure de resynchronisation pour mettre à jour les sites distant et local, les données sur un volume secondaire de Sun SNDR sont momentanément incohérentes avec le volume principal. La récupération des données ne peut pas se baser sur le volume secondaire. La cohérence est rétablie lorsque la resynchronisation est terminée. Pour garantir l'intégrité des données, utilisez régulièrement Instant Image pour créer une copie ponctuelle des données sur les deux sites. Reportez-vous à la documentation d'Instant Image indiquée à la section "Documentation connexe" à la page xviii.

Protocoles réseau

Même si le logiciel Sun SNDR est utilisé de préférence avec des interfaces au niveau liaison SunATM, il peut être utilisé avec n'importe quelle interface au niveau liaison Sun compatible TCP/IP, telle que Gigabit Ethernet, Gigabit Ethernet Fibre Channel et autres.

Lorsque vous utilisez ATM, assurez-vous que la configuration prend en charge TCP/IP en utilisant un IP classique ou une émulation LAN. Pour plus d'informations sur la configuration de l'interface SunATM pour ces protocoles, reportez-vous au *SunATM Installation and User's Guide*.

Reportez-vous aux manuels de protocole réseau indiqués à la section "Documentation connexe" à la page xviii pour plus d'informations sur les autres protocoles.

Que se passe-t-il lorsque les ensembles de volumes ne correspondent pas

La séparation physique assure une grande disponibilité des configurations de stockage mais exige une attention particulière à la logistique. Des défaillances de liaisons inter-sites, de composants ou autres font que les volumes principal et secondaire sont momentanément désynchronisés. Le logiciel Sun SNDR utilise plusieurs techniques d'enregistrement et de resynchronisation pour rétablir des copies miroirs :

- La synchronisation complète (une copie intégrale de volume à volume) est utilisée si le volume distant spécifié pour la redondance a été récemment formaté ou si son contenu est inconnu.
- La resynchronisation de mise à jour est le meilleur moyen d'effectuer des correspondances d'ensembles à distance si leurs modifications ont été précédemment enregistrées par le logiciel Sun SNDR.
- La répétition de la resynchronisation est une forme de synchronisation de mise à jour utilisée pour les simulations de reprise après sinistre et pour d'autres applications pour lesquelles les mises à jour tests doivent être annulées. Le Chapitre 4 décrit le mécanisme à utiliser dans des circonstances données. Lorsque plusieurs volumes exigent une synchronisation, le logiciel Sun SNDR peut tenter simultanément plusieurs de ces techniques.

Démarrage : Résumé des tâches

TABLEAU 1-2 récapitule les différentes étapes et tâches permettant de commencer avec le logiciel Sun SNDR.

TABLEAU 1-2 Résum	é des	tâches	de	démarrage
-------------------	-------	--------	----	-----------

Tâche		Voir cette section ou chapitre		
1.	Revoir les commandes Sun SNDR et fichiers de prise en charge requis.	Chapitre 2 et Chapitre 3		
2.	Définir les sites principal et secondaire.			
3.	Sélectionner les volumes pour les opérations du logiciel Sun SNDR.	"Capacité requise pour les volumes" à la page 5 "Ensembles de volumes un-à-plusieurs et à connexion multiple entre deux nœuds" à la page 6		
4.	Activer le logiciel Sun SNDR pour les volumes sélectionnés.	"Activation du logiciel Sun SNDR" à la page 28		
5.	Exécuter la copie, la mise à jour et les autres opérations de Sun SNDR sur les volumes.	"Résumé des paramètres et des options de commande" à la page 20		
		"Synchronisation avancée complète : Première création d'images dupliquées" à la page 64		
		Chapitre 4 pour des scénarios de reprise		
6.	Vérifier l'état des volumes.	"Affichage de l'état de l'ensemble de volumes et du groupe E/S " à la page 41"		
		"Affichage d'une liste des noms de groupes et ensembles de volumes en cours" à la page 42		
		"Statistiques du logiciel Sun SNDR et de Storage Cache : La commande scmadm" à la page 51		

Fichiers de configuration et bitmaps

Ce chapitre décrit la spécification d'un fichier de configuration de Sun SNDR version 3.0 et la conversion de fichiers de configuration depuis la version 2.0. Il aborde également des considérations sur les bitmaps et sur leur création.

Ce chapitre comprend les rubriques suivantes :

- "Utilisation d'un fichier de configuration" à la page 14
- "Fichiers de configuration de la version 2.0" à la page 15
- "Bitmaps" à la page 16
- "Utilisation de plus de 64 ensembles de volumes du logiciel Sun SNDR" à la page 17

Utilisation d'un fichier de configuration

Lorsque vous activez le logiciel Sun SNDR à l'aide de la commande /usr/opt/SUNWesm/sbin/sndradm, vous pouvez spécifier un fichier de configuration facultatif contenant des informations sur l'ensemble de volumes : volumes, hôtes principal et secondaire, bitmaps, mode d'exploitation de Sun SNDR, etc. Vous pouvez également introduire ces informations à partir de la ligne de commande.

Les champs pour le fichier de configuration spécifié utilisant l'option -f *fichier-config* sont identiques à ceux de *l'ensemble-SNDR* décrit à la section "Résumé des paramètres et des options de commande" à la page 20 :

phost pdev pbitmap shost sdev sbitmap ip {sync|async} [g nom-groupe-es][C repère]

Voir le TABLEAU 2-1 See the rdc.cf man page for more information about this configuration file format

Hôte principal	Serveur sur lequel se trouve le volume principal.
Périphérique principal	Partition du volume principal à copier. Ne spécifiez que des noms de chemin d'accès complets (par exemple, /dev/dsk/c0t1d02s4).
Bitmap principal	Partition du volume dans lequel le bitmap (journaux du scoreboard) de la partition principale est stocké. Ne spécifiez que les noms de chemin d'accès complets.
Hôte secondaire	Serveur sur lequel se trouve le volume secondaire.
Périphérique secondaire	Partition du volume principal à copier. Ne spécifiez que les noms de chemin d'accès complets.
Bitmap secondaire	Partition de volume dans lequel le bitmap (journaux du scoreboard) de la partition secondaire est stocké. Ne spécifiez que les noms de chemin d'accès complets.
Protocole	Protocole de transfert réseau. Specifiez ip.
Mode	{sync async} mode d'exploitation de Sun SNDR.
	sync est le mode pour lequel l'opération E/S n'est pas confirmée comme étant terminée tant que le volume distant n'a pas été mis à jour.
	async est le mode pour lequel l'opération E/S sur l'hôte principal est confirmée comme étant terminée avant la mise à jour du volume distant.
Options	[g nom-groupe-es] [C repère] Vous pouvez spécifier un nom de groupe E/S à l'aide du caractère g. Lors de l'exécution dans un environnement Sun Cluster version 3.0, un repère de groupe de ressources cluster peut être spécifié à l'aide du caractère C.

TABLEAU 2-1 Champs de format de fichiers de configuration facultatifs

Fichiers de configuration de la version 2.0

Si vous effectuez une mise à jour de la version 2.0 de Sun SNDR à la version 3.0, le logiciel convertit vos fichiers de configuration version 2.0 au dernier format pendant l'installation. Le logiciel Sun SNDR version 2.0 utilise trois fichiers de configuration :

- Le fichier de configuration par défaut nommé /etc/opt/SUNWrdc/rdc.cf est utilisé pour spécifier tous les volumes sous le contrôle de Sun SNDR. Vous pouvez également créer un fichier de configuration personnalisé en fonction de la connexion de votre serveur et des plans de reprise en cas de sinistre dans le logiciel Sun SNDR version 2.0 ; si ce fichier de configuration personnalisé est nommé /etc/opt/SUNWrdc/rdc.cf, la procédure d'installation de Sun SNDR 3.0 l'utilisera. (Si son nom n'est pas rdc.cf, insérez cette information dans le fichier rdc.cf pour pouvoir l'utiliser dans la version 3.0.)
- Le fichier de configuration /etc/opt/SUNWrdc/rdc_ii.cf est utilisé pour indiquer tous les volumes secondaires sur lesquels le logiciel Sun StorEdge Instant Image a été activé par le script rdc_ii_enable.
- Le fichier d'interface du pilote Storage Volume (SV) /etc/opt/SUNWspsv/sv.cf est utilisé pour placer les volumes de Sun SNDR sous le contrôle de SV.

Sun SNDR 3.0 permet d'utiliser les mêmes volumes qu'avec la version 2.0, tel que spécifié dans les fichiers de configuration rdc.cf, rdc_ii.cf et sv.cf.

Lorsque vous la supprimez, la procédure de suppression utilisant pkgrm(1M) conserve les fichiers de configurationrdc.cf, rdc_ii.cf et sv.cf à leur emplacement d'origine. Lorsque la procédure d'installation du logiciel Sun SNDR version 3.0 les trouve dans leur emplacement d'origine, elle les convertit en vue de leur utilisation avec la version 3.0.

Bitmaps

Remarque – Après toute modification du fichier /usr/kernel/drv/rdc.conf, faites redémarrer le serveur.

Le logiciel Sun SNDR utilise des périphériques en mode caractères ordinaires pour stocker les bitmaps. Ces périphériques en mode caractères doivent être stockés sur un autre disque que celui contenant les données. Configurez RAID (comme des partitions mises en miroir) pour ces périphériques bitmap et assurez-vous que les membres mis en miroir ne sont pas stockés sur le même disque que les données.

Dans un environnement en grappes, un bitmap ne peut figurer que sur un volume. Dans ce cas, le volume bitmap doit faire partie du même groupe de disques ou groupe de ressources cluster que le volume de données principal ou secondaire correspondant.

Un bitmap conservé sur le disque peut résister en cas d'arrêt de fonctionnement du système, en fonctin du paramètre de rdc_bitmap_mode dans /usr/kernel/drv/rdc.conf. Par exemple :

```
# rdc_bitmap_mode
```

- Définit le mode de l'opération RDC bitmap, les valeurs acceptables sont:

- # 0- autodétection du mode bitmap en fonction de l'état de SDBC (par défaut).
- # 1- force l'écriture du bitmap pour chaque opération d'écriture, pour qu'une # resynchronisation de mise à jour puisse être exécutée après un arrêt de # fonctionnement ou une réinitialisation.
- # 2- écriture du bitmap à l'arrêt uniquement, pour qu'une resynchronisation # complète soit requise après un arrêt de fonctionnement, mais qu'une # resynchronisation mise à jour soit requise après une réinitialisation.

rdc_bitmap_mode=0;

#

Si votre serveur est configuré dans un environnement en grappes, définissez le mode bitmap sur 1. S'il ne l'est pas, vous pouvez aussi définir le mode bitmap sur 1 pour améliorer la reprise sur erreur.

Taille requise pour les bitmaps

La taille d'un bitmap peut être calculée à l'aide de la formule suivante :

■ 1 Ko + 4 Ko par Go d'espace de stockage sur périphérique

Par exemple, un périphérique de données de 2 Go nécessite un bitmap d'une taille de 9 Ko. (Vous pouvez créer des bitmaps d'une taille supérieure à celle calculée. En outre, arrondissez les nombres fractionnels de giga-octets au gigo-octet supérieur.)
Utilisation de plus de 64 ensembles de volumes du logiciel Sun SNDR

Remarque – Après toute modification du fichier /usr/kernel/drv/rdc.conf, faites redémarrer le serveur.

Si vous configurez plus de 64 ensembles de volumes du logiciel Sun SNDR, vous devez modifier le champ rdc_max_sets du fichier /usr/kernel/drv/rdc.conf sur chaque machine exécutant le logiciel Sun SNDR. Le nombre par défaut d'ensembles de volumes configurés est 64.

Par exemple, pour utiliser 128 ensembles, modifiez le fichier comme suit ; remarquez le point-virgule (;) à la fin du champ rdc_max_sets :

```
#
# rdc_max_sets
# - Configure le nombre maximum d'ensembles RDC pouvant être
# activés sur cet hôte. Le nombre maximum réel d'ensembles
# pouvant être activé correspondra au minimum de cette valeur
# et nsc_max_devices (voir nsctl.conf) au moment où le module
# noyau rdc est chargé.
#
rdc_max_sets=128;
```

Commandes du logiciel Sun SNDR



Attention – N'installez et n'utilisez pas les logiciels noyau et de services de données Sun StorEdge Version 3.0 sur des serveurs dans un environnement Sun Cluster 3.0. **Le logiciel Version 3.0 ne peut pas co-exister avec l'environnement Sun Cluster 3.0.** Le logiciel Version 3.0 **peut** co-exister avec l'environnement Sun Cluster 2.2, où il n'interférera pas avec le basculement. Les logiciels noyau et de services de données de la Version 3.0 sont " cluster aware " dans l'environnement Sun Cluster 3.0 Update 1 et offrent une grande disponibilité du logiciel Sun StorEdge.

Remarque – Pour utiliser le logiciel Sun SNDR, vous devez être le superutilisateur.

Ce chapitre décrit les commandes de Sun SNDR disponibles à partir de la ligne de commande /usr/opt/SUNWesm/sbin/sndradm. Le Chapitre 4 décrit l'utilisation des commandes dans divers scénarios de récupération de données.

Ce chapitre comprend les rubriques suivantes :

- "Résumé des paramètres et des options de commande" à la page 20
- "Activation du logiciel Sun SNDR" à la page 28
- "Désactivation du logiciel Sun SNDR" à la page 30
- "Ajout et suppression de volumes du logiciel Instant Image" à la page 32
- "Démarrage d'une synchronisation complète (copie entre volumes)" à la page 34
- "Démarrage d'une resynchronisation (mise à jour entre volumes)" à la page 36
- "Attente de la fin d'une synchronisation" à la page 38
- "Arrêt des opérations du logiciel Sun SNDR et démarrage de l'enregistrement" à la page 39
- "Attribution d'un nouveau scoreboard à un ensemble de volumes" à la page 40
- "Affichage de l'état de l'ensemble de volumes et du groupe E/S" à la page 41

- "Affichage d'une liste des noms de groupes et ensembles de volumes en cours" à la page 42
- "Affichage de l'état de la liaison" à la page 43
- "Déplacement d'un ensemble de volumes vers un autre groupe E/S" à la page 44
- "Mise à jour de la configuration de l'ensemble de volumes" à la page 45
- "Mise à jour du nom de repère de cluster de disques" à la page 46
- "Réinitialisation du mode de duplication d'un ensemble de volumes" à la page 47
- "Inversion de l'état d'autosynchronisation du logiciel Sun SNDR" à la page 49
- "Définition de la file d'attente asynchrone" à la page 50
- "Statistiques du logiciel Sun SNDR et de Storage Cache : La commande scmadm" à la page 51

Résumé des paramètres et des options de commande

La commande /usr/opt/SUNWesm/sbin/sndradm utilise les options du TABLEAU 3-2 et les paramètres du TABLEAU 3-3.

Remarque – Si vous utilisez une commande sans spécifier d'arguments d'ensemble de volumes, elle s'applique à tous les ensembles de volumes Sun SNDR.

Fichier journal

Le fichier /var/opt/SUNWesm/ds.log contient les messages d'enregistrement d'opérations pour les commandes Sun SNDR.

Compatibilité des commandes avec la version 2.0

En général, la commande sndradm du logiciel Sun SNDR version 3.0 est compatible avec la commande rdcadm de la version 2.0. La commande sndradm de la version 3.0 est également liée à la commande rdcadm, si bien que, si vos scripts font référence à la commande rdcadm, le logiciel de la version 3.0 utilisera la commande sndradm pour effectuer les opérations spécifiées. TABLEAU 3-1 indique les cas dans lesquels les commandes des deux versions sont différentes. La commande de la version 3.0 offre plus d'options et de capacités, telles que la possibilité de fonctionner sur des groupes d'ensembles de volumes.

Logiciel Sun SNDR version 2.0	Logiciel Sun SNDR version 3.0	Différence
rdcadm, toutes options	sndradm et rdcadm, toutes options	Si vous utilisez une option et ne spécifiez pas un <i>ensemble-SNDR</i> :
		La version 2.0 applique la commande à tous les <i>ensembles-SNDR</i> du fichier rdc.cf ou à ceux qui sont spécifiés par -f fichier-config
		La version 3.0 l'applique à tous les ensembles-SNDR activés ou à ceux qui sont spécifiés par -f fichier-config
rdcadm -a <i>valeur</i>	sndradm -a {on off}	Version 2.0 : <i>valeur</i> est 0 (off) ou 1 (on)
	522)	Version 3.0 : spécifiez on ou off au lieu de 0 ou 1
rdcadm -A	sndradm -P	Version 2.0 : indique l'état d'autosynchronisation
		Version 3.0 : affiche des informations détaillées sur tous les <i>ensembles-SNDR</i>

TABLEAU 3-1 Commandes rdcadm et :	<pre>sndradm:</pre>	différences	entre les	versions	2.0 et	t <mark>3.0 d</mark> ı	ı
logiciel Sun SNDR							

Opérations de groupes E/S et commandes de Sun SNDR

L'ajout d'ensembles de volumes Sun SNDR à un groupe E/S permet d'appliquer une même commande à tous les ensembles du ou des groupes E/S spécifiés, sans l'appliquer aux autres ensembles de volumes. La plupart des commandes permettent d'effectuer des opérations de groupe et les exécutent lorsque vous intégrez -g nom-groupe-es dans la syntaxe de la commande.

Les opérations effectuées sont indépendantes les unes des autres, c'est-à-dire que celles réalisées sur le groupe E/S A de l'ensemble de volumes 1 sont indépendantes de celles effectuées sur le groupe E/S A de l'ensemble de volumes 2.

Si une opération échoue sur un ou plusieurs ensembles de volumes dans un groupe E/S, l'état des données sur les volumes des ensembles de volumes du groupe E/S est inconnu. Pour y remédier :

- Corrigez tous les problèmes connus concernant les ensembles défaillants.
- Exécutez de nouveau la commande sur le groupe E/S entier ou sur les ensembles de volumes individuels défaillants.

Si l'opération réussit, le groupe E/S et l'ensemble de volumes reprennent un état normal ; autrement dit, les données stockées sur tous les volumes dupliqués sont cohérentes.

Commandes Sun SNDR et opérations Sun Cluster



Attention – N'installez et n'utilisez pas les logiciels noyau et de services de données Sun StorEdge Version 3.0 sur des serveurs dans un environnement Sun Cluster 3.0. **Le logiciel Version 3.0 peut pas co-exister avec l'environnement Sun Cluster 3.0.** Le logiciel Version 3.0 **peut** co-exister avec l'environnement Sun Cluster 2.2, où il n'interférera pas avec le basculement. Les logiciels noyau et de services de données de la Version 3.0 sont " cluster aware " dans l'environnement Sun Cluster 3.0 Update 1 et offrent une grande disponibilité du logiciel Sun StorEdge.

Vous pouvez utiliser les options C *repère* et –C *repère* décrites au TABLEAU 3-2 dans un environnement Sun Cluster 3.0 Update 1 uniquement. Si, par mégarde, vous utilisez ces options dans un environnement sans grappes, l'opération Sun SNDR ne s'exécute pas.

Format du fichier de configuration à l'aide de -f *fichier-config*

Les champs du fichier de configuration spécifiés à l'aide de l'option -f sont identiques à ceux de l'*ensemble-SNDR* décrits à la section "Options de commande" à la page 23 :

phost pdev pbitmap shost sdev sbitmap ip {sync|async} [g nom-groupe-es] [C repère]

Reportez-vous à la section "Utilisation d'un fichier de configuration" à la page 14 et à la page du manuel rdc.cf pour plus d'informations.

TABLEAU 3-2 Options de commande

Option	Définition
-n	N'avertit pas l'utilisateur après le lancement d'une opération du logiciel Sun SNDR à l'aide de la commande sndradm. L'opération par défaut consiste à avertir et demander une réponse. Par exemple, après le démarrage d'une synchronisation complète à partir des volumes principaux sur les volumes secondaires, le logiciel Sun SNDR demande si vous souhaitez Overwrite secondary with primary? (Y/N) [N].
−£ fichier-config	Spécifie un fichier de configuration qui définit les ensembles de volumes du logiciel Sun SNDR. Si vous ne spécifiez pas de <i>fichier-config</i> , d' <i>ensemble-SNDR</i> ni de <i>nom-ensemble</i> , la commande agit sur tous les ensembles de volumes.
ensemble-SNDR	Spécifie les informations complètes sur la configuration des ensembles du logiciel Sun SNDR. Si aucun <i>ensemble-SNDR</i> n'est spécifié sur la ligne de commande, les informations sont extraites d'un fichier de configuration spécifié à l'aide de l'option $-f$ <i>fichier-config</i> . Le format <i>ensemble-SNDR</i> se présente comme suit :
phost pdev pbitmap	o shost sdev sbitmap ip {sync async} [g nom-groupe-es] [C repère]
	phost – Serveur sur lequel réside le volume principal.
	<i>pdev</i> – Partition du volume principal à copier. Ne spécifiez que des noms de chemin d'accès complets ; par exemple, /dev/rdsk/c0t1d02.
	<i>pbitmap</i> – Fichier ou partition du volume dans lequel le bitmap (journal du scoreboard) de la partition principale est stocké. Ne spécifiez que des noms de chemin d'accès complets ; par exemple, /dev/rdsk/c0t1d02.
	shost – Serveur sur lequel réside le volume secondaire.
	<i>sdev</i> – Partition du volume secondaire. Ne spécifiez que des noms de chemin d'accès complets ; par exemple, /dev/rdsk/c0t1d02.
	<i>sbitmap</i> – Fichier ou partition du volume dans lequel le bitmap (journal du scoreboard) de la partition secondaire est stocké. Ne spécifiez que des noms de chemin d'accès complets : par exemple. /dev/rdsk/c0t1d02

TABLEAU 3-2 Options de commande (suite)

Option	Définition
	ip - Spécifie le protocole réseau
	sync async - Mode d'utilisation du logiciel Sun SNDR. sync est le mode du logiciel Sun SNDR pour lequel l'opération E/S n'est pas confirmée comme étant terminée tant que le volume distant n'a pas été mis à jour. async est le mode du logiciel Sun SNDR pour lequel l'opération E/S de l'hôte principal est confirmée comme étant terminée avant la mise à jour du volume distant.
	g <i>nom-groupe-es</i> – Spécifie le groupe E/S auquel appartient l'ensemble de volumes.
	Vous pouvez utiliser les options C repère et -C repère dans un environnement Sun Cluster 3.0 Update 1 uniquement. Si, par mégarde, vous utilisez ces options dans un environnement sans grappes, l'opération Sun SNDR ne s'exécute pas.
	C <i>repère</i> – Pour les opérations dans un environnement Sun Cluster 3.0 Update 1 uniquement.
	C <i>repère</i> spécifie le nom du groupe de disques ou le repère de ressource des données locales et des volumes bitmap lorsqu'il n'est pas suggéré par le nom du volume. (Par exemple, /dev/rdsk/md/dg/vol et /dev/vx/rdsk/dg/vol indiquent tous deux un groupe de disques intitulé dg.) Il incombe à l'utilisateur de veiller à ce que le repère de cluster indiqué au logiciel Sun SNDR corresponde à un repère de groupe de ressources cluster approprié et de maintenir à jour tous les services de données installés en cas de reconfigurations des groupes de ressources cluster.
nom-ensemble	Nom de l'ensemble de volumes Sun SNDR attribué par le logiciel Sun SNDR. Le logiciel Sun SNDR attribue le nom d'ensemble de volumes par défaut <i>shost:sdev</i> , où <i>shost</i> correspond au nom de l'hôte secondaire et <i>sdev</i> au nom de la partition du volume secondaire, séparés par deux points (:).
-g nom - groupe-es	Nom du groupe E/S contenant tous les ensembles de volumes du logiciel Sun SNDR.
	En spécifiant –g <i>nom-groupe-es</i> , vous limitez les opérations effectuées sur les ensembles dans le groupe <i>nom-groupe-es</i> .
−C repère	Vous pouvez utiliser les options ⊂ <i>repère</i> et –⊂ <i>repère</i> dans un environnement Sun Cluster 3.0 Update 1 uniquement. Si, par mégarde, vous utilisez ces options dans un environnement sans grappes, l'opération Sun SNDR ne s'exécute pas.
	En spécifiant –c <i>repère</i> , vous limitez les opérations effectuées sur les ensembles dans le repère de ressources cluster indiqué par <i>repère.</i>

Opération	Commande	Pour des informations détaillées, voir :
Activer le logiciel Sun SNDR pour l'ensemble spécifié (synchronisation non requise).	sndradm -E	"Activation du logiciel Sun SNDR" à la page 28
Activer le logiciel Sun SNDR pour l'ensemble spécifié (synchronisation requise).	sndradm -e	"Activation du logiciel Sun SNDR" à la page 28
Désactiver le logiciel Sun SNDR pour l'ensemble spécifié.	sndradm -d	"Désactivation du logiciel Sun SNDR" à la page 30
Ajouter ou supprimer un groupe de volumes du logiciel Sun StorEdge Instant Image pour l'utiliser avec le logiciel Sun SNDR.	sndradm -I	"Ajout et suppression de volumes du logiciel Instant Image" à la page 32
Copier tout le contenu du volume principal sur le volume secondaire ; cette opération est également appelée <i>synchronisation complète.</i>	sndradm -m	"Démarrage d'une synchronisation complète (copie entre volumes)" à la page 34
Copier tout le contenu du volume secondaire sur le volume principal ; cette opération est également appelée <i>synchronisation inverse complète.</i>	sndradm -m -r	"Démarrage d'une synchronisation complète (copie entre volumes)" à la page 34
Mettre à jour uniquement les données modifiées du volume principal sur le volume secondaire ; cette opération est également appelée <i>synchronisation de</i> <i>mise à jour</i> ou <i>resynchronisation</i> .	sndradm -u	"Démarrage d'une resynchronisation (mise à jour entre volumes)" à la page 36
Mettre à jour uniquement les données modifiées du volume secondaire sur le volume principal ; cette opération est également appelée synchronisation inverse ou mise à jour inverse.	sndradm -u -r	"Démarrage d'une resynchronisation (mise à jour entre volumes)" à la page 36
Attendre la fin d'une opération de synchronisation.	sndradm -w	"Attente de la fin d'une synchronisation" à la page 38
Afficher la syntaxe de commande et les informations sur la version de Sun SNDR à partir de l'invite de commande.	sndradm -h sndradm -v	Résultat de l'entrée de cette commande à l'invite de commande
Afficher l'état du logiciel Sun SNDR.	sndradm -p	"Affichage de l'état de
	sndradm -P	l'ensemble de volumes et du groupe E/S" à la page 41"
Afficher les noms de l'ensemble de volumes et du groupe E/S du logiciel Sun SNDR.	sndradm -i	"Affichage d'une liste des noms de groupes et ensembles de volumes en cours" à la page 42
Afficher l'état de la liaison qui connecte les systèmes exploitant le logiciel Sun SNDR.	sndradm -H	"Affichage de l'état de la liaison" à la page 43

TABLEAU 3-3 Tâches du logiciel Sun SNDR et paramètres de commande connexes

Opération	Commande	Pour des informations détaillées, voir :
Modifier le scoreboard d'un ensemble de volumes.	sndradm -R b	"Attribution d'un nouveau scoreboard à un ensemble de volumes" à la page 40
Réinitialiser le mode de duplication d'un ensemble de volumes.	sndradm -R m {sync async}	"Réinitialisation du mode de duplication d'un ensemble de volumes" à la page 47
Définir la file d'attente asynchrone.	sndradm -W sndradm -F	"Définition de la file d'attente asynchrone" à la page 50
Arrêter la duplication Sun SNDR et enregistrer les scoreboards.	sndradm -l	"Arrêt des opérations du logiciel Sun SNDR et démarrage de l'enregistrement" à la page 39
Inverser l'état d'autosynchronisation.	sndradm -a {on off}	"Inversion de l'état d'autosynchronisation du logiciel Sun SNDR" à la page 49
Déplacer tous les ensembles SNDR spécifiés vers un autre groupe.	sndradm -R g	"Déplacement d'un ensemble de volumes vers un autre groupe E/S" à la page 44
Mettre à jour ou reconfigurer les ensembles de volumes du logiciel Sun SNDR.	sndradm -R -f <i>fichier-config</i>	"Mise à jour de la configuration de l'ensemble de volumes" à la page 45
Mettre à jour ou reconfigurer le nom de groupe de disques ou le repère de ressource cluster.	sndradm -R C	"Mise à jour du nom de repère de cluster de disques" à la page 46

TABLEAU 3-3 Tâches du logiciel Sun SNDR et paramètres de commande connexes (suite)

A partir de quel hôte exécuter les commandes ?

Certaines commandes ou situations de synchronisation nécessitent l'exécution d'une commande à partir de l'hôte principal, secondaire ou les deux. Reportez-vous au TABLEAU 3-4.

Tâche	Commande exécutée à partir de	Commentaires
Attribuer un nouveau bitmap à un ensemble de volumes.	Hôtes principal et secondaire	Exécutez tout d'abord cette commande sur l'hôte où le nouveau bitmap réside et est attribué, puis sur l'autre hôte.
Désactiver le logiciel Sun SNDR.	Hôte principal ou secondaire	Vous pouvez désactiver un hôte, laisser l'autre activé, puis ré-activer le premier.
	Hôtes principal et secondaire	Effectuez cette opération sur les deux hôtes si vous supprimez un ensemble de volumes.
Activer le logiciel Sun SNDR.	Hôtes principal et secondaire	Lorsque vous activez le logiciel Sun SNDR pour la première fois, exécutez cette commande à partir des deux hôtes.
Synchronisation avancée ou inverse complète (copie).	Hôte principal	Assurez-vous que les deux hôtes sont activés.
Synchronisation avancée ou inverse (mise à jour).	Hôte principal	Assurez-vous que les deux hôtes sont activés.
Journal.	Hôte principal	N'effectuez cette opération que sur l'hôte principal si une synchronisation est en cours.
		Effectuez-la sur l'hôte secondaire si l'hôte principal est défaillant.
	Hôte principal ou secondaire	Effectuez cette opération sur l'un ou l'autre des hôtes si aucune synchronisation n'est en cours.
Inverser l'état d'autosynchronisation.	Hôte principal	
Mettre à jour un groupe E/S.	Hôtes principal et secondaire	

TABLEAU 3-4 A partir de quel hôte exécuter les commandes

Activation du logiciel Sun SNDR

Remarque – Lorsque vous activez le logiciel SNDR pour la première fois, vous devez l'activer sur les hôtes principal et secondaire.

Ces commandes permettent d'activer l'ensemble de volumes SNDR et de démarrer l'enregistrement du scoreboard. Ces commandes permettent également de créer des ensembles un-à-plusieurs et à connexion multiple entre deux nœuds. Reportez-vous à la section "Ensembles de volumes un-à-plusieurs et à connexion multiple entre deux nœuds" à la page 6.

Lorsque vous activez le logiciel Sun SNDR à l'aide de la commande sndradm –e ou sndradm –E, il est activé pour l'*ensemble-SNDR* spécifié et le groupe E/S en option. Ces commandes permettent également d'ajouter des ensembles de volumes à des groupes E/S lorsque vous spécifiez le –g *nom-groupe-es* comme faisant partie des options *ensemble-SNDR*.

Utilisation d'un nom d'ensemble de volumes

Lorsque vous activez un ensemble pour la première fois, le logiciel Sun SNDR attribue le nom d'ensemble de volumes par défaut *shost:sdev*, où *shost* correspond au nom de l'hôte secondaire et *sdev* à celui de la partition du volume secondaire, séparés par deux points (:). Le nom de l'ensemble de volumes est désigné dans ce document par *nom-ensemble*.

Une fois ces commandes exécutées, vous pouvez utiliser le nom *shost:sdev* pour un ensemble de volumes chaque fois que vous exécutez une commande SNDR, au lieu de spécifier les informations complètes sur les hôtes principal et secondaire, le volume et le bitmap.

sndradm -e

Cette commande permet au scoreboard d'indiquer la nécessité d'une resynchronisation complète entre les volumes et permet l'enregistrement du scoreboard. Elle ajoute également le volume local au contrôle du pilote Storage Volume (SV) ; le volume de scoreboard bitmap est également ajouté au pilote SV.

Syntaxe

sndradm -e [-g nom-groupe-es] [-C repère] [-n] {-f fichier-config | ensemble-SNDR}



Attention – Avant d'utiliser sndradm -E, vérifiez que les volumes sont déjà synchronisés par un autre moyen que le logiciel Sun SNDR (par exemple, en restaurant les volumes à partir d'une bande ou d'un autre support). Si les volumes ne sont pas synchronisés avant que la commande soit utilisée, le volume secondaire ou cible contiendra des données incohérentes.

Cette commande annule l'enregistrement du scoreboard pour indiquer que les volumes spécifiés sont complètement synchronisés et permet l'enregistrement du scoreboard. Elle ajoute également l'ensemble de volumes local au contrôle du pilote Storage Volume (SV) ; le volume de scoreboard bitmap est également ajouté au pilote SV.

Syntaxe

sndradm -E [-g nom-groupe-es] [-C repère] [-n] {-f fichier-config | ensemble-SNDR}

Désactivation du logiciel Sun SNDR

Remarque – Reportez-vous aussi à la section "Pour supprimer les volumes du contrôle de SV et de la configuration de Sun StorEdge" à la page 31.

Utilisez la commande sndradm -d si les volumes principal et secondaire ne nécessitent plus d'être associés l'un à l'autre en tant qu'ensembles de volumes du logiciel Sun SNDR.

Cette commande élimine tous les journaux de scoreboard Sun SNDR actifs. Reportez-vous à la section "Activation du logiciel Sun SNDR" à la page 28 pour ré-activer la duplication Sun SNDR et "Démarrage d'une synchronisation complète (copie entre volumes)" à la page 34 pour ré-établir des ensembles dupliqués identiques.

sndradm -d

Lorsque vous exécutez cette commande, le logiciel Sun SNDR achève tous les services de duplication entre les volumes principal et secondaire spécifiés et interrompt la relation entre ces ensembles de volume. Elle annule également tous les enregistrements actifs du scoreboard qui indiquent les différences provisoires entre les volumes principal et secondaire.

Remarque – Cette commande supprime également les informations pour l'ensemble spécifié à partir des services de données de Sun StorEdge.

Syntaxe

sndradm -d [-g nom-groupe-es] [-C repère] [-n] [-f fichier-config | ensemble-SNDR |
nom-ensemble]

Pour supprimer les volumes du contrôle de SV et de la configuration de Sun StorEdge

Les commandes Sun SNDR sndradm -e et sndradm -E ajoutent automatiquement des volumes configurés à la configuration du pilote Storage Volume (SV). Pendant la désactivation des volumes Sun SNDR, les volumes ne sont pas automatiquement supprimés de la configuration de Sun StorEdge. En outre, vous pourriez supprimer accidentellement des volumes activés en utilisant la commande svadm -d du pilote SV de Sun StorEdge.

La commande svadm n'a actuellement pas de dispositif de contrôle pour éviter qu'un volume configuré soit supprimé d'un ensemble de volumes Sun SNDR actif. Avant de supprimer un volume, assurez-vous qu'il n'est pas configuré en utilisant la commande sndradm -i afin d'afficher les informations des volumes. Si les volumes n'y figurent pas, ils peuvent être supprimés sans risque.

- 1. Désactivez les volumes dans le logiciel Sun StroEdge à l'aide de la commande sndradm -d.
- 2. Supprimez les volumes du contrôle de SV à l'aide de la commande svadm -d.

Ajout et suppression de volumes du logiciel Instant Image

La commande sndradm -I permet d'ajouter ou de supprimer des volumes d'Instant Image pour les utiliser avec des ensembles de volumes Sun SNDR activés. Vous pouvez utiliser cette commande sur les hôtes principal et secondaire pour fournir une protection des données lors d'opération de mise à jour de la synchronisation avancée ou inverse. Cette commande permet également d'offrir une protection des données durant une resynchronisation automatique ; reportez-vous à la section "Autosynchronisation avec le logiciel Instant Image configuré" à la page 69.

Remarque – Utilisez la commande sndradm –e pour activer préalablement les ensembles de volumes Sun SNDR. Cette commande est décrite dans la section "Activation du logiciel Sun SNDR" à la page 28

sndradm -I a

Cette commande ajoute une entrée de groupe de volumes d'Instant Image aux services de données sous un format identique à celui du fichier rdc_ii.cf utilisé avec le logiciel Sun SNDR version 2.0. (Reportez-vous à la section "Fichiers de configuration de la version 2.0" à la page 15.)

Syntaxe

sndradm -I a vol-maître vol-double vol-bitmap

où *vol-maître, vol-double* et *vol-bitmap* sont les chemins d'accès complets vers les nœuds des périphériques en mode caractères pour les volumes d'Instant Image configurés. Consultez le *Guide de l'administrateur système Sun StorEdge Instant Image 3.0* pour plus d'informations.

Remarque – Avant que le démon /usr/opt/SUNWrdc/lib/sndrsyncd n'effectue une synchronisation de mise à jour après une défaillance de la liaison réseau ou de la machine, il crée une entrée de groupe de volumes d'Instant Image correspondante. Une fois la mise à jour terminée, vous pouvez supprimer cette entrée à l'aide de la commande /usr/opt/SUNWscm/sbin/iiadm -d. Toutefois, ne supprimez pas cette entrée de façon à ce que le démon puisse l'utiliser pour des resynchronisations ultérieures impliquant le logiciel Instant Image. Reportez-vous à la section "Autosynchronisation avec le logiciel Instant Image configuré" à la page 69.

sndradm -I d

Cette commande supprime une entrée de groupe de volumes d'Instant Image des services de données.

Syntaxe

sndradm -I d vol-maître vol-double vol-bitmap

où *vol-maître, vol-double* et *vol-bitmap* sont les chemins d'accès complets vers les nœuds des périphériques en mode caractères pour les volumes d'Instant Image configurés. Consultez le *Guide de l'administrateur système de Sun StorEdge Instant Image 3.0* pour plus d'informations.

Démarrage d'une synchronisation complète (copie entre volumes)

Remarque — Si une synchronisation lancée par les commandes sndradm —m ou sndradm —m —r est interrompue, utilisez la commande de mise à jour sndradm —u pour la terminer. Utilisez /usr/opt/SUNWscm/sbin/scmadm —S pour afficher la progression de la synchronisation.

Utilisez la commande sndradm -m dans tous les cas suivants :

- Le contenu des volumes principal et secondaire est peut-être différent.
- Aucune information sur l'enregistrement du scoreboard n'existe pour resynchroniser progressivement les volumes.
- Le volume principal a le contenu désiré.
- Vous désirez écraser entièrement le contenu du volume secondaire.

Utilisez la commande sndradm -m -r dans tous les cas suivants :

- Le contenu des volumes principal et secondaire est peut-être différent.
- Aucune information sur l'enregistrement du scoreboard n'existe pour resynchroniser progressivement les volumes.
- Le volume secondaire a le contenu voulu.
- Vous désirez écraser entièrement le contenu du volume principal.

sndradm -m

Cette commande permet de lancer une opération de copie intégrale à partir du volume principal sur le volume secondaire. Elle permet également la duplication simultanée à partir du volume principal sur le volume secondaire ; toute nouvelle opération d'écriture sur le volume principal est également dupliquée sur le volume secondaire.

Syntaxe

sndradm -m [-g nom-groupe-es] [-C repère] [-n] [-f fichier-config | ensemble-SNDR |
nom-ensemble]

sndradm -m -r

Cette commande permet de lancer une opération de copie intégrale inverse à partir du volume secondaire sur le volume principal. Elle permet également la duplication à partir du volume principal sur le volume secondaire ; toute nouvelle opération d'écriture sur le volume principal est également dupliquée sur le volume secondaire.

Syntaxe

```
sndradm -m -r [-g nom-groupe-es] [-C repère] [-n] [-f fichier-config
| ensemble-SNDR | nom-ensemble]
```

Remarque – Ne lancez pas l'application principale (comme une application de base de données) qui écrit des données sur les volumes tant que la copie intégrale inverse n'est pas terminée.

Démarrage d'une resynchronisation (mise à jour entre volumes)

Remarque – Si une synchronisation lancée par les commandes sndradm -m ou sndradm -m -r est interrompue, utilisez la commande de mise à jour sndradm -u pour la terminer. Utilisez /usr/opt/SUNWscm/sbin/scmadm -S pour afficher la progression de la synchronisation.

Utilisez la commande sndradm -u dans tous les cas suivants :

- La duplication a été interrompue à l'aide de la commande sndradm -1 ou la liaison a été interrompue, et l'enregistrement du scoreboard était en cours.
- Le volume principal a le contenu désiré.
- Vous souhaitez écraser les segments du volume secondaire qui sont différents du volume principal, comme indiqué dans les journaux du scoreboard.
- Vous tentez de lancer la duplication à partir du volume principal sur le secondaire.

Utilisez la commande sndradm -u -r dans tous les cas suivants :

- La duplication a été interrompue à l'aide de la commande sndradm -1 ou la liaison a été interrompue, et l'enregistrement du scoreboard était en cours.
- Le volume secondaire a le contenu voulu.
- Vous souhaitez écraser les segments du volume principal qui sont différents du volume secondaire, comme indiqué dans les journaux du scoreboard.
- Vous tentez de lancer la duplication à partir du volume principal sur le secondaire.

sndradm -u

Cette commande resynchronise le volume secondaire à partir du volume principal. Elle met à jour le volume secondaire en fonction des modifications basées sur les journaux du scoreboard maintenus alors que la duplication a été interrompue. Elle permet également la duplication simultanée entre les volumes principal et secondaire ; toute nouvelle opération d'écriture sur les volumes principaux est également dupliquée sur les volumes secondaires.

Syntaxe

sndradm -u [-g nom-groupe-es] [-C repère] [-n] [-f fichier-config | ensemble-SNDR |
nom-ensemble]

sndradm -u -r

Conseil – Vous pouvez utiliser cette commande pour répéter les modifications sur le volume principal apportées à une image ponctuelle capturée sur le volume secondaire interrompu.

Cette commande resynchronise le volume principal à partir du volume secondaire. Elle met à jour le volume principal en fonction des modifications basées sur les journaux du scoreboard maintenus alors que la duplication a été interrompue. Elle permet également la duplication simultanée entre les volumes principal et secondaire ; toute nouvelle opération d'écriture sur le volume principal est également dupliquée sur le volume secondaire.

Syntaxe

sndradm -u -r [-g nom-groupe-es] [-C repère] [-n] [-f fichier-config
| ensemble-SNDR | nom-ensemble]

Attente de la fin d'une synchronisation

Utilisez la commande sndradm -w dans l'une des situations suivantes :

- Lorsque vous devez être sûr que l'opération de copie ou de mise à jour est terminée avant d'utiliser une application principale (telle qu'une application de base de données) ou une autre commande du logiciel Sun SNDR sur l'ensemble de volumes ou group E/S spécifié.
- Avant de désactiver un ensemble de volumes, ainsi toute opération d'écriture ou de copie pourra se terminer.
- Appartenance à un script exécutant des commandes du logiciel Sun SNDR.

sndradm -w

Cette commande permet au logiciel Sun SNDR d'attendre la fin d'une opération de synchronisation de copie ou de mise à jour en cours. Elle empêche l'exécution d'une autre commande de Sun SNDR sur l'ensemble de volumes ou groupe E/S spécifié.

Syntaxe

sndradm -w [-g nom-groupe-es] [-C repère] [-n] [-f fichier-config | ensemble-SNDR |
nom-ensemble]

Arrêt des opérations du logiciel Sun SNDR et démarrage de l'enregistrement

 $\label{eq:utilisez} Utilisez \ la \ commande \ {\tt sndradm} \ \ {\tt -l} \ \ pour \ lancer \ l'enregistrement \ de \ l'état \ et \ du \ scoreboard \ sur \ les \ ensembles \ de \ volumes \ et \ groupes \ E/S \ activés.$

Remarque – Pour reprendre les opérations du logiciel Sun SNDR après avoir utilisé la commande sndradm -1, utilisez la commande sndradm -m pour effectuer une resynchronisation complète ou la commande sndradm -u pour effectuer une resynchronisation de mise à jour. Il convient également de remarquer que, lorsque qu'elle est exécutée à partir de l'hôte secondaire, la commande sndradm -1 ne fonctionne pas sur le volume secondaire pour les volumes en cours de synchronisation.

sndradm -1

Cette commande permet d'interrompre la duplication entre les volumes principal et secondaire et de démarrer l'enregistrement du scoreboard sur ces volumes. Le logiciel Sun SNDR poursuit l'enregistrement si les opérations d'un ensemble de volumes ou d'un groupe E/S sont interrompues.

Si tous les ensembles de volumes d'un groupe E/S sont en cours de duplication (c.-à.-d. que les volumes secondaires contiennent une copie ponctuelle valide des volumes principaux correspondants) lorsqu'un ensemble de volumes est en mode d'enregistrement, tous les autres ensembles du groupe passeront automatiquement en mode d'enregistrement. Ce schéma veille à ce que les volumes secondaires contiennent une copie ponctuelle valide.

Syntaxe

sndradm -l [-g nom-groupe-es] [-C repère] [-n] [-f fichier-config | ensemble-SNDR |
nom-ensemble]

Attribution d'un nouveau scoreboard à un ensemble de volumes

Utilisez la commande ${\tt sndradm}$ -R ${\tt b}$ lorsque vous devez attribuer un nouveau scoreboard à un ensemble de volumes.

Conseil – Si vous avez effectué une mise à jour à partir de Sun SNDR version 2.0 et utilisé des fichiers bitmap au lieu de volumes bitmap dans la version 2.0, utilisez cette commande pour affecter de nouveaux *volumes* bitmap principaux et secondaires à l'ensemble de volumes Sun SNDR. Cette commande copie toutes les données du fichier bitmap dans le volume bitmap. Cette procédure est décrite dans le *Guide d'installation de Sun StorEdge Network Data Replicator 3.0*.

sndradm -R b

Cette commande permet d'attribuer un nouveau scoreboard à un ensemble de volumes existant. Vous pouvez modifier les bitmaps sur l'hôte principal ou secondaire. Cette commande copie toutes les données de l'ancien bitmap dans le nouveau bitmap.

Syntaxe

sndradm -R b {p | s} nom-nouveau-bitmap [-g nom-groupe-es] [-C repère] [-n] [-f
fichier-config | ensemble-SNDR | nom-ensemble]

- Pour modifier un bitmap de l'hôte principal, exécutez la commande à partir de l'hôte principal.
- Pour modifier un bitmap de l'hôte secondaire, exécutez la commande à partir de l'hôte secondaire.
- Eventuellement, pour garantir la cohérence du rapport d'état, exécutez la commande à partir des deux hôtes. Par exemple, pour modifier un bitmap de l'hôte secondaire, exécutez tout d'abord la commande à partir de l'hôte secondaire, puis de l'hôte principal.

Affichage de l'état de l'ensemble de volumes et du groupe E/S

Utilisez les commandes sndradm -p et sndradm -P pour afficher des informations sur l'état. Utilisez les options -g nom-groupe-es et -C repère pour filtrer le résultat et n'inclure que les volumes appartenant à nom-groupe-es ou à repère.

sndradm -p

Cette commande affiche un état succinct du logiciel Sun SNDR pour les ensembles de volumes et groupes E/S. Voici un exemple du résultat de cette commande sur l'hôte principal :

```
      # sndradm -p

      /dev/rdsk/c4t96d0s1
      <-</td>
      fast7:/dev/rdsk/c2t0d0s1

      /dev/rdsk/c4t97d0s1
      <-</td>
      fast7:/dev/rdsk/c2t0d0s1

      /dev/rdsk/c4t98d0s1
      <-</td>
      fast7:/dev/rdsk/c2t0d0s1
```

Syntaxe

sndradm -p [-g nom-groupe-es] [-C repère]

sndradm -P

Cette commande affiche un état détaillé du logiciel Sun SNDR pour les ensembles de volumes et groupes E/S. Voici un exemple du résultat de cette commande sur l'hôte principal :

```
# sndradm -P
/dev/rdsk/c4t96d0s1 <- fast7:/dev/rdsk/c2t0d0s1
autosync: off, max q writes: 60, max q fbas: 800, mode: sync
/dev/rdsk/c4t97d0s1 <- fast7:/dev/rdsk/c2t0d0s1
autosync: off, max q writes: 60, max q fbas: 800, mode: sync
/dev/rdsk/c4t98d0s1 <- fast7:/dev/rdsk/c2t0d0s1
autosync: off, max q writes: 60, max q fbas: 800, mode: async
```

Syntaxe

sndradm -P [-g nom-groupe-es] [-C repère]

Affichage d'une liste des noms de groupes et ensembles de volumes en cours

Utilisez la commande sndradm -i pour afficher les noms d'ensembles de volumes et de groupes E/S.

Conseil – Vous pouvez également utiliser le résultat de cette commande pour créer un fichier de configuration en vue de le modifier et de l'utiliser avec la commande sndradm -R -f *fichier-config*.

```
sndradm -i
```

Cette commande permet d'afficher une liste des noms des groupes E/S et d'ensembles de volumes en cours. Voici un exemple du résultat :

```
# sndradm -i
```

fast7 /dev/rdsk/c2t0d0s1 /dev/rdsk/c2t1d0s0 fast8 /dev/rdsk/c4t96d0s1 /dev/rdsk/c6t0d0s4 ip sync fast7 /dev/rdsk/c2t0d0s1 /dev/rdsk/c2t1d0s3 fast8 /dev/rdsk/c4t97d0s1 /dev/rdsk/c6t0d0s6 ip sync fast7 /dev/rdsk/c2t0d0s1 /dev/rdsk/c2t1d0s4 fast8 /dev/rdsk/c4t98d0s1

Notez que le format de la sortie est identique à une entrée d'un fichier-config : phost pdev pbitmap shost sdev sbitmap ip {sync|async}.

Syntaxe

/dev/rdsk/c6t0d0s8 ip async

sndradm -i [-g nom-groupe-es] [-C repère]

Utilisez les options –g *nom-groupe-es* et –C *repère* pour filtrer le résultat et n'inclure que les volumes appartenant au *nom-groupe-es* ou au *repère*.

Affichage de l'état de la liaison

Utilisez la commande sndradm -H pour vérifier l'état de la liaison qui connecte les hôtes principal et secondaire.

Remarque – Utilisez la commande ping(1M) pour un meilleur affichage de l'état de la liaison par sndradm -H.

sndradm -H

Cette commande affiche les noms des machines, les volumes et les volumes bitmap des hôtes principal et secondaire actuellement configurés pour les ensembles sélectionnés. Elle indique également si la liaison entre les machines est active ou inactive. Par exemple :

```
# sndradm -H atm-fred:/dev/vx/rdsk/freddg/sndr_vol01
Report SNDR link health? (Y/N) [N]: y
SNDR : atm-ethel /dev/rdsk/c3t9d0s3 /dev/rdsk/c6t0d0s4
atm-fred /dev/vx/rdsk/freddg/sndr_vol01 /dev/rdsk/c6t0d0s6
Inactive
```

Active indique que les opérations de duplication ou de synchronisation s'effectuent sur la liaison utilisée par l'ensemble de volumes spécifié. Inactive indique que la liaison peut être défaillante ou que tous les ensembles sont en mode d'enregistrement.

Syntaxe

sndradm -H *shost:sdev*

où *shost* correspond au nom de l'hôte secondaire et *sdev* au nom de la partition du volume secondaire, séparés par deux points (:). (Lorsque vous activez un ensemble pour la première fois, le logiciel Sun SNDR attribue un nom d'ensemble de volumes par défaut : *shost:sdev*.)

Si vous ne spécifiez aucun argument, le logiciel Sun SNDR affiche tous les ensembles de volumes configurés ; toutefois, pour des résultats d'affichage optimaux, spécifiez un ensemble de volumes à l'aide de *shost:sdev*.

Déplacement d'un ensemble de volumes vers un autre groupe E/S

Utilisez la commande sndradm -R g pour déplacer des ensembles de volumes vers un autre groupe E/S. Pour déplacer plusieurs ensembles vers un seul *nom-groupe-es*, conservez le même *nom-groupe-es* et spécifiez des *noms-ensemble* différents sur la ligne de commande.

Conseil – Vous pouvez également déplacer tous les ensembles de volumes d'un groupe E/S vers un autre groupe E/S. Utilisez la commande suivante : sndradm -g nom-groupe-es -R g nouveau-groupe-es

Pour déplacer certains ensembles d'un groupe E/S, entrez les informations relatives à l'ensemble de volumes dans un fichier et utilisez l'option -f *fichier-config*.

Conseil – Pour supprimer un ensemble de volumes d'un groupe E/S, utilisez une paire de guillemets afin de spécifier un groupe vide comme suit : sndradm -R g " " {*ensemble-SNDR* | *nom-ensemble*}

Pour supprimer tous les ensembles de volumes d'un groupe E/S : sndradm -R g " " -g nom-groupe-es

Pour supprimer certains ensembles d'un groupe E/S, entrez les informations relatives aux ensembles de volumes dans un fichier et utilisez l'option –f *fichier-config*.

sndradm -R g

Cette commande permet de déplacer des ensemble de volumes vers un autre groupe E/S, en mettant ainsi à jour un groupe E/S existant. Vous devez spécifier au moins un *nom-ensemble*. Effectuez cette commande sur les hôtes principal et secondaire.

Syntaxe

sndradm -R g nom-groupe-es [-g nom-groupe-es] [-C repère] [-n] [-f fichiers-config |ensemble-SNDR | nom-ensemble]

Mise à jour de la configuration de l'ensemble de volumes

Utilisez la commande sndradm -R -f pour modifier les ensembles de volumes en cours sur lesquels des opérations sont effectuées par le logiciel Sun SNDR. Cette commande est utile lorsque vous utilisez un fichier de configuration et y avez effectué des modifications.

Les champs du fichier de configuration spécifiés à l'aide de l'option -f sont identiques à ceux de l'*ensemble-SNDR* décrits dans le TABLEAU 3-2 :

phost pdev pbitmap shost sdev sbitmap ip {sync|async} [g nom-groupe-es] [C
repère]

Reportez-vous à la section "Utilisation d'un fichier de configuration" à la page 14 et à la page du manuel rdc.cf pour plus d'informations.

sndradm-R -f

Cette commande permet de mettre à jour ou de reconfigurer la configuration de l'ensemble de volumes en cours à partir d'un fichier de configuration spécifié.

Syntaxe

sndradm -R -f fichier-config [-g nom-groupe-es] [-C repère] [-n]

Mise à jour du nom de repère de cluster de disques



Utilisez la commande sndradm -R C dans le cas suivant : le nom de groupe de disques ou le repère de ressource cluster n'est pas indiqué par le nom du chemin d'accès du volume. Cette commande n'a aucune incidence sur les volumes distants et ne peut pas être utilisée dans des environnements qui ne sont pas en grappes.

Conseil – Vous pouvez également déplacer tous les ensembles de volumes d'un repère de cluster vers un autre repère. Utilisez la commande comme suit :

sndradm -C repère -R C nouveau-repère

sndradm -R C

Cette commande permet de mettre à jour ou de reconfigurer le nom de groupe de disques ou le repère de ressource cluster en cours du volume local dans un ensemble de volumes. Ici, *repère* est défini comme le nom de groupe de disques ou le repère de ressource cluster.

Syntaxe

sndradm -R C repère [-g nom-groupe-es] [-C repère] [-n] [-f fichier-config |ensemble-SNDR | nom-ensemble]

Réinitialisation du mode de duplication d'un ensemble de volumes

Utilisez la commande ${\tt sndradm}$ ${\tt -R}$ ${\tt m}$ pour changer le mode de duplication d'un ensemble de volumes.

Remarque – Si l'ensemble de volumes fait partie d'un groupe E/S, supprimez l'ensemble de volumes du groupe et changez-en le mode. Vous pouvez supprimer un, plusieurs ou tous les ensembles de volumes d'un groupe à l'aide de la commande sndradm -R g. Reportez-vous à la section "Déplacement d'un ensemble de volumes vers un autre groupe E/S" à la page 44 et à la procédure décrite dans la section "Pour supprimer un ensemble de volumes d'un groupe et changer son mode de duplication" à la page 48.

sndradm-R m

Cette commande permet de reconfigurer le mode de duplication ou de mirroring d'un ensemble de volumes.

Syntaxe

sndradm -R m {sync | async} [-C repère] [-n] [-f fichier-config | ensemble-SNDR |
nom-ensemble]

Considérations

- Groupe E/S en mode mixte : Il est impossible de créer un groupe E/S mixte dans lequel les modes mirroring sont asynchrones pour un ensemble et synchrones pour un autre.
- Spécifications d'ensembles de volumes : Tous les ensembles de volumes d'un groupe E/S doivent disposer des mêmes hôtes principal et secondaire et du même mode mirroring.

 Pour supprimer un ensemble de volumes d'un groupe et changer son mode de duplication

1. Supprimez l'ensemble de volumes de son groupe.

sndradm -R g ""{ensemble-SNDR | nom-ensemble}

2. Changez le mode de duplication de l'ensemble de volumes.

Reportez-vous également à la section "Syntaxe" à la page 47.

sndradm -R m {sync|async} nom-ensemble

3. Si vous le souhaitez, ajoutez les ensembles de volumes modifiés à un groupe E/S. Reportez-vous également à la section "Déplacement d'un ensemble de volumes vers un autre groupe E/S" à la page 44

```
# sndradm -R g nom-groupe-es [-f fichier-config |ensemble-SNDR |
nom-ensemble]
```

Inversion de l'état d'autosynchronisation du logiciel Sun SNDR

Utilisez la commande sndradm -a pour activer ou désactiver l'autosynchronisation.

sndradm -a

Cette commande active ou désactive l'autosynchronisation du logiciel Sun SNDR. Si l'autosynchronisation du logiciel Sun SNDR est activée sur l'hôte principal, le démon de synchronisation tente d'effectuer la resynchronisation en cas de réinitialisation du système ou de défaillance de la liaison.

L'état par défaut est désactivé.

Syntaxe

```
sndradm -a {on|off} [-g nom-groupe-es] [-C repère] [-n] [-f fichier-config
|ensemble-SNDR | nom-ensemble]
```

Définition de la file d'attente asynchrone

Les commandes suivantes permettent de définir le nombre maximal d'opérations d'écriture ou de blocs de 512 Ko pouvant être mis en file d'attente en mode asynchrone.

sndradm -W

Cette commande permet de définir le nombre maximal d'opérations d'écriture mis en file d'attente sur un ensemble de volumes en mode asynchrone. La *valeur* par défaut est 60. Par exemple, fixez cette valeur à 1 de sorte que le volume secondaire ne soit jamais en retard de plus d'une opération d'écriture par rapport au volume principal.

Syntaxe

sndradm -W valeur [-g nom-groupe--es] [-C repère] [-n] [-f fichier-config | ensemble-SNDR | nom-ensemble]

sndradm -F

Cette commande permet de définir le nombre maximal de blocs de 512 Ko dans la file d'attente asynchrone. Le nombre par défaut est 800.

Syntaxe

```
sndradm -F valeur [-g nom-groupe--es] [-C repère] [-n] [-f fichier-config
| ensemble-SNDR | nom-ensemble]
```

Statistiques du logiciel Sun SNDR et de Storage Cache : La commande scmadm

Cette commande affiche les informations sur Storage Cache et peut être utilisée pour visualiser les statistiques du logiciel Sun SNDR. Reportez-vous à la page du manuel scmadm pour en savoir davantage sur cette commande.

scmadm -S

Après avoir tapé /usr/opt/SUNWscm/sbin/scmadm -S à l'aide des options désirées, vous pouvez utiliser les touches décrites dans le TABLEAU 3-5.

Appuyez sur cette touche	Pour
F	Faire défiler vers le bas.
В	Faire défiler vers le haut.
М	Inverser les statistiques régulières du cache et les écrans du logiciel Sun SNDR.
Т	Afficher les statistiques cumulées du cache clé générées depuis la dernière réinitialisation des compteurs (l'option –z réinitialise les compteurs).

TABLEAU 3-5 Touches utilisées dans l'affichage scmadm

Lors d'opérations de synchronisation, l'écran du logiciel Sun SNDR affiche :

- Le pourcentage de synchronisation effectuée pour chaque volume
- Les flèches indiquant la direction de la synchronisation
- L'état de chaque volume

Syntaxe

```
/usr/opt/SUNWscm/sbin/scmadm -S [-M] [-d temps-attente]
[-l fictier-journal] [-r [plage]] [-z]
```

TABLEAU 3-6 décrit les options scmadm -S.

TABLEAU 3-6 Options scmadm -S

Option	Description
-M	Affiche les statistiques du logiciel Sun SNDR. Si scmadm –s est exécutée sans l'option –M, les statistiques du cache du périphérique de stockage s'affichent.
-d temps-attente	Définit le temps de mise à jour de l'affichage sur <i>temps-attente</i> secondes.
F–l fichier-journal	Ecrit toutes les sorties d'écran sur le <i>fichier-journal</i> spécifié.
-r [plage]Spécifie le descripteur de cache pour un volume ou combinaison d'un volume unique, d'une plage de vo et de volumes multiples. Par défaut, tous les volume	Spécifie le descripteur de cache pour un volume ou une combinaison d'un volume unique, d'une plage de volumes globaux et de volumes multiples. Par défaut, tous les volumes sont affichés.
	Spécifiez la plage au format suivant : n[:n,n]
	Où <i>n</i> représente les numéros des volumes décimaux spécifiés.
	Les deux points (:) correspondent à un séparateur spécifiant une plage de volumes globaux.
	Une virgule (,) est un séparateur spécifiant un autre volume.
	Les deux exemples suivants spécifient les mêmes volumes (3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 et 15) : -r 3,6,7, 8,9:12,14,15 -r 3,6:12,14,15
-Z	Efface les statistiques avant d'afficher les statistiques en cours.
Exemple d'écran scmadm -S

L'affichage des statistiques comprend les champs décrits dans le TABLEAU 3-7. Tapez scmadm -S -M pour afficher les statistiques spécifiques au logiciel Sun SNDR ; appuyez sur la touche M pour inverser les écrans du logiciel Sun SNDR et les statistiques régulières du cache, une fois la commande exécutée.

Champ	Description
primary	Spécifie la partition principale.
link status	Indique si la duplication est activée ou désactivée, ou la direction de la synchronisation si une synchronisation est en cours.
secondary	Spécifie la partition secondaire.
dual copy status	Indique l'état actuel à l'aide des mots clés suivants :
	logging : Les données ne sont pas dupliquées et les modifications sont en cours d'enregistrement dans le scoreboard.
	need rev sync : Enregistrement, mais une synchronisation inverse antérieure n'a pas été terminée. Le volume principal peut être dans un état incohérent. L'état need rev sync s'efface après une synchronisation inverse réussie ou en cas de mise à jour d'Instant Image sur le volume principal (qui restaure une prise de vue antérieure valide et ne nécessite pas la répétition de la synchronisation inverse pour rétablir la cohérence).
	need sync : Enregistrement, mais une synchronisation antérieure n'a pas terminé de s'exécuter. Le volume secondaire peut être dans un état incohérent. L'état need sync s'efface après une synchronisation inverse réussie ou en cas de mise à jour d'Instant Image sur le volume secondaire (qui restaure une prise de vue antérieure valide et ne nécessite pas la répétition de la synchronisation pour rétablir la cohérence).
	replicating : Les données écrites sur le volume principal sont dupliquées sur le secondaire. Ancien nom : enabled.
	rev sync : Une synchronisation du volume secondaire vers le principal est en cours.
	sync : Une synchronisation du volume principal vers le secondaire est en cours.
	volume down : Le volume est défaillant.
recovery needed	Affiche le pourcentage de segments de la partition nécessitant une reprise.
recovery completed	Affiche le pourcentage de la partition resynchronisée.

TABLEAU 3-7 Champs de l'écran du logiciel Sun SNDR

Reportez-vous à la section EXEMPLE DE CODE 3-1 pour un exemple de sortie.

- Le signe égal (=) dans le champ de l'état de liaison indique que la liaison est établie et que la duplication est activée.
- Les astérisques (*) dans les champs de reprise sont des représentations graphiques du pourcentage de la reprise nécessaire et terminée.
- Les flèches (>) indiquent la direction de la synchronisation.

EXEMPLE DE CODE 3-1 Exemple scmadm -S Affichage de l'état de la liaison

```
_____
SAMPLE 109056 ****** Dual Copy Statistics ****** 17:40:10
primary
               link status secondary
                                          dual copy status
ma:...dsk/c0t117d0s3
                 *>*
                         atmsi:...rdsk/c1t6d0s3 sync
                 *>*
*>*
                          atmsi:...dsk/clt9d0s3 sync
ma:...dsk/c0t115d0s3
                  *>* atmsi:...dsk/clt6d0s3 sync
*=* atmsi:...rdsk/clt0d0s2
ma:...dsk/c0t116d0s3
                          atmsi:...rdsk/c1t0d0s3 replicating
ma:...dsk/c0t96d0s3
_____
partition
            recovery needed
                                   recovery completed
/dev/rdsk/c0t117d0s3 [*****
                       ] 29.53% [*************
                                                  ] 70.47%
                           ] 29.16% [************
/dev/rdsk/c0t115d0s3 [*****
                                                  ] 70.84%
                            ] 29.38% [************
/dev/rdsk/c0t116d0s3 [*****
                                                 1 70.62%
_____
```

Exemple d'écran scmadm -S

Les statistiques scmadm -S comprennent les champs décrits au TABLEAU 3-8. Utilisez la touche M pour inverser ces statistiques et celles du logiciel Sun SNDR. Utilisez la touche T pour afficher les statistiques cumulées du cache générées depuis la dernière réinitialisation des compteurs. Tapez scmadm -S -z pour réinitialiser les compteurs.

Les exemples d'écran EXEMPLE DE CODE 3-2 et à EXEMPLE DE CODE 3-3 contiennent les statistiques du cache et les écrans des statistiques cumulées du cache.

Champ	Description
cd	Spécifie le numéro du descripteur du cache.
cached-partition	Spécifie la partition du disque en cours de contrôle.
disk-io	Affiche le nombre de Ko par seconde lus ou écrits sur les disques physiques.
cache	Affiche le nombre de Ko par seconde lus ou écrits sur le cache de données.
write-blocks	dirty– nombre de blocs du cache modifiés qui n'ont pas été mis en file d'attente pour être désactivés.
	todisk– nombre de blocs qui n'ont pas été mis en file d'attente pour être désactivés mais pour être écrits sur des disques. Les blocs affichés ici peuvent éventuellement être déplacés vers disk-io (écritures).
accesses/s	Affiche le nombre d'opérations d'E/S (lectures + écritures par seconde) effectuées par seconde par le cache. Le total d'accesses/s correspond à la somme des succès et des échecs.
read/s	Affiche le nombre de demandes de lecture (succès) par seconde.
	misses/s-Affiche le nombre d'échecs de lecture par seconde.
write/s	Affiche le nombre de demandes d'écritures par seconde.
	misses/s-Affiche le nombre d'échecs d'écriture par seconde.
%readh	Affiche le pourcentage de lectures correspondant à des succès du cache.
%writeh	Affiche le pourcentage d'écritures correspondant à des succès du cache.
cachesize	Affiche la taille du cache.
blocksize	Affiche la taille de bloc (blk-size).
Write blocks available	Affiche le cache d'écriture disponibles en blocs. Dans le champ, Net n représente chaque réseau.

TABLEAU 3-8 Champs scmadm -S

TABLEAU 3-8 Champs scmadm -S

Champ	Description
LRU stats	Affiche les statistiques de l'algorithme d'ancienneté (LRU) :
	Blocks–nombre de blocs du cache dans l'algorithme d'ancienneté (toujours le nombre total de blocs du cache). Ce chiffre reste constant.
	Remis en file d'attente-inutilisé
	Optimized–blocs de cache non remis en file d'attente à la fin de l'algorithme d'ancienneté.
Total Cache Memory Usage	Affiche la capacité de la mémoire système utilisée par le cache lorsqu'il démarre.
Total Stats Memory Usage	Affiche la capacité de la mémoire système qui conserve les données des statistiques du cache.

EXEMPLE DE CODE 3-2 Exemple scmadm -S Affichage des statistiques du cache

SAMPLE 9	* * * * * *	Stor	age Cac	che ****	* *		14:43:44
	dis	k_io	cad	che	write_blocks		
cd cached_partiti	lon reads	writes	reads	writesdirty	todisk	failed	
0k/c0t115d0s	3 2559	0	0	0	0	0	0
1k/c0t116d0s	3 3071	0	0	0	0	0	0
2k/c0t117d0s	3 2559	0	0	0	0	0	0
3sk/c0t98d0s	3 0	0	0	0	0	0	0
4sk/c0t98d0s	s1 0	0	0	0	0	0	0
5sk/c0t98d0s	s5 0	0	0	0	0	0	0
6sk/c0t96d0s	3 0	0	0	0	0	0	0
Ko/s total :		0	0	0			
accesses/s read (misse	l/s writ es/s) (miss	.e/s % es/s)	readh	%writeh			
16.00 0. (16.	.00 C	.00)	0.0	0.0			

EXEMPLE DE CODE 3-3 Exemple scmadm -S Affichage des statistiques cumulées du cache

SAMPLE 10	* * * * * *	Storage Ca	ache (Cumula	tive)	* * * * * *	14:43:44
		disk_io		Ca	ache	
cd cached_partition		reads	writes	reads	writes	
0k/c0t115d0s3		2034688	0	0	0	
1k/c0)t116d0s3	2031104	0	0	0	

2k/c0t117d0s3 2028032 0 0 0 3sk/c0t98d0s3 9 10 4 0 4sk/c0t98d0s1 9 10 4 0 5sk/c0t98d0s5 9 10 4 0 6sk/c0t96d0s3 0 0 0 0 Kbytes total: 6093851 30 12 0 accesses read write %readh %writeh (misses) (misses) 11950 27 0 0.2 0.0 (11908) (15) cachesize blocksize 65536K 8192 Write blocks available:										
<pre>3sk/c0t98d0s3 9 10 4 0 4sk/c0t98d0s1 9 10 4 0 5sk/c0t98d0s5 9 10 4 0 6sk/c0t96d0s3 0 0 0 0 Kbytes total: 6093851 30 12 0 accesses read write %readh %writeh (misses) (misses) 11950 27 0 0.2 0.0 (11908) (15) cachesize blocksize 65536K 8192 Write blocks available:</pre>	0	0	0		0)28032	20	7d0s3	2k/c0t11	
<pre>4sk/c0t98d0s1 9 10 4 0 5sk/c0t98d0s5 9 10 4 0 6sk/c0t96d0s3 0 0 0 0 Kbytes total: 6093851 30 12 0 accesses read write %readh %writeh (misses) (misses) 11950 27 0 0.2 0.0 (11908) (15) cachesize blocksize 65536K 8192 Write blocks available:</pre>	0	0	4		10	9		8d0s3	3sk/c0t9	
<pre>5sk/c0t98d0s5 9 10 4 0 6sk/c0t96d0s3 0 0 0 Kbytes total: 6093851 30 12 0 accesses read write %readh %writeh (misses) (misses) 11950 27 0 0.2 0.0 (11908) (15) cachesize blocksize 65536K 8192 Write blocks available:</pre>	0	0	4		10	9		8d0s1	4sk/c0t9	
<pre>6sk/c0t96d0s3 0 0 0 0 Kbytes total: 6093851 30 12 0 accesses read write %readh %writeh (misses) (misses) 11950 27 0 0.2 0.0 (11908) (15) cachesize blocksize 65536K 8192 Write blocks available:</pre>	0	0	4		10	9		8d0s5	5sk/c0t9	
Kbytes total: 6093851 30 12 0 accesses read write %readh %writeh (misses) (misses) 11950 27 0 0.2 0.0 (11908) (15) cachesize blocksize 65536K 8192 Write blocks available:	0	0	0		0	0		6d0s3	6sk/c0t9	
Kbytes total: 6093851 30 12 0 accesses read write %readh %writeh ((misses) (misses) 11950 27 0 0.2 0.0 (11908) (15) cachesize blocksize 65536K 8192 Write blocks available:										
accesses read write %readh %writeh (misses)(misses) 11950 27 0 0.2 0.0 (11908)(15) cachesize blocksize 65536K 8192 Write blocks available:	0	0	12		30	093851	60	total:	Kbytes	
(misses) (misses) 11950 27 0 0.2 0.0 (11908) (15) cachesize blocksize 65536K 8192 Write blocks available:			riteh	81	%readh	write		read	accesses	
11950 27 0 0.2 0.0 (11908) (15) cachesize blocksize 65536K 8192 Write blocks available:						misses)	(misses)	(
<pre>(11908) (15) cachesize blocksize 65536K 8192 Write blocks available:</pre>			0.0		0.2	0		27	11950	
cachesize blocksize 65536K 8192 Write blocks available:						15)	(11908)	(
Write blocks available:								cksize 8192	cachesize bloo 65536K	
							:	vailable	Write blocks a	
Net 0: 4096 Net 1: 0 Net 2: 0 Net 3: 0	0	0	Net 3:	0	2:	0 Net		Net 1:	Net 0: 4096	
LRU stats: Blocks Requeued Optimized					otimized	queued O	Req	ocks	LRU stats: Blo	
8192 0 0					0	0	-	8192	:	
Total Cache Memory Usage: 2320 Kbytes					3	2320 Kbyte	ige:	mory Usad	Total Cache Mer	
						-	-			

Utilisation du logiciel Sun SNDR pour restaurer des volumes et des sites

Vous devez activer le logiciel Sun SNDR sur les sites principal et secondaire avant d'effectuer les tâches de ce chapitre. Reportez-vous au Chapitre 3 pour des informations sur la syntaxe des commandes.

Ce chapitre comprend les rubriques suivantes :

- "Préparation à l'utilisation du logiciel Sun SNDR" à la page 60
- "Synchronisation avancée complète : Première création d'images dupliquées" à la page 64
- "Gestion des interruptions" à la page 66
- "Restauration de volumes après une défaillance du site secondaire" à la page 71
- "Simulation de la reprise en cas de sinistre" à la page 74
- "Défaillances du site principal" à la page 78
- "Reprise après un sinistre sur le site principal" à la page 82
- "Synchronisation inverse : Mise à jour du site principal à partir du site secondaire" à la page 83
- "Synchronisation inverse complète : Restauration complète du site principal à partir du site secondaire" à la page 85
- "Désactivation de la duplication à distance" à la page 86

Préparation à l'utilisation du logiciel Sun SNDR

Cette section décrit divers aspects que vous devez prendre en compte avant de commencer à utiliser le logiciel Sun SNDR. Ces aspects sont les suivants :

- "Définition des sites principal et secondaire et du type de liaison réseau" à la page 60"
- "Sélection de volumes" à la page 61
- "Utilisation de l'interface de Storage Volume" à la page 62
- "Contrôle des opérations du logiciel Sun SNDR" à la page 62
- "Considérations sur la sauvegarde mutuelle" à la page 62
- "Utilisation du logiciel Sun SNDR avec Sun StorEdge Instant Image" à la page 63

Définition des sites principal et secondaire et du type de liaison réseau

Dans les exemples de ce chapitre, Site A, hôtel est le nom de la machine et du site de l'hôte principal local et Site B, hôtel est le nom de la machine et du site de l'hôte secondaire distant, respectivement. Selon l'exemple, l'un ou l'autre des sites peut être le site principal ou secondaire de l'opération de copie à distance. Comme le montre le TABLEAU 3-4, vous devez effectuer toutes les opérations de synchronisation à partir de la session de l'hôte principal.

Remarque – Les illustrations de cette section indiquent que le type de liaison réseau est ATM. Même si le logiciel Sun SNDR s'utilise de préférence avec les interfaces au niveau liaison SunATM, il peut être utilisé avec n'importe quelle interface au niveau liaison compatible TCP/IP et pris en charge par Sun, telle que Gigabit Ethernet, Gigabit Ethernet Fibre Channel et autres.

Sélection de volumes

La première étape consiste à déterminer quels volumes inclure dans les opérations de duplication à distance. Le volume secondaire doit avoir la même capacité que le volume principal.

Il importe de chercher un équilibre entre, d'une part, l'accessibilité à distance et la capacité de récupération et, d'autre part, la capacité utilisée et le temps de réponse en E/S. Il est généralement recommandé d'inclure les volumes indispensables suivants dans la configuration de duplication à distance :

- Journaux de la base de données et du système de gestion de base de données (SGBD)
- Fichiers de contrôle d'accès

Vous pouvez activer ces volumes pour une copie à distance, individuellement en tant que partie d'un ensemble de volumes ou collectivement en tant que partie d'un groupe E/S, comme décrit au Chapitre 3.

Vous pouvez exclure des volumes de la configuration du logiciel Sun SNDR s'ils peuvent être reconstruits sur le site de reprise ou s'ils sont rarement modifiés :

- Volumes provisoires (tels que ceux utilisés lors de tris)
- Fichiers spool
- Volumes de pagination

Utilisation de l'interface de Storage Volume

Lorsque vous activez des ensembles de volumes à l'aide de la commande /usr/opt/SUNWesm/sbin/sndradm, vous placez les volumes spécifiés sous le contrôle du pilote Storage Volume (SV). Reportez-vous à la section "Activation du logiciel Sun SNDR" à la page 28.

Vous pouvez également placer manuellement des volumes sous le contrôle de SV via l'interface de ligne de commande svadm. Par exemple, vous pouvez ajouter les volumes comme suit :

```
# /usr/opt/SUNWesm/sbin/svadm -e -f fichier-config
```

où *fichier-config* est un fichier ASCII indiquant le volume (le chemin d'accès complet au noeud de périphérique en mode caractères). Vous pouvez également ajouter des volumes individuels à partir de la ligne de commande.

Consultez la page du manuel svadm ; elle décrit également le format d'un fichier de configuration.

Contrôle des opérations du logiciel Sun SNDR

Utilisez la commande /usr/opt/SUNWscm/sbin/scmadm -S décrite à la section "Statistiques du logiciel Sun SNDR et de Storage Cache : La commande scmadm" à la page 51 pour contrôler la progression des opérations du logiciel Sun SNDR.

Considérations sur la sauvegarde mutuelle

La distinction entre les sites principal et secondaire peut parfois s'estomper. Les applications étant distribuées géographiquement, un système de stockage sur le site B peut fonctionner comme sauvegarde de volume à distance du site A et comme ressource de stockage directe pour les applications sur l'hôte B. Dans ces circonstances, conservez les copies des volumes de l'hôte B sur le site A. Cette méthode de sauvegarde réciproque prise en charge par le logiciel Sun SNDR est appelée *sauvegarde mutuelle*.

Avec la sauvegarde mutuelle, les volumes du logiciel Sun SNDR considérés comme principaux par le site B sont administrés à partir de la session du site B. Les périphériques de volumes dupliqués du site B sont considérés comme des volumes secondaires sur le site A.

Utilisation du logiciel Sun SNDR avec Sun StorEdge Instant Image

Le logiciel Sun StorEdge Instant Image est un composant logiciel facultatif. Vous pouvez associer le logiciel Sun SNDR avec des volumes Instant Image pour créer des copies multiples de chaque périphérique. Reportez-vous à la section "Ajout et suppression de volumes du logiciel Instant Image" à la page 32.

Le logiciel Instant Image est un service de données de copie ponctuelle de volumes pour l'environnement d'exploitation Solaris. Avec le logiciel Instant Image, vous pouvez créer une paire de volumes : une copie de volume logique ponctuelle (double) à partir du volume logique original (maître) que vous spécifiez. Une fois le volume en double créé, vous pouvez lire et écrire sur ce volume en double et sur le volume maître.

Il est préférable d'utiliser le logiciel Instant Image juste avant d'effectuer une resynchronisation pour garantir l'existence d'une copie de données cohérente. Dans ce cas, si la resynchronisation échoue, vous disposez au moins d'une copie utilisable de données cohérentes.

Pendant la procédure de resynchronisation pour mettre à jour les sites distant et local, les données sur un volume secondaire de Sun SNDR sont momentanément incohérentes avec le volume principal. La récupération des données ne peut pas se baser sur le volume secondaire. La cohérence est rétablie lorsque la resynchronisation est terminée. Pour garantir l'intégrité des données, utilisez régulièrement Instant Image pour créer une copie ponctuelle des données sur les deux sites. Reportez-vous à la documentation d'Instant Image indiquée à la section "Documentation connexe" à la page xviii.

Synchronisation avancée complète : Première création d'images dupliquées

Avant d'utiliser des données sur les volumes dupliqués du logiciel Sun SNDR, assurez-vous que le contenu des ensembles de volumes distant et local correspondent. Dans ce cas, toutes les opérations de synchronisation et de mise à jour du logiciel Sun SNDR démarrent à partir du système principal étant donné vous exécutez les commandes à partir de ce dernier.

Volumes principal existant et secondaire récemment formaté

Si le volume principal a déjà été mis à jour localement (sans la duplication du logiciel Sun SNDR) et contient des informations importantes, vous pouvez copier son image sur le volume secondaire récemment formaté. Le logiciel Sun SNDR effectue cette copie du volume principal sur le volume secondaire initiale tout en exécutant de nouvelles mises à jour en ligne sur le volume secondaire.

Pour synchroniser complètement des volumes distants spécifiques lors de nouvelles mises à jour

• Utilisez cette commande :

hôte1# **sndradm** -m [-g nom-groupe-es] [-C repère] [-n] [-f fichier-config |ensemble-SNDR | nom-ensemble]

FIGURE 4-1 présente la procédure de resynchronisation complète à l'aide d'une liaison ATM. Cette procédure active également des mises à jour d'opérations d'écriture simultanées à partir du volume local vers le volume distant.

Remarque – Les illustrations de cette section indiquent que le type de liaison réseau est ATM. Même si le logiciel Sun SNDR s'utilise de préférence avec les interfaces au niveau liaison SunATM, il peut être utilisé avec n'importe quelle interface au niveau liaison compatible TCP/IP et pris en charge par Sun, telle que Gigabit Ethernet, Gigabit Ethernet Fibre Channel et autres.

Flux de données

FIGURE 4-1 présente la procédure de resynchronisation complète à l'aide d'une liaison ATM.

- Le logiciel Sun SNDR sur le système principal (hôte1) demande des blocs de disques à partir du volume principal actif. Les données peuvent déjà résider dans le cache des données du système principal ou peuvent nécessiter un accès au disque local.
- 2. Le logiciel Sun SNDR transmet les blocs de disques, avec les instructions de désactivation, à une région du cache du système secondaire par la connexion ATM.
- 3. Le logiciel Sun SNDR sur le système secondaire met à jour son volume distant et avertit le système principal de la mise à jour.



Indique une fibre de transmission et une fibre de réception utilisées dans la liaison inter-site par fibre



Gestion des interruptions

Le logiciel Sun SNDR utilise un signal inter-site périodique pour contrôler l'état des systèmes principal et secondaire. L'absence d'un signal de contrôle d'état indique une interruption du service du logiciel Sun SNDR. Une défaillance ou une dégradation de la liaison inter-site ou une panne du site distant peut provoquer des interruptions. Vous pouvez générer des interruptions volontairement pour expérimenter des stratégies de défaillance à distance, comme lors des simulations de reprise après sinistre décrites à la section "Simulation de la reprise en cas de sinistre" à la page 74.

Enregistrements principaux pendant les interruptions

Pendant les interruptions, le logiciel Sun SNDR indique les zones du volume principal mises à jour localement mais non encore copiées sur le site secondaire. Dans diverses circonstances, une fois le service du logiciel Sun SNDR restauré, la resynchronisation de mise à jour peut être demandée automatiquement ou manuellement, en utilisant les informations d'enregistrement du scoreboard pour mettre à jour le site distant.

Mise à jour de la resynchronisation avancée : Resynchronisation de volumes après une interruption



Attention – Assurez-vous que vous comprenez la procédure de resynchronisation de mise à jour des deux sites avant de la démarrer. Pendant la resynchronisation, les volumes secondaires sont momentanément incohérents et ne peuvent pas servir de base pour la reprise. La cohérence est rétablie lorsque la resynchronisation est terminée. Pour garantir l'intégrité des données, utilisez régulièrement Instant Image pour créer une copie ponctuelle des données sur les deux sites.

En général, les interruptions des services du logiciel Sun SNDR sont rares. Le type d'interruption (un incident isolé ou un sinistre plus important) détermine les mesures à prendre.

Si l'interruption du logiciel Sun SNDR est un symptôme d'un sinistre "étendu" plus important, évitez la resynchronisation des sites. Maintenez le site secondaire dans un état non actualisé mais cohérent plutôt que de risquer une interruption désastreuse qui rendrait le site secondaire incohérent et difficilement récupérable.

▼ Pour activer la synchronisation de mise à jour

• Si vous jugez que l'interruption du logiciel Sun SNDR est un incident isolé et que le problème a été résolu, activez la synchronisation de mise à jour à l'aide de la commande suivante du logiciel Sun SNDR :

hôtel# sndradm -u [-g nom-groupe-es] [-C repère] [-n] [-f fichier-config |ensemble-SNDR | nom-ensemble]

Remarque – Si vous ignorez l'état du volume secondaire en raison d'une défaillance du système ou du disque, vous devez faire des copies intégrales du volume pour rétablir les ensembles de volumes du logiciel Sun SNDR correspondant. Dans ce cas, utilisez la commande sndradm -m pour mettre à jour complètement l'ensemble de volumes secondaires.

Flux de données

FIGURE 4-2 présente une resynchronisation de mise à jour à l'aide d'une liaison ATM à partir du système principal vers son système secondaire, lorsque les volumes secondaires sont périmés à cause de l'interruption.

- 1. Le logiciel Sun SNDR sur l'hôtel examine un scoreboard des hôtes principal et secondaire pour les volumes gérés par le logiciel Sun SNDR affectés par l'interruption.
- 2. Le logiciel Sun SNDR sur l'hôtel exige les blocs qui ont été mis à jour lors de l'interruption à partir du volume mis à jour. Les données peuvent déjà résider dans le cache des données de l'hôtel ou sur le disque local.
- 3. Le logiciel Sun SNDR sur l'hôte1 transmet les blocs 3R mis à jour au logiciel Sun SNDR de l'hôte2 à l'aide de la connexion SunATM.
- 4. Le logiciel Sun SNDR sur l'hôte2 rafraîchit son image dupliquée périmée à l'aide des blocs mis à jour et avertit l'hôte1 de cette action.
- 5. Le logiciel Sun SNDR modifie le scoreboard pour indiquer la mise à jour à distance.

Toutes les étapes se répètent jusqu'à ce que l'image dupliquée distante soit mise à jour. Utilisez scmadm -S -M pour contrôler la progression de la resynchronisation.



Indique une fibre de transmission et une fibre de réception utilisées dans la liaison inter-site par fibre



Autosynchronisation après une interruption

Remarque – Consultez les descriptions de commande des sections "Inversion de l'état d'autosynchronisation du logiciel Sun SNDR" à la page 49 et "Définition de la file d'attente asynchrone" à la page 50.

Le démon de synchronisation du logiciel Sun SNDR

/usr/opt/SUNWrdc/lib/sndrsyncd démarre en même temps que le logiciel Sun SNDR (l'autosynchronisation est désactivée par défaut. Il s'active volume par volume à l'aide de la commande sndradm -a). Le démon contrôle la configuration actuelle du logiciel Sun SNDR et tente de resynchroniser les volumes spécifiés en cas de réinitialisation du système secondaire ou de défaillance de la liaison. Vous ne pouvez initialiser des resynchronisations automatiques que sur le système principal.

Si l'hôte secondaire est activé, les opérations de synchronisation de mise à jour démarrent sur le système principal pour mettre à jour tous les hôtes secondaires spécifiés.

Autosynchronisation avec le logiciel Instant Image configuré

Remarque – Reportez-vous à la description de commande de la section "Ajout et suppression de volumes du logiciel Instant Image" à la page 32.

Le démon /usr/opt/SUNWrdc/lib/sndrsyncd exécute automatiquement la resynchronisation de mise à jour après une défaillance de la machine ou de la liaison réseau ; si le logiciel Sun StorEdge Instant Image est également installé et si vous avez ajouté des groupes de volumes du logiciel Instant Image aux services de données, il effectue au besoin des copies ponctuelles pour protéger les volumes de données mises à jour lors de la resynchronisation.

Lorsqu'une liaison réseau utilisée par le logiciel Sun SNDR n'est plus disponible, le démon tente d'exécuter les commandes de mise à jour du logiciel Sun SNDR pour resynchroniser tous les ensembles de volumes pour lesquels l'autosynchronisation est activée et qui utilisent la liaison réseau.

Le démon est également averti lorsqu'une resynchronisation du logiciel Sun SNDR commence ou se termine. Le démon exécute des opérations de copie ponctuelle du logiciel Instant Image sur l'hôte secondaire ou cible, s'il est configuré.

Sur un hôte secondaire, le démon vérifie si un système de fichiers est actuellement monté sur le volume secondaire et ordonne au noyau de ne pas permettre que la synchronisation commence si c'est le cas. Utilisez la commande sndradm -I pour créer des entrées de configuration des services de données marquées de la touche ndr_ii. Les entrées ndr_ii comprennent un champ d'état supplémentaire que le noyau utilise pour déterminer le moment où la copie ponctuelle doit être effectuée. Le noyau avertit le démon de synchronisation du logiciel Sun SNDR sur le système cible qu'une synchronisation démarre et attend que sndrsyncd effectue toute copie ponctuelle nécessaire avant de permettre à la synchronisation de continuer.

Restauration de volumes après une défaillance du site secondaire

L'effort requis pour restaurer un site secondaire à son état de copie distante dépend du matériel et du logiciel remplacés ou réparés. Cette section décrit la restauration d'un disque, d'un système et de liaisons inter-site. Si un volume n'est pas récupérable après une défaillance de disque, suivez les étapes décrites dans cette section.

Restauration d'un volume secondaire défaillant

FIGURE 4-3 présente la restauration d'un disque secondaire défaillant. La procédure reprend les étapes de la création d'un ensemble de volumes initial du logiciel Sun SNDR ; reportez-vous à la section "Synchronisation avancée complète : Première création d'images dupliquées" à la page 64. Les mises à jour d'opérations d'écriture simultanées ne sont pas comprises dans la figure.

Pour restaurer un ensemble de volumes sur un site distant

• Utilisez cette commande :

hôte1# sndradm -m [-g nom-groupe-es] [-C repère] [-n] [-f fichier-config | ensemble-SNDR | nom-ensemble]

Flux de données

FIGURE 4-3 présente la restauration d'un disque secondaire défaillant.

- 1. Le logiciel Sun SNDR sur le l'hôtel exige des blocs de disques du volume principal actif. Les données peuvent déjà résider dans le cache des données de l'hôtel ou peuvent exiger un accès au disque local.
- 2. Le logiciel Sun SNDR transmet les blocs de données 2R, avec les instructions de désactivation, vers une région du logiciel Sun SNDR par la connexion ATM sur l'hôte2 distant.
- 3. Le logiciel Sun SNDR sur l'hôte2 met à jour son volume distant et avertit l'hôte1 de cette action.

Toutes les étapes se répètent jusqu'à ce que l'intégralité du volume soit copiée. Utilisez scmadm -S -M pour contrôler la progression de la restauration.



Indique une fibre de transmission et une fibre de réception utilisées dans la liaison inter-site par fibre



Restauration d'un serveur secondaire défaillant

La restauration d'un serveur secondaire défaillant peut provoquer la mise à jour et la resynchronisation complète des disques secondaires, selon la gravité et la durée de la défaillance. L'opération de mise à jour met à jour tout volume secondaire dont le contenu a été conservé pendant la panne. L'opération de synchronisation complète écrit une copie intégrale des volumes principaux sur des volumes résidant sur les disques secondaires qui ont été remplacés ou dont l'état est inconnu.

▼ Pour effectuer une opération de mise à jour

• Utilisez cette commande :

```
hôte1# sndradm -u [-g nom-groupe-es] [-C repère] [-n] [-f fichier-config
|ensemble-SNDR | nom-ensemble]
```

▼ Pour effectuer une synchronisation complète

• Utilisez cette commande :

```
hôtel# sndradm -m [-g nom-groupe-es] [-C repère] [-n] [-f fichier-config
|ensemble-SNDR | nom-ensemble]
```

Basculement vers une autre fibre (ATM uniquement)

La plupart des défaillances de liaisons inter-site sont momentanées mais un câble à fibres peut être coupé accidentellement. Les fournisseurs de fibres prennent en charge séparément des liaisons acheminées entre les deux sites pour une protection accrue. Ils peuvent utiliser un commutateur automatique ou exiger un basculement manuel des paires de câbles à fibres sur un tableau de connexions pour rediriger le signal vers une autre route.

Simulation de la reprise en cas de sinistre

Le logiciel Sun SNDR permet d'effectuer aisément des simulations de la reprise après sinistre, encourageant ainsi une vérification fréquente de votre aptitude à répondre à un sinistre.

La validation de procédures de substitution par des simulations est un aspect important de tout plan de reprise après sinistre. Effectuez régulièrement des simulations et affinez-les à chaque modification des environnements de traitement principal et secondaire.

Simulation de la reprise à partir de volumes secondaires

Vous pouvez simuler un sinistre en interrompant momentanément la connexion réseau du logiciel Sun SNDR et en effectuant une prise en charge sur le site secondaire. Pour effectuer cette opération avec le logiciel Sun SNDR, interrompez la connexion réseau entre les sites principal et secondaire.

Terminez ces étapes avant de poursuivre la reprise :

- Utilisez scmadm -S -M pour vérifier que toutes les mises à jour du volume secondaire du logiciel Sun SNDR ont été reportées sur le disque. Le transfert peut se faire si l'activité de duplication du logiciel Sun SNDR était importante avant la simulation.
- Indiquez les volumes secondaires accessibles à partir des hôtes de reprise.
- Démarrez les procédures de reprise au niveau application pour garantir un point de démarrage cohérent pour de futures transactions.

Lors d'une opération de lecture à partir de la copie de reprise secondaire :

- L'hôte du site secondaire distant exécute une requête de lecture sur l'hôte2 par rapport à la copie de reprise.
- La requête de lecture renvoyant un échec du cache, les blocs appropriés sont lus sur la copie dupliquée du volume et écrit dans le cache de données de l'hôte2.
- Les résultats de l'opération de lecture sont renvoyés à l'hôte du site distant secondaire.

Les lectures et écritures ultérieures de l'hôte sont stockées sur le cache de données du système de reprise et un accès local normal est restauré.

Mises à jour secondaires lors d'une simulation de prise en charge

Lors de la simulation, vous pouvez effectuer des mises à jour tests d'un hôte secondaire sur des volumes secondaires pour évaluer les mécanismes de reprise. Si ces mises à jour tests ne font pas partie des enregistrements de gestion permanents, elles doivent être annulées lorsque la copie de reprise est renvoyée à son rôle secondaire du logiciel Sun SNDR. Reportez-vous à la section "Pour effectuer une répétition secondaire" à la page 77 pour connaître les procédures appropriées.

Les journaux du scoreboard indiquent les mises à jour tests exécutées sur les volumes secondaires lors de simulations de reprise.

Flux de données

FIGURE 4-4 présente l'enregistrement des opérations d'écriture secondaires lors de simulations, décrit ci-dessous.

- 1. L'hôte du site distant effectue une requête d'écriture aux volumes locaux.
- 2. Les données d'écriture D sont stockées dans le cache de données hôte2.
- Le logiciel Sun SNDR conserve un scoreboard pour chaque volume qu'il gère pour indiquer les modifications de la dernière image connue synchronisée avec l'hôte1.

Ces journaux de scoreboard peuvent être utilisés ultérieurement pour écraser les segments modifiés avec les dernières données figurant sur les volumes principaux.

4. Le logiciel sur l'hôte2 transfère les données d'écriture sur le volume local.



Site B distant secondaire



Répétition de mises à jour après une simulation de prise en charge

Une fois la simulation terminée, le logiciel Sun SNDR utilise les journaux du scoreboard secondaire pour mettre à jour les blocs appropriés avec les informations courantes à partir des volumes principaux ; la procédure de mise à jour répète les modifications tests.

Pour une simulation de reprise plus complète, les mises à jour doivent être stockées puis copiées ultérieurement sur le serveur principal avant de retourner à la charge de travail. Reportez-vous à la section "Synchronisation inverse : Mise à jour du site principal à partir du site secondaire" à la page 83 pour plus d'informations.

▼ Pour effectuer une répétition secondaire

• Utilisez cette commande sur l'hôte principal :

hôtel# sndradm -u [-g nom-groupe-es] [-C repère] [-n] [-f fichier-config |ensemble-SNDR | nom-ensemble]

Défaillances du site principal

Cette section contient des informations nécessaires à la gestion des défaillances du site principal.

Disque principal défaillant

Le logiciel Sun SNDR permet d'accéder en permanence aux données lors de défaillances du volume principal. Les fonctions haute disponibilité du logiciel Sun SNDR représentent un sur-ensemble de la protection de mémoire RAID 1 et RAID 5 qui peut éventuellement être configuré pour les volumes principaux. Les fonctions d'accès au volume distant du logiciel Sun SNDR ne démarrent que lorsque que les schémas de protection du disque sur le système principal ne permettent pas aux périphériques locaux d'accéder aux données.

Dans le cas de périphériques linéaires et répartis (RAID 0), la défaillance d'un seul disque contenant le volume principal donne l'ordre au logiciel Sun SNDR de rediriger de manière transparente les lectures et écritures du disque vers le système de stockage distant.

Si le volume logique principal est mis en miroir localement (RAID 1) entre deux disques physiques du même système, la défaillance d'un seul disque entraîne la gestion par son disque local en miroir de toutes les requêtes d'écriture pour l'activation du cache en cas d'échec de lecture et une désactivation du cache. Le logiciel Sun SNDR ne s'appuie sur les périphériques secondaires du site distant que si les deux mises en miroir locales sont défaillantes.

Si le volume principal est protégé par RAID 5, son contenu est réparti sur plusieurs disques physiques. Le système local considère le volume principal inaccessible et ne permet au logiciel Sun SNDR d'accéder au volume distant que si deux disques minimum de la bande RAID 5 sont défaillants.

Flux de données

FIGURE 4-5 présente les requêtes de lectures directes transparentes par le logiciel Sun SNDR au système distant contournant ainsi la défaillance du disque local. Les opérations d'écriture continuent d'être gérées comme sur un disque local fonctionnel, même si aucun transfert n'est effectué sur le système principal.

- 1. L'hôte A émet une requête de lecture R pour le disque local défaillant sur l'hôte1.
- Si le bloc de disques réside sur le cache de hôte1, il est immédiatement renvoyé. Toutefois, si la lecture aboutit à un échec du cache, la tentative d'accès au disque local échoue et le logiciel Sun SNDR transmet la requête de lecture à l'hôte2.
- 3. Le logiciel Sun SNDR sur l'hôte2 agit sur la requête distante en lisant son disque en miroir distant.
- 4. Le logiciel Sun SNDR sur l'hôte2 répond à l'hôte1 à l'aide des blocs de disques requis. Les données de lecture sont utilisées pour rafraîchir le cache de l'hôte1.
- 5. Les données de lecture sont renvoyées à l'Hôte A à partir du cache de l'hôte1.



Indique une fibre intersite



▼ Exemple : Pour restaurer un volume principal défaillant

Attention – La désactivation du logiciel Sun SNDR sur le périphérique défaillant provoque l'échec de l'accès de l'application au périphérique et sépare le volume principal défaillant de sa copie secondaire.

1. Laissez le volume défaillant désactivé sous le contrôle de Sun SNDR.

Le logiciel Sun SNDR marque le périphérique comme défaillant lorsqu'il est incapable d'y lire ou d'y écrire. Le logiciel Sun SNDR continue de proposer des services de lecture et d'écriture à l'application de l'hôte à l'aide du volume secondaire sur le site distant. Le volume distant ne peut être utilisé pour répondre aux requêtes E/S qu'en mode de duplication. Dès que le mode d'enregistrement est défini, les E/S échouent.

Pour déterminer si le problème est une défaillance matérielle nécessitant le remplacement d'une pièce ou s'il s'agit d'une erreur temporaire, un administrateur système expérimenté doit examiner attentivement le fichier /var/adm/messages.

- 2. S'il s'agit d'un problème matériel, contactez les services de Sun Enterprise pour remplacer le périphérique défaillant et effectuer la restauration des volumes logiques associés.
- 3. Arrêtez l'application utilisant le volume principal défaillant.
- 4. Si l'autosynchronisation est désactivée et si vous avez installé Sun StorEdge Instant Image, effectuez toutes les opérations d'Instant Image nécessaires pour garder une copie ponctuelle valide des données sur le système secondaire avant de démarrer une synchronisation du logiciel Sun SNDR pour mettre à jour le secondaire.

Vous ne pouvez pas configurer des groupes de volumes de Sun StorEdge Instant Image pour les utiliser avec le logiciel Sun SNDR. Reportez-vous aux sections "Ajout et suppression de volumes du logiciel Instant Image" à la page 32 et "Utilisation du logiciel Sun SNDR avec Sun StorEdge Instant Image" à la page 63.

5. Si l'autosynchronisation est activée, si le volume spécifié comme volume en double de Sun StorEdge Instant Image du volume secondaire du logiciel Sun SNDR est monté, l'état des données du volume secondaire du logiciel Sun SNDR sera inconnu lorsque le logiciel Sun SNDR démarrera une synchronisation. Si cet état ne convient pas pour une prise de vue de Sun StorEdge Instant Image, ne mettez pas le logiciel Sun SNDR en mode d'autosynchronisation. 6. Une fois la défaillance du disque corrigée et tous les volumes connexes de Volume Manager recréés, utilisez cette commande pour effectuer la synchronisation inverse suivante pendant le démontage des volumes principaux affectés :

```
hôte1# sndradm -m -r [-g nom-groupe-es] [-C repère] [-n] [-f fichier-config
|ensemble-SNDR | nom-ensemble]
```

Cette commande démarre la synchronisation inverse complète, le volume secondaire sur l'hôte2 resynchronisant le nouveau volume principal sur l'hôte1. La FIGURE 4-6 présente la procédure de synchronisation inverse complète.

- 1. Les données peuvent déjà résider dans le cache des données de l'hôtel ou peuvent exiger un accès au disque secondaire. Dans ce cas, le logiciel Sun SNDR sur l'hôtel exige des blocs du volume secondaire mis à jour sur l'hôte2.
- 2. Le logiciel Sun SNDR sur l'hôte2 transmet les blocs du cache 2R par liaison intersite par fibres vers une région du logiciel Sun SNDR sur l'hôte1 avec des instructions désactivées.
- 3. Le logiciel Sun SNDR sur l'hôte1 met à jour son disque.

7. Redémarrez l'application sur le principal.

Toutes les étapes se répètent jusqu'à ce que l'intégralité du volume soit copiée. Des lectures ultérieures de l'hôte A sont proposées localement à partir du disque récemment mis à jour. La synchronisation inverse s'effectue simultanément avec les lectures directes.



Indique une fibre de transmission et une fibre de réception utilisées dans la liaison inter-site par fibre

FIGURE 4-6 Synchronisation inverse complète

Reprise après un sinistre sur le site principal

Le logiciel Sun SNDR réduit les effets d'un sinistre sur le site principal en vous permettant de conserver les images mémoire secondaires mises à jour. Bien que le cache secondaire du logiciel Sun SNDR contienne les dernières écritures entrées sur le principal avant le sinistre, ces données peuvent ne pas avoir encore été reportées vers les disques secondaires. Après avoir détecté une interruption dans le service du logiciel Sun SNDR, celui-ci transfère automatiquement le cache secondaire du logiciel Sun SNDR vers ses volumes secondaires correspondants.

Une fois tous les volumes secondaires mis à jour avec les dernières images du cache du logiciel Sun SNDR, les hôtes secondaires peuvent accéder aux volumes secondaires. L'écran scmadm -S confirme que le transfert est terminé. Exécutez les procédures de reprise au niveau application pour garantir un état connu sur le site secondaire. La charge de travail peut alors être basculée vers les hôtes secondaires pour poursuivre les opérations de gestion.

Laissez le logiciel Sun SNDR activé sur le site secondaire pour indiquer les zones du disque modifiées jusqu'à ce que l'ampleur de la défaillance principale soit spécifiée. Dans le cas de certains sinistres limités, les journaux de mise à jour secondaires accélèrent la restauration principale, comme décrit à la section "Synchronisation inverse complète : Restauration complète du site principal à partir du site secondaire" à la page 85.

Synchronisation inverse : Mise à jour du site principal à partir du site secondaire

L'état du volume principal peut être gelé pendant que les charges de travail de l'hôte sont basculées sur le site secondaire. Cela se produit dans des simulations plus réalistes de sinistre et peut survenir lors de sinistres limités. Dans ces conditions, le site secondaire active ses journaux de scoreboard du logiciel Sun SNDR pour indiquer les modifications invisibles dans le principal. Lorsqu'il est temps de remettre le volume principal en service, les scoreboards peuvent être utilisés pour rafraîchir le contenu principal à partir d'images secondaires actuelles.

- Pour démarrer la synchronisation inverse à partir du volume secondaire sur le volume principal
 - Utilisez cette commande sur l'hôte principal :

```
hôte1# sndradm -u -r [-g nom-groupe-es] [-C repère] [-n] [-f fichier-config
| ensemble-SNDR | nom-ensemble]
```

Flux de données

FIGURE 4-7 présente une resynchronisation inverse de mise à jour à partir du système secondaire vers le système principal.

- 1. Le logiciel Sun SNDR sur l'hôtet1 extrait le scoreboard secondaire 1R de l'hôte2 pour l'un des volumes gérés par le logiciel Sun SNDR affectés par l'interruption.
- 2. Le logiciel Sun SNDR sur l'hôte1 exige les blocs mis à jour lors de l'interruption à partir du volume secondaire mis à jour de l'hôte2 Les données peuvent déjà résider sur le cache des données de l'hôte2 ou peuvent exiger un accès au disque secondaire.
- 3. Le logiciel Sun SNDR sur l'hôte2 transmet les blocs mis à jour 3R à la région du logiciel Sun SNDR de l'hôte1 à l'aide de la liaison inter-site.
- 4. Le logiciel Sun SNDR sur l'hôtel rafraîchit son image périmée à l'aide des blocs mis à jour.
- 5. Le logiciel Sun SNDR sur l'hôtel modifie le scoreboard pour indiquer la mise à jour à distance.

Toutes les étapes se répètent jusqu'à ce que le volume principal soit mis à jour.



FIGURE 4-7 Synchronisation de mise à jour inverse

Synchronisation inverse complète : Restauration complète du site principal à partir du site secondaire

Si le serveur principal est hors d'usage et si les données principales des disques principaux sont perdues, les journaux de mise à jour des systèmes secondaires sont peu utiles. Vous devez effectuer une synchronisation inverse complète sur l'hôte principal réparé ou remplacé. En d'autres termes, des copies de volume à volume du secondaire vers le principal sont nécessaires pour tous les volumes gérés par le logiciel Sun SNDR. Cette procédure de synchronisation inverse garantit que seules les dernières données sont déposées sur le site principal.

▼ Exécution d'une synchronisation inverse complète

• Utilisez cette commande sur l'hôte principal :

```
hôte1# sndradm -m -r [-g nom-groupe-es] [-C repère] [-n] [-f fichier-config
|ensemble-SNDR | nom-ensemble]
```

FIGURE 4-8 présente cette procédure de restauration pour la plate-forme de stockage principale. Cette procédure est identique à celle de la restauration d'un disque principal unique (reportez-vous à la section "Exemple : Pour restaurer un volume principal défaillant" à la page 80), mais un nombre plus élevé de périphériques est compris dans la requête de resynchronisation inverse.



Indique une fibre de transmission et une fibre de réception utilisées dans la liaison inter-site par fibre



Désactivation de la duplication à distance



Attention – Ne désactivez la duplication à distance *que* lorsqu'il n'est plus nécessaire que les volumes principal et secondaire soient associés l'un avec l'autre.

La désactivation du logiciel Sun SNDR interrompt la connexion entre les volumes principal et secondaire, annule tous les scoreboards et supprime les informations sur les hôtes et les volumes de la configuration des services de données. Une fois le logiciel Sun SNDR désactivé, des opérations d'activation et de synchronisation complète (copie intégrale de volumes) sont nécessaires pour rétablir la relation du logiciel Sun SNDR et garantir la correspondance du contenu des volumes. Reportezvous aux sections "Activation du logiciel Sun SNDR" à la page 28 "Synchronisation avancée complète : Première création d'images dupliquées" à la page 64.

Interruption définitive des services de resynchronisation et de duplication à distance du logiciel Sun SNDR

• Utilisez cette commande à partir des deux hôtes :

hôtel# sndradm -d [-g nom-groupe-es] [-C repère] [-n] [-f fichier-config | ensemble-SNDR | nom-ensemble]
Glossaire

arrêter	Arrêter momentanément les opérations d'une application de base de données pour éviter des erreurs de données dans des opérations de copie et de mise à jour du logiciel Sun SNDR. Après l'exécution d'une commande de mise à jour ou de copie, l'application de base de données peut être redémarrée.
contrôle de l'état	Signal envoyé par chaque système à son ensemble distant pour confirmer qu'il est opérationnel. L'absence de ce signal constitue la première indication que la liaison inter-site ou le système distant est défaillant.
disque	Vue d'un hôte d'un périphérique logique de stockage. On dit également volume. Plusieurs volumes hôtes peuvent être stockés physiquement dans un seul ensemble têtes-disques. Un seul volume hôte peut à son tour être réparti sur plusieurs ensembles têtes-disques. Les options du logiciel Sun SNDR sont exécutées sur des volumes logiques distincts plutôt que sur des ensembles têtes-disques.
duplication	
asynchrone	La duplication asynchrone confirme à l'hôte source que la transaction E/S principale est terminée avant de mettre à jour l'image distante. La duplication asynchrone est utilisée lorsque la distance entre les sites principal et secondaire peut entraîner des temps d'attente prohibitifs pour les opérations synchrones.
enregistrement	Méthode de suivi des mises à jour sur le volume qui n'ont pas été copiées à distance lors de l'interruption ou de la défaillance du service à distance. Les blocs qui ne correspondent plus à leur ensemble distant sont identifiés pour chaque volume. Le logiciel Sun SNDR utilise ces journaux (scoreboards) pour rétablir les ensembles correspondants via une synchronisation de mise à jour optimale plutôt que via une copie intégrale de volume à volume.
ensemble de volumes	Spécification qui détermine les informations complètes sur la configuration des volumes du logiciel Sun SNDR : hôtes principal et secondaire, partitions de volumes, bitmaps du journal du scoreboard et mode de duplication (asynchrone ou synchrone).
ensemble têtes- disques	Ensemble têtes-disques.

groupe E/S	Un groupe d'ensembles de volumes Sun SNDR portant le même nom, les mêmes hôtes principal et secondaire et le même mode mirroring.
journal du logiciel Sun SNDR	Voir journal du scoreboard.
journal du scoreboard	Bitmap spécial qui assure le suivi des opérations d'écriture sur un volume, plutôt que le journal de chaque événement d'E/S. L'enregistrement du scoreboard est une méthode de suivi des mises à jour sur le volume qui n'ont pas été copiées à distance lors de l'interruption ou de la défaillance du service. Les blocs qui ne correspondent plus à leur ensemble distant sont identifiés pour chaque volume source. Le logiciel Sun SNDR utilise ce journal de scoreboards pour rétablir un miroir distant via une synchronisation de mise à jour optimale plutôt que via une copie intégrale de volume à volume.
logiciel Sun SNDR	Logiciel Sun StorEdge Network Data Replicator.
mirroring	Conservation de deux images minimum identiques d'un volume de disque donné.
mirroring synchrone	Le processus de mirroring synchrone est limité à des distances relativement courtes (des dizaines de kilomètres) à cause de l'effet préjudiciable du temps de propagation sur les temps de réponse E/S.
mises en miroir locales	Une partition mise en miroir ou volume RAID 1, établi dans un système unique et ne s'appuyant pas sur le logiciel ou le matériel Sun SNDR pour poursuivre la synchronisation locale. reportez-vous à la section <i>partitions mises en miroir</i> .
partitions	Noms de périphériques UNIX sous la forme /dev/rdsk/cntndnsn associés aux disques hôtes sur un système Solaris.
partitions mises en miroir	Copies multiples de partitions de disque qui offrent une protection RAID 1 contre l'éventualité de la perte de données lors d'une défaillance de disque. Les données peuvent être lues par n'importe quel membre de l'ensemble et, si une défaillance survient, une lecture est tentée sur chaque membre de l'ensemble jusqu'à ce qu'une lecture réussisse.
périphérique cible	Périphérique qui reçoit la copie distante.
périphérique source	Périphérique utilisé comme source dans la procédure de copie à distance.
principal	Système ou volume auquel l'application hôte accède directement. Système ou volume dont dépend principalement l'application.
RAID	Redundant Array of Independent Disks (ensemble redondant de disques indépendants).

répétition de	
synchronisation	Opération de resynchronisation qui annule tous les blocs modifiés lors des simulations de reprise. L'enregistrement du scoreboard fait le suivi des mises à jour tests effectuées sur le système secondaire pendant les simulations. Lorsque le volume principal est restauré, les mises à jour tests sont écrasées par les blocs de l'image principale, ce qui restaure la correspondance entre les ensembles distants.
resynchronisation de mise à jour	Opération de resynchronisation qui ne copie que les blocs modifiés depuis une interruption du logiciel Sun SNDR, tels qu'identifiés par l'enregistrement du scoreboard. Elle permet de réduire le temps de restauration d'ensembles mis en miroir à distance.
sauvegarde mutuelle	Processus où chaque serveur peut transmettre simultanément des données à son équivalent distant et en recevoir. Chaque système contient des disques principaux dans un ensemble de volumes du logiciel Sun SNDR, accessibles par des hôtes locaux, ainsi que des mises en miroir distantes secondaires aux hôtes distants. La sauvegarde mutuelle peut être utilisée lorsque des applications et des stockages essentiels sont répartis sur deux sites qui exigent des copies distantes redondantes.
secondaire	Equivalent distant d'un système ou volume principal où les copies sont destinées, les copies distantes sont transmises sans intervention de l'hôte entre les serveurs associés. Un serveur peut servir d'espace de stockage principal pour des volumes et d'espace de stockage secondaire (distant) pour d'autres.
service de données	L'un des composants du logiciel StorEdge : Sun StorEdge Network Data Replicator, Fast Write Cache, Instant Image ou Target Emulation.
simulation de prise en charge	Simulation de basculement sur le système secondaire après une défaillance organisée du système principal.
sinistre "étendu"	Ensemble d'évènements nuisibles sur plusieurs heures pouvant endommager plusieurs composants dans une configuration Sun SNDR.
synchronisation	Création d'une copie identique à un volume source sur un volume cible comme condition nécessaire avant le mirroring par le logiciel Sun SNDR.
synchronisation complète	Une copie complète de disque à disque, il s'agit de l'opération de synchronisation la plus longue. Dans la plupart des cas, un volume secondaire est synchronisé à partir de son volume principal source. La restauration d'un volume principal défaillant peut toutefois nécessiter la synchronisation inverse, en utilisant la mise en miroir distante intacte en tant que source.
volume	Voir disque.

Glossaire-4 Guide de l'administrateur système de Sun StorEdge Network Data Replicator 3.0 • Juillet 2001

Index

Α

activer enregistrement scoreboard, 28, 29 Sun SNDR, 28, 29 affichage des noms de volumes et de groupes, 42 arrêt des opérations de Sun SNDR et démarrage de l'enregistrement, 39 asynchrone file d'attente, 50 mirroring, 1 attribuer un nouveau scoreboard, 40 autosynchronisation état, 49 autre fibre, 73

В

bitmaps, 16

С

commande d'attente de la fin d'une synchronisation, 38 commandes activer enregistrement scoreboard, 28, 29 Sun SNDR, 28, 29

afficher état de la liaison, 43 état, détaillé, 41 état, succinct, 41 liste des noms de volumes et de groupes, 42 arrêt des opérations de Sun SNDR et démarrage de l'enregistrement, 39 attente de la fin d'une synchronisation, 38 attribuer un nouveau scoreboard, 40 compatibilité avec la version 2.0, 7 copier principal sur secondaire, 34 copier secondaire sur principal, 35 définir la file d'attente asynchrone, 50 désactiver, 30 inverser l'état d'autosynchronisation, 49 mettre à jour configuration de Sun SNDR, 45 groupe E/S, 44 nom du repère de cluster de disques, 46 rafraîchir le principal à partir du secondaire, 36, 37 rafraîchir le secondaire à partir du principal, 36 réinitialisation du mode de duplication d'un ensemble de volumes, 47 scmadm -S, 51 Sun SNDR, 20 contrôle de l'état, 1

copie de volume à volume, 65 principal sur secondaire, 34 principal vers secondaire, 34 secondaire sur principal, 35 copie de volume à volume, 65

D

défaillances site principal, 78 site secondaire, 71 démarrage de l'enregistrement, 39 désactiver Sun SNDR, 30 disque défaillant restauration du disque principal, 78 disques, 1 restauration, 71 disque principal défaillant, 78

Е

enregistrement, 2 démarrage, 39 secondaire, 76 ensemble de volumes, 4 réinitialiser le mode de duplication, 47 ensemble têtes-disques, 1 ensembles de volumes à connexion multiple entre deux nœuds, 6 ensembles de volumes un-à-plusieurs, 6 état affichage, 41 exemples scmadm -S, 53, 55

F

fibre autre, 73 fichiers de configuration de la version 2.0, 15 format, 14

G

généralités, 3

I

Instant Image ajout de volumes en vue d'une utilisation avec Sun SNDR, 32 suppression de volumes en vue d'une utilisation avec Sun SNDR, 32 interruptions, 66 enregistrement principal, 66 resynchronisation après, 66 inverse synchronisation complète, 81 synchronisation de mise à jour, 83 inverser l'état d'autosynchronisation, 49

J

journal du scoreboard, 2 journal du scoreboard, 2

L

lectures directes, 79 local mises en miroir, 2

Μ

mettre à jour configuration Sun SNDR, 45 groupe E/S, 44 nom du repère de cluster de disques, 46 mirroring, 2 asynchrone, 1 création d'images, 64 local, 2 synchrone, 2 mirroring synchrone, 2 mise à jour bitmap dans un ensemble de volumes, 40 mise à jour du site principal, 83

Ν

nom du repère de cluster de disques, 46

0

opérations de contrôle, 62 opérations de grappe, 8, 22 opérations de synchronisation, 83 avancée, 34 complète, 65, 3 inverse complète, 81 mise à jour, 36, 68, 3 répétition, 3

Ρ

partitions, 2 mises en miroir, 2 partitions mises en miroir, 2 périphérique cible, 3 périphérique source, 2 périphériques cible, 3 source, 2 principal, 2 défaillances du site, 78 disque, échec de la restauration, 80 mise à jour du site, 83 sinistre sur le site, reprise, 82

R

rafraîchissement principal à partir du secondaire, 36, 37 secondaire à partir du principal, 36 RAID, 3 réinitialiser le mode de duplication d'un ensemble de volumes, 47 répétition de mises à jour, 77 répétition de synchronisation, 3 reprise, sinistre sur le site principal, 82 restauration disque principal défaillant, 78 disque secondaire, 71 principal à partir du secondaire, 36 principal à partir du secondaire, complète, 85 resynchronisation mise à jour avancée et inverse, 36, 37

S

sauvegarde mutuelle, 62, 3 scmadm -S exemple, 53, 55 options, 52 secondaire, 3 défaillances du site, 71 enregistrement, 76 restauration du principal à partir de, 85 secondaires mises à jour lors d'une simulation, 75 service de données défini. 1 simulations mises à jour secondaires, 75 répétition de mises à jour, 77 reprise à partir de volumes secondaires, 74 reprise après sinistre, 74 simulations de la reprise après sinistre, 74 sinistre "étendu". 3 Sun StorEdge Instant Image voir Instant Image, 32 synchronisation avancée, 34 synchronisation complète, 65, 3 synchronisation de mise à jour, 68, 3

Т

terminologie mirroring asynchrone, 1 mirroring synchrone, 2 sauvegarde mutuelle, 3 sinistre "étendu", 3 synchronisation complète, 3

۷

volumes sélection, 61 voir "disque", 3