



# Sun StorEdge™ T3 和 T3+ 阵列起点

安装概述和文档资料指南

# 1

## 是否已准备好安装硬件？

阅读《发行说明》。

开始安装之前，阅读《Sun StorEdge T3 阵列发行说明》和《Sun StorEdge T3+ 阵列发行说明》。此文档的 PDF 格式文件可从 SunSolve<sup>SM</sup> 网站和 Sun<sup>TM</sup> 硬件文档资料网站找到。其中包含最新的产品更新，如增补程序信息、安装更新以及产品变化。

确保安装场所已准备就绪。

阅读下列文档以准备安装阵列。

书名	说明
《Sun StorEdge T3 和 T3+ 阵列现场准备指南》	介绍安装阵列的基本现场需求
《Sun StorEdge T3 和 T3+ 阵列配置指南》	提供关于支持的配置的信息，包括软件和硬件需求
《Sun StorEdge T3 and T3+ Array Regulatory and Safety Compliance》	提供有关阵列的安全和一致性信息

准备主机系统。

在主机系统上安装主机总线适配器 (HBA) 和所需的增补程序。

- 有关安装 HBA 的指导，请参考 HBA 的文档资料。
- 有关安装增补程序的指导，请参考《Sun StorEdge T3 阵列发行说明》和《Sun StorEdge T3+ 阵列发行说明》。

## 2 安装 Sun StorEdge T3 或 T3+ 阵列。

如果您已经熟悉了 Sun StorEdge T3 或 T3+ 阵列，请按如下的图示连接电缆。如果您对于安装阵列没有经验，请参考《Sun StorEdge T3 和 T3+ 阵列安装、操作和维修手册》。安装中需要的一些步骤并未在此处说明。连接电缆时不遵从这些步骤将导致安装不成功。


**注意：** 这些图示中显示了到 Sun StorEdge T3+ 阵列控制卡的电缆连接，光缆直接连接到卡上。如果是通过 1.0 版本的控制卡连接 Sun StorEdge T3 阵列，必须使用媒体接口适配器 (MIA) 将光缆连接到控制卡。这在《Sun StorEdge T3 和 T3+ 阵列安装、操作和维修手册》进行说明。



**警告：** 安装之前，阅读与阵列随带的《Sun StorEdge T3 and T3+ Array Regulatory and Safety Compliance Manual》中的安全和一致性信息。


### 如果安装单一阵列（工作组配置）：

如图所示用电缆将阵列连接到主机。



## 如果安装伙伴组（企业配置）：

如图所示连接各个阵列和主机。



### 3 访问阵列的文档资料

在如下的 Sun 文档资料网站上有 PDF 格式的所有有关 Sun StorEdge T3 和 T3+ 阵列的文档，以及与阵列相关的产品（如 VERITAS Volume Manager 等第三方软件产品）的精选文档资料：

[http://www.sun.com/products-n-solutions/hardware/docs/Network\\_Storage\\_Solutions](http://www.sun.com/products-n-solutions/hardware/docs/Network_Storage_Solutions)

确保您在安装过程中可参考下列文档。

应用	书名	部件号
最新的阵列更新	《Sun StorEdge T3 阵列发行说明》	806-5898
	《Sun StorEdge T3+ 阵列发行说明》	816-2448
安全性步骤	《Sun StorEdge T3 and T3+ Array Regulatory and Safety Compliance Manual》	816-0774
现场准备	《Sun StorEdge T3 和 T3+ 阵列现场准备指南》	816-2438
配置	《Sun StorEdge T3 和 T3+ 阵列配置指南》	816-2443
安装和服务	《Sun StorEdge T3 和 T3+ 阵列安装、操作和维修手册》	816-2428
管理	《Sun StorEdge T3 和 T3+ 阵列管理员指南》	816-2433
机柜安装	《Sun StorEdge T3 Array Cabinet Installation Guide》	806-7979

注意：如果您需要维修协助，请联系 SunService™ 代表。

Copyright 2001 Sun Microsystems, Inc. 版权所有。请按许可条款使用本产品。第三方软件，包括字体技术，由 Sun 供应商提供许可和版权。Sun、Sun Microsystems、Sun 徽标、Sun StorEdge、SunService、SunSolve 和 Solaris 是 Sun Microsystems, Inc. 在美国和其他国家的商标。



Sun Microsystems, Inc.  
901 San Antonio Road  
Palo Alto, CA 94303  
U.S.A. 650-960-1300

部件号: 816-2423-10  
修订版 A, 2001 年 10 月